



ZERMESTER

73-12



**ÚJ-
DON-
SÁG!**



Szöttek-kártyázás!



pályázattal

...rajzbak

Alig cseperednek fel a gyermekek, máris élvezettel rajzolnak, ha papírhoz, színes ceruzához jutnak. S az ákombákomok, később az élőlények, tárgyak annyira elfoglalják a kicsinyeket, hogy a „mű” elkészültéig a hangjukat sem hallani. Am a felnőttekhez meretkezett asztalokon az apróságok nem tudnak „dolgozni”, pedig e hasznos elfoglaltság előnyös mind a gyermekek, mind a szülők számára. A „helyzet kútsa” a barkácsoló apukák kezében van. Egy kis plusz kiadás, meg két-három szabad délután feláldozása árán olyan rajzbakot készíthetnek, amit az apróságok rajzoló-, a kislányok pedig tanulóasztalként is használhatnak (A).



ANYAGOK ÉS SZABÁSMINTA

A szemközti színes borító oldalunkon bemutatott rajzbak alapanyaga 20 mm vastag bútorpanel. Asztallapja egy $\frac{1}{4}$ íves „Reform” rajztábla, amelynek rugós csíptetői feleslegessé teszik a rajzszegeket. (Amikor a csíptetőket alulról felyomjuk, a kis fülek felemelkednek. A rajzlapon alájuk csúsztatjuk, majd a gombokat elengedjük, s a kis fülek rögzítik a rajzlapon.) A rajzbak elkészítéséhez még szükségünk lesz sülyesztettfejű facsavarokra, bognárszegekre, Palma Rekord ragasztóra, Trinát univerzális alapozóra és zománccfestékre, valamint folyékony fára (vagy olajos fatapaszra) is.

Munkánkat a rajzbak darabjai szabásmintájának elkészítésével kezdjük. Csomagolópapírra rajzolunk 50×50 mm-es négyzethálót, majd húzzuk meg a hevederlap és a két láb, valamint az ülés körvonalát (B). A bevágások, azaz az alkatrészek egymásba illesztését szolgáló fészkek kivételével a sablonokat ollóval vágjuk ki. A kész sablonokat úgy fektessük egymás mellé, hogy majd leszabáskor minél kevesebb anyag vesszen kárba. Az egymás mellé fektetett papírminták alapján határozzuk meg a szükséges bútorpanel nagyságát, majd azt Faért (Tüzép) telepen vásároljuk meg.

Ezt követően tegyük a sablonokat a bútorpanelre, s kerületük mentén húzzuk meg a kontúrokat. A darabok illesztő részének helyét a papírmintán átütött szegekkel jelöljük meg. Az alkatrészeket lyukfűrészszel vágjuk ki, majd csiszoljuk simára. A lábak dőlését figyelembe véve, bútújjukat farspollyal reszeljük párhuzamosra. A mellő láb dőlése 77 fok, így a láb bútújját alul-felül 13 fokra, a hátsót pedig — a 65 fokos dőlésből adódóan — 25 fokos szögűre reszeljük. Ezt a műveletet óvatosan végezzük, nehogy a ráspolly kiszakítsa a külső okimé borítás szélét.

ÖSSZEÁLLÍTÁS, FELÜLETKEZELÉS

Az alkatrészeket ragasztva és néhány facsavarral megerősítve rögzítsük egymáshoz. A rajzbak testén, azaz a hevederlapon és a lábakon levő illesztő fészkeket kenjük be a ragasztóval, majd kis idő múlva a lábakat nyomjuk a helyükre (C). Az illesztéseket a hevederlap alsó részén át a lábak felső bútújjába ferdén beütött bognárszegekkel, vagy egy-egy facsavarral erősítsük meg.

Most már a saját lábán áll a bútor, így az ülést is könnyen a hevederlapra csavarozhatjuk. A csavarok fejét 1–2 mm-re sülyesszük a falapba. Az alkatrészek éleit kenjük be nitrohigítóval, majd a repedéseket és mélyedéseket erősen hígított folyékonyfával vagy fatapaszzal töltjük ki. A facsavarok fejről és az esetleges pontatlan kivágásból adódó hézagokról se feledkezzünk meg! Száradás után csiszolópapírral csiszoljuk le a pórústömített részeket, s a darabot itassuk át félolajjal.

Amíg a rajzbak váza szárad, vegyük kezelésbe a rajztáblát. Éleit és felületét szállirányban csiszoljuk le, majd kenjük be hígított szintelen lakkal. Száradás után kopott csiszolópapírral még egyszer csiszoljuk át, s kenjük rá újabb szintelen lakkréteget. A mázolás most már a rajzbak vázán folytassuk. Trinát univerzális alapozóval, másnap pedig Trinát zománccal kenjük be a bútort.

A zománc tökéletes száradása után csavarozzuk fel a vázra a rajztáblát. Végül a bak „fejébe” készítsünk négy, 75 mm mély vakfuratot, amelyekbe színes ceruzákat dughat majd a kis tulajdonos. A lábak alsó élére célszerű vastag (kb. 5 mm) nemez csíkot ragasztani. A nemezcsík óvja a padlót a sérülésektől és egyben tompítja a gyermek által ide-oda tologatott bútor hangját.

—OS—



A MAGYAR
KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG
KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK
BARKÁCSOLÓ FOLYÓIRATA
1973. 12. szám, XVII. évfolyam
Főszerkesztő: SZÜCS JÓZSEF
Szerkesztőség:
1051 Budapest, V. ker., Münnich Ferenc utca 15.
Telefon: 317-324
Postaküldemények: 1361 Budapest, 501 Pf. 34.
Tanácsadó szolgálatunk:
1054 Budapest V., Beioiannisz u. 10.
Telefon: 120-787
Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat
Felelős kiadó: Dr. PETRUS GYÖRGY

Kiadóhivatal: 1374 Budapest, VI., Révay utca 16
Telefon: 116-660. Megjelenik havonta egyszer.
Terjeszti: a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta Hírlap üzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI, 1900 Budapest, V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy csekkbefizetési lapon (csekkszám: szám 215–96, 162.)

Előfizetési díj: negyedévre 12,— Ft,
fél évre 24,— Ft, egész évre 48,— Ft
Közlésre alkalmatlan kéziratokat, képeket, rajzokat nem őrzünk meg és nem juttatunk vissza

Index: 25 213

73.3603 Az Athenaeum Nyomda rotációs mélynyomása. A borító offsetnyomás

Felelős vezető: SÓFRONI BÉLA vezérigazgató

MAGYARÁZAT

a cikkeink mellett látható jelekhez

- Egyszerű, könnyen elkészíthető.
- Közepes felkészültséget és szerkesztési igényt.
- Csak jól képzettek által, speciális szerkesztésmóddal készíthető el.
- Eredeti, saját, először megjelent anyag, új konstrukció.
- A hazai lehetőségekhez igazított, átdolgozott ismeretanyag.
- Nálunk még ismeretlen ötlet alapján.

A TARTALOMBÓL

Kártyaszöveg	2
Fizikai szemléltető asztal	5
Fény-hő szabályozó	7
Szoknya, bőrből	8
Ötletparádé	10
NOP	12
Karos világító állvány	13
Világóra	13
Hőtisztító	14
4 antenna 1 kábelen	15
Almennyezet	20
Bőrmappa	22
Előerősítő	24
Ön-öntözők	26
Karosszéria-javítás	28
Tartalomjegyzék	30
Szünidőre-szilveszterre	32

1973/12

Kettős pályázattal!

Sokféle módon lehet szőni, de kártyázgatva!? Úgy véljük ez nemcsak nekünk, hanem olvasóinknak is újdonság! Annál is inkább, mert ráadásul mind a módszer, mind a „szerszám” ugyancsak egyszerű, s az így kártyázható szőttes övek pedig akármelyik „boutique”-nak is keresett cikkei lehetnének!

S még ez sem minden! Az övekkel — amennyiben azokat a TE-MAFORG fonalaiból „kártyázzák”, részt lehet venni a Temaforg „hét-köznapi művészete” című kézimunka pályázatán. (Bővebb felvilágosítás a szakboltokban és a TE-MAFORG Központban, Bp. V., Vigyázó F. u. 5.)

Még egy figyelemre méltó momentum: a szerkesztőségünkhöz 1973. január 15-ig ajánlva beküldött és ugyancsak Temaforg fonalból készült övek készítői közül a legszebb három darab „kikártyázóját” óriási, hatalmas, ill. nagy fonal-csomag jutalommal díjazzuk.



KÁRTYÁZZUNK SZŐTTEST

Nálunk még nem ismert új szövés mód, a „szőttes-kártyázás”, amelyhez szövőszék sem kell. Tulajdonképpen régen használatos módszer ez. Kultúrtörténészek sze-

rint az őegyiptomiak már i. e. 4000 évvel ezelőtt alkalmazták. A mai Egyiptom területén végzett ásatások során majd 3000 éves szőttesdarabokra is bukkantak. Sok európai és amerikai múzeumban száz-kétszáz éve őriznek kicsi — fából vagy bőrből készült — „kártyákat”, amelyekről sokáig nem sikerült kideríteni, milyen célt is szolgálhattak.

A múlt század végén egy lelkes berlini kézimunkarajongó elmélyültebben foglalkozott izlandi parasztok primitív szövés módjaival, és akkor sikerült rekonstruálnia a kártyaszövés technikáját. Utána hamarosan felfedezték, hogy a szövésnek ezt a módját ismerik már a világ más tájain is, így Afrikában, az arab országokban, Izlandon, Japánban, Kínában csakúgy, mint Norvégiában. Egy 1100 éves, norvégiai királynő-sírban 52 szövőkártyát, meg-




kezdett és kész öveget, textilhevedereket találtak.


E rövid történelmi visszatekintés után

LÁSSUK A LÉNYEGET!

Kártyaszövésével nem túl széles, mintás csíkokat szőhetünk. Azokból készülhet — esetleg az iskola, a család, a sportkör színeiben pompázó — öv, heveder, nadrágtartó, kalapszalag, bordűr. Szegély blúzra, ruhára, kötött kabáttra. Díszítő csik lámpaernyőre, csengőhúzó, stb. Be-szeghetünk vele könyvborítót, s lehet könyvjelző is. Tehát se szeri, se száma a felhasználási lehetőségeknek.

Kártyaszövéshez számtalan mintát összeállíthatunk, de figyelembe kell venni a fonál minőségét, színét és természetesen a szövés mintát is. A jellegzetes végül mindig a felvetett láncfonalak, azaz az öv hosszanti szálai határozzák meg. A kereszttező





vetülékfonalak a kész szöveten kevésbé láthatók. A fonal aszerint legyen vastag, vékony, durva vagy selymes, hogy milyen célt szolgál a készítenő darab. Jó tudni, hogy a vastag gyapjúfonalból szélesebb, durvább csík lesz, himzőfonalból finomabb, keskenyebb. Farmernadrág öve inkább erős pamutfonalból vagy több színű kenderspárgából készüljön, az estélyi ruháé selyemből. Csak az a fontos, hogy a láncszálak és a vetülékszál körülbelül egyforma minőségűek (vastagságúak) legyenek, legfeljebb hajszálnyival lehet finomabb (vékonyabb) a vetülékszál.

KELLÉKEK

Legfontosabbak a szövőkártyák. Készíthetjük kemény kartonból, esetleg a dekorációs boltokban kapható prespán- vagy dekoritlemez-ből. Ha egyik sincs, akkor ideiglenes megoldásként két-két, összeragasztott játékkártya is megteszi.

A négyzet alakú szövőkártyák (1) széleit kb. 4 mm-es sugárral kerekítjük le, hogy munka közben ne akadjanak a textilszálakba. A leggyakoribb szövésmintákhoz 10–45 kártya kell, ezért célszerű 50–60 db-t előre elkészíteni. Minden egyes kártyán vágjunk négy — kb. 10 mm átmérőjű — kerek lyukat. Az óramutató irányában haladva a lyukak fölé írjuk fel az A, B, valamint a D és C betűket (2). Tehát az A betű alá a D kerüljön, a B betű alá pedig a C.

Pamuton kívül már csak vetélőre, azaz egy arasznyi favonalzóra van szükségünk, amire majd a vetülékfonalat tekerjük. (Fotóinkon egy, Norvégiában használatos „ipari” vetélő látható.)

Mielőtt elkezdenénk a szövést, döntünk el, milyen hosszúak legyenek a láncfonalak, azaz milyen hosszú legyen a kész szövés. Mondjuk egy átvető övet akarunk készíteni, amelynek hossza másfél méter. Ehhez a láncfonalakat 35–40 cm-rel hosszabba hagyjuk, tehát 185–190 cm-esre. A mintától függően most kell meghatározunk a széleket is.

De egyszerűbb, ha egy valós szövés minta alapján magyarázzuk el a

további műveleteket! Mivel a cikk végén megadunk néhány felvetési szövésmintát is, válasszuk onnan az 1. számút! E minta felvetéséhez piros (P betűvel jelzett) és fehér (F) szálak ajánlottak: pirosból 46 szála, fehérből csak 26 szála lesz szükségünk. Ezt úgy állapítjuk meg, hogy a megadott felvetési mintán meg-számoljuk hányszor fordul elő az F betű és hányszor a P betű. Ezután levágunk 72 egyforma ($46 + 26 = 72$), kb. 190 cm hosszú szálát.

FELVETÉS

Az 1. számú mintához 18 kártyát használunk, ahogyan az a felvetési minta legelső sorából is leolvasható. Tegyük hát le magunk elé 18 kártyát, s azokat sorszámozzuk be. (Ceruzával, hogy később ki lehessen radirozni!) Vegyük kézbe az első kártyát úgy, hogy a betűkkel jelzett oldal felénk mutasson! Az A, B, C, D lyukakon húzzunk át egy-egy fonalat *előlről hátra* (3). Az áthúzás irányát a felvetési mintán a felfelé mutató nyíl jelzi. Az első kártyába négy piros szálát fűzünk, mert a szövésmintán az első függőleges oszlopban négy P betű szerepel (A, B, C, D).

E művelet után a kártyát — betűs oldalával lefelé fordítva — félretesszük (4) és előírás szerint négy fehér (F) szálát fűzünk a következőbe, ismét előlről. A kis nyíl a legfelső sorban ekkor *felfelé* mutat. Ezt a kártyát is — írott oldalával lefelé — ráhelyezzük az előzőre. A harmadikba az elsőhöz hasonlóan piros szálakat fűzünk. Nézzük most a 4. számú kártyát, aminek nyíl-saiba már vegyesen kerülnek fehér (F) és piros (P) fonalak. Az A, B, C nyílásba pirosat fűzünk, a D-be fehéret, ahogyan azt a kis nyíl mutatja. Amikor elérkezünk a 10. számú kártyához, módosul a befűzés, amint azt a sor felett álló, *lefelé* mutató nyíl is jelzi. Innen már a kártya hátlapja felől, *hátról előre* fűzzük a négy szálát (5).


A befűzött kártyákat — ahogyan eddig is — ráhelyezzük az előzőkre. Ha elkészült a teljes felvetés, egy körgumival óvatosan összefogjuk a kártya-köteget, hogy el ne mozduljanak, sorrendjük megmaradjon. (Hasznos tanács: valahányszor elengedjük a kártyákat egy másik művelet miatt, vagy ha félretesszük a szövést, a gumis szorítást erősítsük a kötegre (6). Ha szabályosan fűztünk be, a kártyákból alul-felül 72 szál lóg ki. Fogjuk össze valamennyit közvetlenül a kártyák *feletti* végükön, és a szálakból lent kössünk laza csomót! A felvetésnek ezt a csomós végét erős spárgával kössük egy ajtókilincshez.


Ha megvan, a körgumi levétele után ajánlatos még egyszer egyenként gondosan ellenőrizni kártyáinkat, jó helyre fűztük-e a különbö-

ző színű szálakat, és pontosan be-tartottuk-e a felfelé, illetve lefelé mutató nyilak irányelőírásait, tehát előlről, illetve hátról húztuk-e át a kártyán a fonalat. (A legcsekélyebb elfűzés is végig elrontja a szövésmintát.)

Ellenőrzés után rendezzük a felvetett szálakat. Ennek egyik módja, hogy a kártyákat két kézzel lazán összefogva, fésűként végighúzzuk a felvetésen ügyelve, hogy a sorrendjük megmaradjon és egyikük se forduljon el síkban! (Ellenőrzés: az azonos betűjelű lyukak takarják egymást, tehát az első és az utolsó kártya A betűs nyílása egyaránt a bal felső állásban legyen (7).

A láncszálak rendezése után kössünk csomót az eddig még szabadon maradt felvetés végére is. (Előzőleg a kártyákat gumival fogjuk össze.) Ezt a véget erős spárgával kössük egy szék karfájára, vagy pedig övbe fűzve a saját derekunkra. (Az előző megoldás a kényelmesebb, mert bármikor otthagyhadjuk a munkát anélkül, hogy újra leoldanánk, ill. megkötnénk.)





SZÖVESE

A keresztszál (vetülek) színe mindig a legelső és a legutolsó kártyába fűzött szálak színével legyen azonos. A mi példánkban piros (P). Vegyük elő az arasznyi favonalzót és *hosszában* tekerjünk rá 2—3 méter piros fonalat, majd úgy ülünk a székre, hogy a felvetés tőlünk balra legyen.

Húzzuk hátra a széket, hogy a felvetett szálak feszüljenek! Toljuk el magunktól kb. 30 cm-re a kártyákat, tehát a felvetésen felfelé. (Vigrázat, **A** betű **A** betűt takarjon!) Most jól látható, hogy a kártyák — akár a szövészek nyüstjei, kettfelé — egy alsó és egy felső részre — bontják a láncszálakat. Ezen a nyíláson dugjuk át *balról jobbra* a vetélőt a keresztzállal. A szál végét baloldalt, kb. 35—40 cm-nyire hagyjuk szabadon lógni.

A szöveget természetesen a szekerkarfiához eső végén kezdjük, közvetlenül a csomónál. Így a kereszt-szal mindig a felvetés hozzánk közelebb eső vége és a kártyák között vándorol ide-oda.

Akárcsak a szövőszéken, e módszernél is állandóan változtatni kell a láncfonalak helyzetét. Ehhez szükségesek a kártyák. A mi esetünkben a nyüstök szerepét töltik be. A kártyákat függőleges síkjukban negyedfordulattal előre, illetve hátrafelé forgathatjuk (8). A szövés minta ezeknek az előre- vagy hátrafordításoknak a számától és egymás utáni sorrendjétől függ. Ez a sorrend mintánként változó, de leggyakrabban, — így a mi megkezdett I. számú mintánk esetében is — a négy negyedfordulat előre, négy negyedfordulat hátra-, váltakozása.

Az első, már elvégzett *balról* jobbra áthúzás után letesszük a vetélőt és a kártyákat két kézzel lazán összefogva együtt előre forgatjuk *negyedfordulattal*. Már is meg-

FELVETÉSMINTÁK

1. számi minta

	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
A	P	F	P	P	P	P	F	F	P	P	F	F	P	P	P	F	P	
B	P	F	P	P	P	F	F	P	P	P	P	F	F	P	P	P	F	P
C	P	F	P	P	F	F	P	P	P	P	P	P	F	F	P	P	F	P
D	P	F	F	F	F	P	P	P	F	F	P	P	P	F	F	P	F	P
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Színek:

P = piros

F = fehér Váltakozva négy negyedfordulat előre, majd ugyanúgy négy negyedfordulat hátra a haladási irány. A keresztstízi piros!

2. számú minta

	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
A	K	F	K	N	K	K	K	K	N	K	F	K					
B	K	N	K	F	N	K	K	N	F	K	N	K					
C	K	F	K	F	F	N	K	N	F	F	K	F	K				
D	K	N	K	F	F	F	N	F	F	F	K	N	K				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				

Színek:

K = kék

N = narancs

F = feher

Váltakozva négy negyedfordulat
előre, négy hátra.
A keresztiszlét kék!

3. számú minta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 A F F f f f N N f f f f F F f f f f f N N f f f F F
 B F F f N N N N N f F F F F F F f N N N N N f F F
 C F F i N N N N N f F F F F F F f N N N N N f F F
 D F F f f N N f f f f F F f f f f f N N f f f F F
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Színek:

F = fehér

f = fekete

N = narancs

4 negyed elő-
re, 4 negyed
hátra.

4. számú minta

	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
A	S	Z	S	Z	S	S	S	S	S	Z	S	Z	S
B	S	Z	S	F	Z	S	S	S	Z	F	S	Z	S
C	S	Z	S	F	F	Z	S	Z	F	F	S	Z	S
D	S	Z	S	F	F	F	Z	F	F	F	S	Z	S
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Szinek:

S = sárga, vagy arany

% = sötétöld

F = tender

A kártyákat csak előreforgatjuk.
Ha óvatosan dolgozunk, nem zavaró, hogy
a léncfonnlak összetekerednek. (Esetleg
egy hosszabb darab szövése után elindul-
hatunk csak hátra. Akkor a minta is
megfordul.)

5. számú minta

	f	F	f	F	F	F	f	f	P	f	f	F	F	F	f	F	f
A	f	F	f	F	P	f	f	P	F	P	f	f	P	F	f	F	f
B	f	F	f	f	f	P	P	F	F	F	P	P	f	f	f	F	f
C	f	F	f	P	P	F	F	F	F	F	P	P	f	f	f	F	f
D	f	F	f	P	P	F	F	F	F	F	F	P	P	f	F	f	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Színek:

f = fekete

F = fehler

P = plos

Váltakozva 8 negyedfordulat előre, 4 hátra.

6. számú minta

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓

A	P	K	P	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	P	K	P
B	P	P	P	K	K	F	K	K	P	P	P	K	K	F	K	K	P
C	P	P	P	K	F	P	F	K	P	P	P	K	F	P	F	K	P
D	P	K	P	F	P	P	F	K	K	F	P	P	P	F	P	K	P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Szinek:

K = világoskék

P = piros

F = seher

Váltakozva négy negyed
előre, négy hátra.

(Folytatás 4 oldalról)

változott a láncszálak állása és másutt képződik a szád. Azaz a láncfonalak közötti nyílás, amelyen keresztül vezetjük a vetélőt. Most a vetélő jobbról balra halad. Közben áthúzzuk a szálát, a vonalzó élével szorítsuk le a szétfeszülő felvetést! A keresztiszálát húzzuk meg kellően, nehogy oldalt kilógjon, de sose feszítsük! Így lesz egyenletes a szövés két széle.

Ezután ismét negyedfordulatot hajtunk előre és balról jobbra megy a vetélő. Így folytatjuk ezt, amíg négy negyedfordulattal előre nem hajtottuk a kártyákat (forgatás — vetélő áthúzása — forgatás — vetélő áthúzása stb.) A negyedik negyedfordulat után a kártyák ismét visszakerülnek indulási helyzetükbe (az A betű megint a bal felső sarokba és a keresztfonal a szövés jobb oldalára).

Ezután változik a forgatás iránya: negyedeket hátrafelé forgatva haladunk négyszer (közben a keresztiszál ugyanúgy minden negyedforgás után vándorol balra, ill. jobbra.) Ha ezt is elvégeztük, az A betű megint visszakerül az eredeti helyére (bal felső sarok).

Ahogy nő az elkészült rész, úgy távolodnak tőlünk a kártyák, s forgatások mind kényelmetlenebbé válik (nem elég hosszú a karunk), ezért egy idő után a székek közelébe ülünk a kilincshez, a kész övrészt rátekerjük a szék karfájára. (Előtte a kártyákat fogjuk össze gu-

mival!) Olyan távolságra húzzuk a széket, hogy a láncfonalak feszesek legyenek, és így már ismét kényelmes testtartásban folytathatjuk a szövést.

Kezdő szövő nem ismeri még elég jól a szövéstechnikát, nem tudja, hogy hol tart, előre vagy hátra kell-e forgatnia a kártyákat. Ezért ajánlatos betartani egy alapszabályt: csak akkor hagyjuk félbe a munkát, ha befejeztünk egy-egy, „hátra négy fordulat” műveletet! Így újratekészkor töprengés nélkül előre forgatással indulhatunk.

A szövést addig folytatjuk, amíg a kártyák a kilincs közelébe nem érnek. Ilyenkor már kényelmetlen a széken ülve dolgozni, ezért álljunk fel, s a kész részt egy öv segítségével kössük a derekunkra és úgy szőjük tovább.

Ha elfogyott a felvetés, vége a láncfonalaknak, a felvetés mindkét csomóját felbontjuk, a kártyákat levesszük és hogy a minta fel ne bomoljon, a láncfonalak két szélén négy-négy szálát csomóba kötünk, majd a szálvégeket egyforma hosszúságúra levágjuk.

Idé melléltünk néhány felvetésmintát a megfelelő kártyaforgatási sorrenddel. Ezek természetesen változtathatók, tovább fejleszthetők. A gyakorlott szövő, miután kiismerte a befűzés logikáját — önálló mintákat is tervezhet. Kellemes szőtteskártyázást kívánva:

★★★  SARLÓS MARIANN

„Csináld nekünk”

Fizikaórákon általában zavarólag hat, ha a szaktanár a kísérlethez szükséges szemléltetőeszközöket a tanári asztalon halmozza fel. A tanulók nem látnak rá az asztalra, a hátul ülők meg alig látnak valamit a kísérletről. A falra akasztható szemléltető asztal elektromos kísérletek, kapcsolások bemutatására, egyben a szemléltetőeszközök tárolására szolgál.

AZ ASZTAL

Az oldallapok, a tartólécek és a válaszfal leszállása, majd a további alkatrészek kialakítása után az egyes darabokat súllyesztettfejú facsavarral erősítsük össze. A szükséges anyagok méretei:

hátfal, alsó és felső fedőlap: $20 \times 480 \times 960$ mm, pozdorjalemez
középső válaszfal: $20 \times 300 \times 480$ mm, pozdorjalemez
oldallapok: $20 \times 480 \times 500$ mm, pozdorjalemez
hátsó tartólécek (függőleges): $25 \times 100 \times 1000$ mm fenyődeszka
hátsó hornyolt keresztlécek: $15 \times 60 \times 1000$ mm és $15 \times 50 \times 1000$ mm-es fenyődeszka.

A FIÓK

Az asztalnak két rekesze van, egyik a fiókos, a másik pedig a tápegység (feszültségforrás) tárolására szolgál.

A fiók anyagszükséglete:

előlap: $20 \times 257 \times 480$ mm, pozdorjalemez
oldallapok: $20 \times 257 \times 460$ mm, pozdorjalemez
hátsó lap: $20 \times 257 \times 440$ mm, pozdorjalemez
fenéklap: $4 \times 440 \times 440$ mm, rétegelt lemez
fiók válaszfal: $10 \times 240 \times 440$ mm, fenyőfa, valamint 10×10 mm-es fenyőfalécből négy méter. A leszabott darabokat szintén súllyesztettfejú facsavarokkal fogassuk össze. A 10×10 mm-es léceket ragasszuk helyükre.

A tápegység olyan transzformátor legyen, amelyről (220 V-ról) kizárólag 24 V alatti feszültségeket lehet „leosztani.” Ha más lehetőség nincs, úgy 6, ill. 12 V-os akkumulátort használjunk.

A fiók bal oldali részébe a bemutató szerelvényeket tartalmazó panelek kerülnek, míg a jobb oldalra a nagyobb helyigényű darabok (vilanymotor, ampermérő, voltmérő, transzformátor, izzók, zseblámpaelemek, vezetékek stb.).

„Csináld nekünk”

„Csináld nekünk” pályázatunk értékelése

A beküldött pályamunkák közül 28 volt értékelhető, bár azok közül is sok nem felelt meg valamennyi feltételnek. Leginkább az általános iskolai tantervhez igazodást hagyták figyelmen kívül.

A pályázók zöme tanár, szakoktató volt, kis részük diák, technikus, s csak 1,7%-uk nő. Egyetlen kivétellel csak egyénileg ezermesterkedők pályáztak. A „kivételtől”, a BRG kecskeméti brigádjának oktató gépéről is csak közvetve kaptunk információt.


Szerkesztőségi zsűrünk az évközben megjelentek közül öt pályamunkát ítélte kiemelkedően, s kétfősen díjazott. Például a legeredményesebb egyéni pályázó Oláh Zoltán hódmezővásárhelyi tanár a Magyar Úttörők Szövetségének a legjobb úttörővezető-pedagógus számára biztosított külföldi utazása mellett egy RAVILL szerszámkészletet is kapott. A legjobb kollektívának az egyetlen, a kecskeméti bizonyult, s az Úttörőszövetség 1090 Ft-os díját kapta.

A valamennyi feltételnek meg nem felelt, de egyébként jó pályaművek beküldött is a művek jelentőségéhez igazodó *vigasajándékban* részesítettük.

A nem közölt pályaművek későbbi — szokásos honoráriummal — közlésének jogát fenntartjuk.

Ezúton is köszönetet mondunk munkájukért a pályázóknak — a díjért pedig a Magyar Úttörők Országos Szövetségének, a BUDALAKK Festékipari V.-nak, az Ezermester és Úttörő Bolt Vállalatnak, a KERVILL-nak, a RAVILL, valamint RAMOVILL vállalatoknak, a budapesti SZÖVBER Szövetkezetnek és a VASERT Vállalatnak.

A nyertesek nevét, díjaikat, valamint a díjakat felajánlott szervek nevét következő számunkban közöljük. Attól függetlenül az érdekelteket külön levélben is, még e hónapban értesítjük.



FÉNY-HŐ SZABÁLYOZÓ

Akvaristák, terraristák különösen jól tudják, mennyire fontos, hogy az élőszervek állatokat lehetőleg az eredeti szabad-
téri életkörülményeikhez hasonlóan kö-
zött tartjuk. Nagyon fontos jellemzők e-
térben a fény és a hő, amelyek a szabad-
ban napszakonként is változó értékek.

A következőkben olyan tranzistoros
automatát mutatunk be, amely alkalmas
a napszakonként változó fény által hő-
mérséklet szabályozására. A készülék is-
mertetése előtt bemutatjuk a cikkünkben
szereplő és általában a kapcsolási rajzok-
ban is gyakran megadott fontosabb fény-
érzékelő alkatrészeket.

FOTÓDIÓDA

A fotodióda, akárcsak a „közönséges”
rétegdioda, egy germániumkristályban
kialakított pn átmenetből áll (1). Ha a
zárolt áramban előfeszített dióda pn átme-
netét megfelelő mennyiségű fény éri, bel-
ső ellenállása csökken. A kisebb belső
ellenállás hatására a körben folyó áram
az R ellenálláson feszültségesést okoz,
amellyel megfelelő érzékenységgel erősítőt
vezérelhetünk.

A fotodióda fényre érzékeny pn átmenet-
et tartalmazó germánium kristályát
rendszerint kis fűtőtekercs helyezik el,
amelynek egyik oldalán átlátszó abla-
kocska található (2). A fotodiódák na-
gyobb telepfeszültséggel működnek, ezért
szívesebben használják a kisebb feszül-
tségre is érzékeny fototranzisztorokat.

FOTÓTRANZISZTOR

A fototranzisztor szerkezeti felépítése a
pnp rétegtanisztoréhoz hasonló. A kü-
lönbség mindössze annyi, hogy a foto-
transzisztor báziskivezetésének nincs
nagy jelentősége. A „közönséges” tran-
zisztor munkapontja a bázis feszültségé-
vel állítható be és a vezérlést is leggyak-
rabban ezen az elektródán keresztül kap-
ja. A fototranzisztor báziskivezetése vi-
szont nem kapcsolódik az áramkörbe. A
vezérlést az emitter-bázis pn átmenetre
bocsátott fény végzi. A fény az átlátszó
üvegbúrába helyezett fototranzisztorban
ugyan azt a jelenséget idézi elő, mintha
feszültséget kapcsolnánk a bázis kiveze-
tésére (3).

Az emitter és a bázis közötti rétegekben
lejátszódott fényelektromos jelenségek
kívül a bázis és a kollektor között tran-
zisztor hatás érvényesül. A fototranzisz-
tor működése felfogható úgy is, hogy a
fényelektromos jelenség egy fotodiódá-
ban játszódik le (bázis-emitter pn átme-
net), amellyel egy tranzisztor kapcsolo-
dik sorba és annak áramerősítési ténye-
zője (béta) fokozza a fotodióda érzékeny-
ségét.

A fototranzisztor hátránya, hogy foto-
árama és a rá sugarzott fény mennyisége
között nem lineáris az összefüggés, vala-
mint a felső határfrekvenciája alacsony,
kb. 15–16 kHz. Nagy előnye viszont,
(amiért elterjedten használják) az elérhe-


tő több milliampere nagyságú áram, ami a
fotodiódánál mindössze 100 μ A.

Képünkön (3) VALVO OCP 70 típusú
fototranzisztor látható. Ez a típus leg-
jobbán vörös és infravörös fényre érzé-
keny. A kollektor és emitter között (U_{ce}
($U_{ce,max}$) maximálisan 15 V lehet. Határá-
rama ($I_{c,max}$) 20 mA. Határfrekvenciája
elég alacsony: 3 kHz. Érzékenysége az
emittett fénytelítettségben 130 mA/lum-
men.

Folytatás a 9. oldalon



1




2




3



4



7



Anőknek nemcsak öröme, de gondja is a divat gyakori változása. Ugyan-
is a divatos ruhák nem éppen olcsók. Nos, — aki gyorsan és olcsón akarja a
divatot követni, tanulja meg egy kicsit a legnőibb „barkácsolást”, azaz a
szabást-varrást. (s nem utolsósorban az átalakítást)! A következőkben —
kifejezetten kezdőknek — egy divatos, bőrből készült szoknya-táska együt-
tes elkészítését ismertetjük. Anyaguk bőr, de természetesen nem mindegy,
hogy milyen. Varrni ugyanis csak a puha, viszonylag egyenletes vastagságú
bőrt lehet. Vigyázzunk, hogy túl vékony se legyen, mert azt a szoknya tar-
tóssága sínyli meg.

Szoknya + táska, bőrből

Javasolt bőrfajták: a hasított bőr (velúr), az ún. fordított bőr (olcsób-
bak), továbbá a szarvasbőr, és a
nappa (drágábbak). A képen is lát-
ható „együttes” rózsaszínű hasított
bőrből készült. A színt persze min-
denki egyéni ízlése szerint választ-
hatja. Amennyiben a beszerzett bőr-
darabok között akad vastagabb is,
úgy abból készüljön a táska.

TÁSKA

Szükséges a táska összeállításához
1 db 30×42 cm-es, 1 db 21×30 cm-
es, 1 db 4×86 cm-es és 1 db 6×70
cm-es, vagy 2 db 6×37 cm-es bőr-
darab. A 86 cm-es csík is lehet két
(60 és 26 cm-es) vagy három darab-
ból (30—30—26 cm). Vegyünk még
egy csatot is, amelyen átfűzhető a 6
cm-es pánt. Természetesen a csíko-
kat egy nagyobb darabból is kiszab-
hatjuk.

A szabásminta (1—6. ábra) alap-
ján a bőrre rajzoljuk fel a táska
darabjait. Szabáskor csak arra
ügyelünk, hogy a lekerekített ré-
szek azonos ívűek legyenek. Az 1.

ábrán látható háta rész (a szaggatott
vonallig) kerülete kb. 58 cm legyen.

Varráskor a legelső feladat a ki-
szabott darabok nagy öltésekkel va-
ló körülvarrása. Utána a hátlaphoz
hozzávarrjuk az 58 cm-es csíkot (3.
ábra). Ám előbb a csík és a hátlap
közepét tűzzük össze. Így a csík
mindkét végén 6—6 cm kimarad,
amit nem varrunk sem a hátlaphoz,
sem az elejéhez. Ahhoz a két vég-
hez kapcsolódik majd a táska váll-
pántja. Vigyázzunk, most még az
anyag visszáján varrjunk! A csík
másik szélét az elejével (2. ábra)
varrjuk össze, szintén a visszájáról
(az elejének az esetleg csúnyább ol-
dalan).

Ezt követően a 3. ábra csíkjának
végein hagyott 6—6 cm-ekhez a le-
kerekítés vonalán varrjuk a táska
vállpántját (4. ábra). Varráskor a
darabokat helyezzük egymásra, s gé-
pünkkel nyújtott kör alakban ha-
ladjunk. Ha ezzel is elkészültünk,
varrjuk fel a csatot is; előbb a 6.
ábrán látható kis darab nyílásán búj-
tassuk át a csat szegrszét, majd a
visszahajtott 3 cm-es részt kétsoro-
san varrjuk le.





Most már az utolsó művelet kö-
vetkezik; a csathoz kapcsolódó kis
nyelvet (5. ábra) úgy helyezzük a fe-
dőlapra, hogy kb. 4 cm lógjon le ró-
la (a lyuk a 8. cm-nél), s így varr-
juk rá nagy öltésekkel, követve a
már rajta levők vonalát. Ezáltal két-
soros díszítést kapunk.

Könnyebb lesz a varrás — külö-
nösen a rátett daraboknál (csat,
vállpánt stb.) — ha a darabokat elő-
zőleg kevés technokol ragasztóval




A


B




1




2



6




3




4

5



- A. A csíkot az elejével is összevarrjuk**
B. Ovális alakban varrjuk fel a vállpántot
C. A helyesen felvarrt csat
D. A középső pánt egyik fele patenttal záródik



vékonyan bekenjük s úgy illesztjük egymásra. A bőrt ugyanis nehéz gombostűvel tűzni, ragasztani viszont nagyon jól lehet.

SZOKNYA

Anyagszükséglet: 4 db, kb. 40×30 cm-es bőr (14-es bakfisméretre), 1 db — a bőr színének megfelelő — 23 cm-es alul nyíló cipzár, 2 db kicsi (2 cm széles) és 1 db nagyobb (kb. 3,5 cm) csat.

Munkánkat most is a felrajzolással (7—10. ábra), majd a szabással

kezdjük. Az eleje (7. ábra) és a háta (8. ábra) részből, valamint az egyik pántból (10. ábra) két-két darabot vágunk ki.

Először a két hátrész egyenes oldalait varrjuk össze az anyag visszaján, majd a színén dupla varrással „steppeljük” (8. ábra). Utána hasonló módon varrjuk a hát két ívelt oldalához az eleje ívelt oldalait. Így oldalvarrást alakítunk ki. Mielőtt azonban steppelnénk, a végig varrott oldalakat — vagyis a félig kész szoknyát — fogjuk magunk köré, hogy megfelelő-e, s csak azután varrjuk le a színén is nagy gépöltésekkel.

Végül illesszük a cipzárt a szoknya elejének egyenes oldala alá, és ugyancsak kétsorosan, nagy öltéssel varrjuk le.

Utoljára a pántokra szerelt csatok kerülnek a szoknyára. A pántokat előbb kevés ragasztóval kenjük be, s úgy nyomjuk az anyagra, hogy egyúttal a szoknya felső, lekerekített részét is le tudjuk hajtani, s csak azután varrjuk le. A középső pánt (9. ábra) egyik fele patenttal záródik a cipzár felett. A csatok csak díszítő elemek.

F. G.

Folytatás a 7. oldalról

FOTÓELLENÁLLÁS

A legsokoldalúbban használható fényérzékeny alkatrész a fotóellenállás (4). Az üvegbúra zárt lapocskára a két kivezetés közötti bordázva felvitt fényérzékeny réteg a megvilágítás nagyságától függően változtatja ellenállását. A fényérzékeny anyag leggyakrabban cadmiumsulfid, indiumantimonid stb. amelyekkel különféle típusú (LDR, ORP stb.) fotóellenállások készíthetők.

A fotóellenállás jelentős előnye, hogy a különböző megvilágítások hatására keletkezett ellenállása jól határok között változik, viszonylag jól terhelhető és a megvilágítással közel lineárisan változtatja az ellenállását. Könnyen kezelhető, nem igényel egy pontba erősen koncentrált fényt.

Alkalmazási területe széles körű. Transzistorok bázisozójába építve közvetlenül vezérli az erősítőket vagy más áramköröket. Izóval kombinálva feszültség stabilizálásra és zárlatvédelemre alkalmas. Készíthető vele fotó exponáló automata, fénymérő stb. A tv-technikában fényerő-kontraszt automatába építik. (Sajnos ez a sokoldalúan hasznosítható alkatrész csak ritkán kapható.)

A FÉNY-HŐ AUTOMATA

Az automata két fő részből tevődik össze. A hőmérsékletmérő és szabályozó

egységből, valamint az ún. szűrőküveti kapcsolóból, amely a fényerő megváltozásának érzékelésével a két napszaknak megfelelő hőmérsékletet állítja át.

Az érzékelőt (T1, D1) vízhatlan tokba helyezzük, s vékony, megbízható szigetelőszalaggal csatlakoztassuk az automatahoz. A kábel hossza lehetőleg ne haladja meg az 1,5–2 métert. A T1-et és a D1-et sorosan egymás mellé helyezzük és rövid kivezetéssel forraszuk a csatlakozó kábelhez. Az érzékelőt tegyük vékonyfalú lény- vagy műanyag tubusba, s azt töltsük meg jól kiszáritott kvarchomokkal. A tubust gumidugóval zárjuk le, így későbbi hiba esetén könnyen hozzáférhetünk az érzékelő két alkatrészéhez.

A hőmérséklet-érzékelő sorbakapcsolódik az R1, P1, P2, R2 ellenállásláncokhoz. A nappali és az éjszakai hőmérséklet az ellenálláslánc két potencióméterével állítható be. Az éjszakai hőmérsékletet a P1-es, a nappaliat a P2-es potencióméterrel. A T2-es tranzistor bázis kivezetése az A jelű jelfogó morze érintkezőjére kapcsolódik. A T2 és a T3 tranzisztorok Schmitt-trigger kapcsolást alkotnak, amelynek jellemzője a gyors működés és a kis feszültségváltozásra történő érzékeny reakció. A Schmitt-trigger érzékenysége jellemző, hogy az automata $\pm 0,5^\circ\text{C}$ hőmérséklet változásra már működésbe hozza a B jelű jelfogót, amelynek érintkezői kapcsolják a fűtőtest áramkörét. Mivel a forgalomban levő fűtőtestek

zöme 220 V-os hálózati feszültséggel működik, a jelfogó érintkezői alkalmasak legyenek a hálózati feszültség károsodás nélküli kapcsolására.

Az automata ellenőrzésére — a fűtőtest be- illetve kikapcsolt állapotát, valamint a nappali és éjszakai üzemi jelzésre — három glóbulus szolgát. A glóbulusok áramkörét értelemszerűen a B és az A jelű jelfogók külön érintkező csoportjai kapcsolják (B1 és A2).

Az automata második egysége a szűrőküveti kapcsoló. Ennél az előzőleg ismertetett fotóellenállás érzékelőként való alkalmazása kétszeresen is előnyös: Könnyen kezelhető és a hőmérséklet-ingadozásokra érzékeny. A szűrőküveti kapcsoló erősítője a T4 és a T5 tranzisztorokra épül fel. Az erősítő érzékenysége és egyúttal a kapcsoló működésének fényviszonya a P3-as potencióméterrel állítható be.

Az alkatrészekről csak annyit, hogy a T1 és a T4 lehetőleg kis visszarámú tranzisztor legyen. Ez azért szükséges, hogy az automata hőmérséklet-ingadozásra mutatott érzékenysége ne közelítse meg az érzékelőét. A jelfogók tekercs-ellenállása 1 kohm, működésükhöz 12 V feszültség szükséges. A hálózati tápegységet a kapcsolási rajzon jelölt feszültségnek megfelelően készítsük el. Felhasználható csengőtranszformátor is.

a „practic” nyomán



Csecsemőmérleg

A kereskedelemben kapható csecsemőmérleg meglehetősen drága, viszont az újszülött súlyának ellenőrzése mindenképpen szükséges. Ezért igyekeztem olcsóbb megoldást keresni. Vettem egy konyhai mérleget 150 forintért, s azt alakítottam át csecsemőmérleggé.

8 mm átmérőjű köracélból egy olyan ellipszist hajlítottam, amelynek legnagyobb átmérője 700 mm, a legkisebb pedig 450 mm. A meghajlított köracélra négy Z alakú lábat hegesztettem. A lábak anyaga 20x3 mm-es laposacél. A lábak talpába és a mérleg tányérjába 4 mm átmérőjű furatokat készítettem. Az összerősítéshez M 4x6-os anyáscsavarokat használtam.

Ezután az ellipszis alakú vázra egy TETRA-pelenkát helyeztem, amelynek szeleit a köracélon át visszahajtottam és varrassal rögzítettem. A mérleg hátoldalán található ellensúly állításával az új „serpenyőt” kitáraztam. A mérleg így 13 kg-ig mér, tehát körülbelül a gyermek egyéves koráig használható. Ha a mérleg már nem kell, leszereltem a tartozékokat és tovább használtam konyhai mérlegként.

BRADA ISTVÁN
Hódmezővásárhely

Fotóval illusztrált ötletének díja 100,- Ft-os vásárlási utalvány.

Lámpafűzér - fenyőfára

Az ünnepekre feldíszított fenyőfa illő megvilágítást kíván, amelyhez sokan a hagyományos gyertyák helyett színes, sorbakötött gyertyalámpákat használnak. Ilyen „fényes” készlet kapható a kereskedelemben is, de házilag jóval olcsóbban készíthető. Szükséges hozzá 16 db 14 V-os színes gyertyalámpa, továbbá ugyanannyi foglalat, Azur vagy Gém típusú mosószeres flakonkupak, műanyag ruhaszípsz, valamint kéteres vezeték és egy villásdugó.

Az összeszerelés igen egyszerű. Egy-egy kupak tetejét kifúrjuk, aljába foglalatot helyezünk, s annak aljára csavarokkal felerősítjük a csipeszt. Ezután bekötjük a vezetéket (az izzókat sorba kötjük!) és felerősítjük a villásdugót.

CSOKNYAI ISTVÁN
Kömő

Fotóval illusztrált ötletének díja 100,- Ft-os vásárlási utalvány.



SAKKTÁBLA keresztöltéssel

Kanavászra, vagy más alkalmas alátétet készítjük, keresztöltéssel, kétszálal Honleány-fonattal. Színe: vajsáfrán és világosbarna, de választhatunk más összeállítást, pl. világoszöld-sötétzöld. A keret a sötétebb nemez anyagának színével azonos. Egy-egy mező mérete a figurák nagyságához igazodjék (a képen látható terítón 3x3 cm). A világos és a sötét mezők öltése ellenkező irányú, így elkerülhető a talpa deformálódása (elhúzóda).

A textiltábla előnye, hogy nem fénylik, tehát nem zavarja a játékosokat úgy, mint a linóleumtábla; a figurák nem kopognak és nem csúsznak; kezelés, szállítás szempontjából nem kényes; könnyen tisztítható (mosható).

Használható díszítőként is. Készítése annyira egyszerű, hogy iskolai kézmunka feladat céljára is alkalmas.

KHLOYBER GABRIELLA
Budapest

Fotóval illusztrált ötletének díja 100,- Ft-os vásárlási utalvány.



ŐR-CENGŐ - ETÁZSFŰTÉSHEZ

Az etázfűtés elterjedésével feltétlenül azoknak okoz gondot a fűtővíz hőfokának folyamatos ellenőrzése. Főként ott, ahol a fűtési rendszer „rövid”, s a fű-


tővíz könnyen túlmelegszik, sőt esetenként fel is forr. Egyes fűtési rendszereknél a 90 C-fokon felüli hőfok már káros lehet a berendezésre.

A fűtővíz túlmelegedésének megelőzése céljából „Szarvas” típusú kazánom hőmérő órájához egy 8 V-os csengőt csatlakoztattam. Ha a hőmérő mutatója eléri az általam beállított hőfokot, a csengő megszólal, s jelzi, hogy a huzatot le kell zárni, mert a tűz nagy lánggal ég.

A jelezőberendezés elkészítését egy 8 V-os csengő és egy 4,5 V-os elem sorbakötésével kezdtem. Működés a szerkezetet a falra erősítettem, az egyik vezetéket (többes rézhuzalt) az órához veztettem. Az óra üveglapját a kívánt foknál (például 88 C-foknál) megfúrtam. Ezután elvágtam a vezetéket, s mindkét érből egy-egy szálat átdugtam az üveglap nyílásán. Az egyik bedugott szál vízszintesen, a másik függőlegesen helyezkedett el, így ha a mutató a beállított hőfokhoz ért, annak vége az egyik vezetékszálat a másiknak nyomta és záródott az áramkör. Természetesen a szálat előzőleg ragasztóval rögzítettem. (Ha az óratűvet nem tudjuk átfúrni, azt egy plexi-lapra is helyettesíthetjük). Mivel a vezetékből több szál is kihúzhatunk, a hőmérőn két jelezőpontot is kialakíthatunk.

BÁRKÁNYI SÁNDOR
Kiskundorozsma

Ötletéje 50,- Ft-os vásárlási utalvány.



ÖTLETPARÁDÉ



KÉP.

égetett pontokból

A világos, jávorfa borítású, rétegelt lemezek kitűnően alkalmasak égetett képek készítésére. Am az eljáráshoz felizzítható „rajzcsoköz”, valamint megfelelő transzformátor szükséges. Egy diavetítő 12 V-os transzformátorát kisereltem, s rétegelt lemezből készített burkolatba helyeztem. Az égető „ceruzát” is viszonylag egyszerűen alakítottam ki. Egy régi, már nem használt páka nyelére sorozatkapocsból kiserelt, két szorítóhüvelyt erősítettem, s azokba ellenálláshuzalt szorítottam. A hüvelyeket összekötöttem a transzformátor 12 V-os kivezetéseivel, s bekapcsoltam az áramot. Az ellenálláshuzal ideális hosszát kísérletezéssel állapítottam meg.

A képeket a fába egymás mellé égetett pontok alkotják, így egész nagy felületeket is fedhetek. A világosabb tónusokat a pontok ritkításával, valamint a beégetés mélységével szabályozhatom, az újságokban megjelenő pontrasztercs képekhez hasonlóan.

KUCSERA FERENC
Budapest

Ötletének díja 50.— Ft-os vásárlási utalvány.



Tv-előtetőből lábvédő


Az Ezermester boltokban időnként kapható tv-hez való plexi előtető. Eredeti rendeltetésén túl, hasznosításának néhány módja már ismeretes. En például motorkerékpáromra lábvédőként alkalmaztam, mert jóval olcsóbb, mint az üzletekben kapható lábvédők.

Bármilyen típusú motorkerékpárhoz elkészíthető, figyelemmel a motor alakjára és a felerősítési lehetőségekre. Jömagam a lemezt bilincsekkel erősítettem fel. Arra természetesen ügyeltem, hogy a henger előtti rész a hűtés biztosítására szabadon maradjon. A plexi darabolása egyszerű művelet volt. Az egyenes szakaszokat fémfűrészlappal vágtam ki, az ívelt részeknél pedig sűrűn egymás mellett lyukakat fúrtam a bejelölt vonal mentén és a felesleges részeket kitorém. A vágási vonalakat félgömbölyű reszelővel simítottam át.

ZSOLDOS TIBOR

Kaposvár

Fotóval illusztrált ötletének díja 100.— Ft-os vásárlási utalvány.



Szeleplülés-köszörű CSAPOKHOZ

A vízcsapok javítása viszonylag gyakori ezermester munka. A gumi-, vagy bőrtömítés cseréjét percek alatt elvégezzük. Am ha a csap még azután is cseppeg, a hibát legtöbb esetben a kimaródott szeleplülés okozza. Nos, én annak megjavításához készítettem egy kis köszörűt. A csiszolás így sokkal könnyebb.

Vásároltam egy 16 mm átmérőjű csapos köszörűt. Hozzá egy 27 mm-es laplávolságú, hatszög keresztmetszetű sárgarézd rúd két végére M 18x1, illetve M 20x1,5 mm-es menetet metszettem. A rúd — a köszörűkő csapjánál 0,1 mm-rel nagyobb lyukakat fúrtam. A köszörű használatakor a menetes tömböt a csapos kővel együtt a kicsavart csapközép helyére hajtom, majd a köszörű csapját fűrőgép tokmányába szorítom. A fűrőgépet enyhén nyomás közben hajtom, s időnként ellenőrzöm, hogy eltűnt-e a víz okozta bevaródás. Az így megköszörűlt szeleplület jól lezárja a tömítés, s a csap már nem cseppeg.

SIMON GYULA
Miskolc

Fotóval illusztrált ötletének díja 100.— Ft-os vásárlási utalvány.




Diódás fényerő-kapcsoló

Vannak esetek, amikor az állólámpa vagy csillár fényét csökkenteni, majd növelni szeretnénk. De lehetőleg izzócsere nélkül. Nos, az ehhez szükséges drága tirisztoros szabályozó helyett én egy két-áramkörös kapcsolót alakítottam át. A kapcsoló egység áramkörébe építettem BY 238 típusú diódát párhuzamosan kötöttem a világítási kapcsolóval, s az alkatrészeket a műanyag fedél alá szereltem. A kapcsoló első billentyűjével a világítást, a másikkal pedig a fogyasztókkal sorba kötött diódás fényesökentőt kapcsolhatom be, aminek hatására az izzók fénye erősen legyengül. (A dióda más típusú is lehet, de a feszültséget és a fogyasztást mindenkor vegyük figyelembe.)

WEBER GYÖRGY
Budapest

Ötletének díja 50.— Ft-os vásárlási utalvány.




NEMZETKÖZI



ÖTLETPARÁDÉ

„ANYAFOGÓ” CÉRNASZÁL

Szűk, belső, zárt térben gyakran lehetetlen az alátétet és az anyát a csavar menetére ráhúzni, ráhajtani. Segíthet ilyenkor, ha egy cérnaszál (esetleg vékony zsinag) végére gyufaszálat kötünk és felfűzzük rá az alátétet meg az anyát. A lyukon átlúzótt cérnával az alátétet és az anyát könnyen felhúzzhatjuk a nyílásig, s némi ügyeskedés árán a csavart is behajthatjuk az anyába.



IDOMSATU

Sok barkácsolónak van szélesre nyitható, a gépsatúhoz hasonló satuja, amelyben többnyire idomdarabokat munkál meg. A hengeres vagy sokszögű munkadarab azonban könnyen kipattan a satu sima pófái közül. Vegyük ki ezért az egyik satupófát és helyére – egy tengelyre fűzve – illesszünk egyik végükön lekerekített, a másikon V-alakúra kiképzett, 4–8 mm vastag fémdarabokat. Így a satuba még a vállas, lépcsős, tagolt darabok is beszoríthatók.


RESZELŐK EGYMÁS HÁTÁN

Hosszabb fémrudat faesztergagépben is megmunkálhatunk. Egy reszelővel azonban nem dolgozhatunk, mert a vékony anyag a reszelő súlya és nyomása alatt lehajlik, esetleg a csúcsból kiugrik. Használjunk két reszelőt, úgy biztonságosabb a munka és egyúttal gyorsabban is dolgozhatunk, mert előre toláskor a felső, visszahúzóskor az alsó reszelő végén hántolást. Ezzel a módszerrel a függőleges nyomóerőt csökkenthetjük.




LAKATBURA

Kerti kapuk, kamrajtók lakatai csapadékos időben viszonylag rövid idő alatt tönkremennek, az eső, a hó valósággal „megeszi” azokat. Csapadéktól védelmükre keressünk megfelelő méretű konzerves dobozt, annak egyik végét körben vágjuk le, palástjából hasítsunk fel egy centiméternyi széles csíkot, és a dobozt szorítsuk a lakatpánt mögé.




CSAVAR-ZÁR

Kis ládák ideiglenes zárjául egy szemescsavar is kitűnően megfelel. A ládikó fedőlapjának élét reszeljük fel. A nyíláson át jelöljük be a szemescsavar helyét és azt csavarozzuk be. Ez a megoldás nem betörésbiztos, de arra jó, hogy ládánk esetleges feldőlésekor a tartalma ne boruljon ki.



RUDTARTÓ SATURA

Hengeres rudak, csövek a satuba szorításkor, ill. egy-egy darab levágása utáni továbbhúzóskor lecsúsznak a satu pófái közül. Hajlítsunk meg 4–5 mm átmérőjű huzalból egy, a rajzon látható tartóelemet, s ha azt a satura helyezzük, a rudak időmök befogása, „továbbbitása” már lényegesen könnyebb lesz.




Még elkészíthető!

Előfordul, hogy egy-egy „várományos” neve kimarad az ajándéklistáról. Ez a két ajándék azonban még az utolsó pillanatban is elkészíthető.

„KARÁCSONYFA” OPERATŐRÖKNEK

Egyre többen hódolnak a filmezésnek. Kapható is sokféle filmfelvétel, vetítő és a tartozékok sokasága. Az ún. karácsonyfa (többkaros világító állvány) sem hiánycikk, de ha magunk készítjük – egyrészt hasznos ajándék lehet –, másrészt az árán újabb filmtekercseket vásárolhatunk, ami – a közelebbi ünnepsorozatra gondolva – nem csekély anyagi előny.

A lámpaállvány vázát 25×1 mm-es szalagacélból, vagy 2 mm vastag alumíniumcsíkból alakítsuk ki. A felső kart hegesztéssel erősítsük fel, am ha alumíniumcsíkot használunk, a két darabot szüllyesztettfejű anyóscsavarral fogjuk össze. Az izzófogalatokat menetes csőcsomkkal és anyóscsavarral rögzítjük.




zítjük. A vasvázat kenjük be zománctfestékkel, az alumíniumot polírozzuk fényesre. A felvételgépbe kerülő részt béleljük ki gumicsíkkal, ami óvja gépünket a sérüléstől, s egyúttal megakadályozza az állvány lecsúszását.

VILAGÓRA

Az sem baj, ha kisgyermek a „várományos”. Ha elkészítjük számára a „világ legolcsóbb világóráját”, csak egy pillantás a karórára vagy a vekkerre –, és máris megtudja, hogy a világ jelentősebb városaiban, földrészein akkor éppen mennyi az idő.

Az ábra alapján kartonra rajzoljuk fel az „idő” és a „helység” tárcsát és vágjuk ki. (VIGYÁZAT: Ne hogy kivágjuk az időtárcsa közepét is.) A tárcsákat központjukban Miltonkapoccsal, vagy csőszeggeccsel kapcsoljuk össze, hogy a helysége tárcsa az időtárcsán elforgatható legyen. Ezután állítsuk a kismutató mutató értékhez a Budapest feliratú mezőt, s a többi helységnévénél leolvashatjuk az ottani időt. Azt, hogy nappali, vagy éjszakai órát mutat-e az adott helyen az óra, a jó földrajzosok fejből, a többiek teikepről dönthetik el.

-S-



k-ajándék

13

Látványnak sem szép, de ma már a szabályok is tiltják a házak homlokzatán levezető tv-antennakábelek sokaságát. A szomszédos országok tv-adónak, valamint a budapesti tv 1. és 2. műsorának kielégítő vetele szükségessé tette, hogy több antennát szereljünk fel a háztetőre, amelyeket aztán külön-külön kell szalagkábelrel a lakásban levő készülékekkel összekapcsolnunk. Ezért egy-egy lakásba három-négy szalagkábelrel is bevezetünk. A csúnya látványon túl a sok kábel megnehezíti a tv-készülék kezelését is (állandó dugaszolás) és károsítja a tv-készülék antenna bemeneti hüvelyét.

Sokkal célszerűbb, ha a tv-állomásokra való átállást leegyszerűsítjük — akkor mindössze a csatornaváltót kell átállítanunk, s az antennákat egy gombnyomással (kapcsolással), az elektronikus kapcsoló segítségével vezettük a tv-készülék bemenetére.

IGY MŰKÖDIK

Mint ismeretes, a televízió antennákat jól illesztve kell összekapcsolni, különben jelentős antennajel-vesztesség, reflexió és szellemkép alakulhat ki. Az antennák összekapcsolásához többnyire szűrőköröket, vagy diódákat, esetenként diódákat és ún. $\lambda/4$ -es illesztőtagokat alkalmaznak. Az elektronikus kapcsoló megtervezésekor ez utóbbi megoldást választottuk, mert az könnyebben megvalósítható.

Az elektronikus kapcsoló működése tulajdonképpen a diódák nyitó és záró irányú tulajdonságán alapul. Példaképpen az 1. ábrán a szalagkábelhez kapcsolható megoldást, a 2. ábrán pedig a koaxiális kábelre át-dolgozott, egyszerűsített kapcsolási rajzot mutatjuk be. A két kapcsolás azonos elven működik, a különbség csak az, hogy az elektronikus kapcsoló működtetéséhez 240 ohmos szalagkábel esetén négy, a koaxiális kábel esetén csak kettő dióda szükséges.

A diódák számától függetlenül mindkét kapcsolásban — a telep polaritásától függően — az a dióda pár (a 2. ábránál csak dióda) működik, amelyiken nyitóirányú feszültség folyik át. Tehát ha az „A” oldalon (1. ábra) a felső diódára a telep pozitív (+), az alsóra a negatív (—) kivezetését kapcsoljuk, a két diódán nyitó-feszültség folyik át és az antenna je-



Dugaszolás helyett

Elektronikus antennakapcsoló

lét a szalagkábelre vezetik. Ekkor a „B” oldali diódák zárnak. A telep polaritásának felcserélésekor az „A” diódák zárnak és a „B” oldaliak nyitnak. A koaxiális kábelhez csatlakoztatott elektronikus kapcsoló (2. ábra) hasonlóan működik, csak ott a koaxiális kábel melegkivezetésére csatlakoztatott diódák végzik a kapcsolást. Az utóbbi kapcsoló aszimmetrikus bemenetű és 60–75 ohmos koaxiális kábelhez, vagy erősítőhöz alkalmazható.

Az elektronikus kapcsoló elvi rajzából (3. ábra) kitűnik, hogy az megosztja a sávokat, s mind a négy tv-sáv kapcsolására alkalmas. Láthatjuk azt is, hogy az antennára érkező jeleket szalagkábelrel vezetjük az elektronikus kapcsolóhoz, onnan a televíziókészülékhez már koaxiális kábelrel. (A koaxiális kábel jó tulaj-

donságait 73/10. számunkban ismertettük.)

Az elektronikus kapcsoló fő részei: a diódás kapcsoló (az antennához közel, a padlástérben helyezzük el); a pólusváltó (telepből és kapcsolóból állítjuk össze és közvetlenül a tv-készülék mellett helyezzük el); illesztő-transzformátorral — 60/240 ohmos Balun transzformátor — összerakott antennacsatlakozó (a tv-készülék antenna bemenetéhez kapcsoljuk).







A képmínőség javítása érdekében — azokon a csatornákon, ahol az szükséges, (pl. Besztercebánya, Poprád, Szabadka, stb.) az elektronikus kapcsolót antennaerősítőkkel egészíthetjük ki. Az antennaerősítők egyben illesztik is a 240 ohmos antennákat a 60–75 ohmos koaxiális kábelhez. A 2. műsor vételéhez szükséges konvertert az elektronikus kapcsolóval építjük egybe (4. ábra). Ekkor az 1. és a 2. műsort vevő antennákat összekapcsoljuk az UHF konverterrel és a két adó jelét egy vas-magos Balun-transzformátoron keresztül vezetjük a koaxiális kábelre (5. ábra). A tetőn levő konverter telepfeszültségét is biztosítanunk kell, amit két fojtóttekercsel, két kondenzátorral és egy 1–1,5 kohmos ellenállással oldunk meg. Az ellenállás értéke a konverter áramfelvételétől függ.


A KAPCSOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Célszerű az elektronikus kapcsolót több, de legalább két dobozba szerelni (6. ábra). Az egyik dobozba pl. az elektronikus kapcsolót alkotó diódákat építjük és abba csatlakoz-

Hullámváltóból kialakított polaritásváltó (előlről)
Hullámváltóból kialakított polaritásváltó (hátról)







tatjuk az I-es és II-es sáv antennáit. A III. sáv vételéhez szükséges antennaerősítőt (az illesztőkábel hosszúsága miatt) ajánlatos egy másik dobozba szerelni. Ha az UHF vételéhez szükséges konvertert (az 5. ábrától eltérően) az elektronikus kapcsoló közelében akarjuk elhelyezni (padláson, védett helyen), akkor azt is külön műanyagdobozba építjük és a megadott méretnek megfelelő hosszúságú koaxiális kábelt illesztőtaggal csatlakoztassuk az elektronikus kapcsolóhoz (4. ábra).

Az elektronikus kapcsoló alkatrészeit legcélszerűbb a villanyszereléshez használatos, 100×100 mm-es műanyagdobozba építeni (7. ábra). A Balun-transzformátort és a II. sáv vételére alkalmas antennaerősítőt az I. műanyagdobozba építjük. A diódákat — ha nincs koaxiális kábelcsatlakozónk — szereljük plexilapra és a koaxiális kábellel együtt építjük a műanyag dobozba. A koaxiális kábeleket egy-egy, kb. 6 mm széles fémbilincssel egymástól 20 mm-re erősítjük a doboz aljához (4. ábra). A bilincseket fémesen kössük össze. A koaxiális kábelek meleg kivezetéseire csak a diódákat forrasszuk fel, a bilincseket pedig a rajzokon megjelölt pontokkal (hidegítő) kössük össze. Az illesztőkábelek ki- és bemenő végei között legalább 15–20 cm távolság legyen.

AZ ILLESZTŐTAGOK

Az elektronikus kapcsolóhoz szükséges illesztőtagokat, valamint a levezető kábelt koaxiális kábeltől alakítjuk ki. A levezető kábel hosszúságát az antennakapcsoló és a lakás közötti távolság, az illesztőtagok méretét pedig az összekapcsolandó antennák hullámhossza szabja meg. Bemutatjuk a jelenleg is működő elektronikus kapcsolónál alkalmazott illesztőtagok méretezését, ami egyúttal támpontot nyújt az esetleges további méretezésekhez.

Mivel az elektronikus kapcsolóval kétirányú kapcsolás lehetséges („A” és „B”), a budapesti 1. és 2. műsor vételét az „A” irányú diódákkal, a két külföldi tv-adó vételét a „B” irányúakkal kapcsoljuk a tv-készülékhez (3. ábra).

Az illesztőtagokat mindig a nagyobb hullámhosszon, — tehát az alacsonyabb frekvencián — sugárzó tv-adó vételéhez készített antennához kell méreteznünk, a $\lambda/4,0,66$ szerint. A $\lambda/4$ az adóállomás hullámhosszának negyedét jelenti, a 0,66 pedig a koaxiális kábel rövidülési tényezőjét, amit az illesztőkábel kiszámításakor mindig figyelembe kell venni.

Tehát először az elektronikus kapcsoló „A” irányú diódáinak összekapcsolásához szükséges illesztőtagok méretét számítsuk ki (4. ábra). Az 1. csatornán üzemelő tv-adó méretezési (közepes) hullámhossza 572 cm, annak negyede $572:4=143$ cm, s ha azt megszorozzuk a 0,66-os rövidülési té-

nyezővel, az összekötő koaxiális kábel hosszúsága 94 cm lesz.

A televízió vételi lehetőségeknek megfelelően a poprádi és a szabadkai tv-adókra méretezett antennákat (erősítőket) kapcsoljuk az elektronikus kapcsoló „B” oldali diódáihoz. Az illesztőkábel méretezések most is az alacsonyabb frekvencián (tehát a nagyobb hullámhosszon) üzemelő tv-adó hullámhosszát vettük figyelembe. Mivel a poprádi tv-adóállomás hullámhossza a nagyobb (Poprád=314, Szabadka=168), annak alapján méreteztük a $\lambda/4,0,66$ hosszúságú illesztőkábelt. A számítás menete azonos az előbbivel: a 314 cm negyede=78,5 cm, s a 0,66-os szorzás után adott a kábel hossza, 52 cm. (A számítások során egész számokra kerekítettünk.)

Természetesen más frekvenciákon üzemelő tv-adóállomások antennáit is kapcsolhatjuk az elektronikus kapcsolónkkal. De csak olyanokat, amelyeknek méretezési frekvenciája legalább 30 MHz-re eltér egymástól. A közelebbi frekvenciák vételi zavarokat okozhatnak.

POLARITÁS-VÁLTO

Ahhoz, hogy a diódák „A” vagy „B” irányba kapcsoljanak, a telep polaritását (pólusait) fel kell cserélnünk. A polaritás-váltás történhet gombnyomással — csúszó — (8. ábra) vagy átkapcsolás kétáramkörös kapcsolóval (9. ábra). Használható Yaxley-tárcsás kapcsoló is. A polaritás váltót még ki kell egészíteni egy telep kikapcsolóval. Az elkészített elektronikus kapcsolót rádióhoz használt nyomógombos hullámváltóval működtetjük. A telepkapcsolót átkötöttük egy 22 kohmos ellenállással, hogy a telep kikapcsolása után a diódák „előfeszített” állapotban legyenek. Ez kb. 0,3–0,5 mA állandó

fogyasztást jelent, de elkerülhetjük, hogy az üzemben kívüli diódák a vételben zavart okozzanak. Ez főként akkor fontos, ha csak a közeli, 1. műsort sugárzó tv-adó műsorát akarjuk venni. A telep feszültségét (vagy a teleppótlót) egy-egy fojtótékercsen keresztül kapcsoljuk a koaxiális kábelre (5. ábra).

AZ ALKATRÉSZEK

Az elektronikus kapcsoló „lelke” a dióda. Ezért olyan diódákat alkalmazunk, amelyeknek nyitóirányú ellenállása lehetővé teszi a kapcsoló illesztését a koaxiális kábelhez. Záróirányú ellenállásuk 1 Mohm körüli legyen. A mintakészülék négy darab, OA 1180 típusú diódával működik. Eltérő típusú diódákat is felhasználhatunk (OA 1182, OA 1172, OA 1161), csak az a fontos, hogy mind a négy azonos típusú legyen.


A fojtótékercseket öntartó kivitelben, vagy 4 mm átmérőjű műanyagcsőre tekercselve készítsük el. Öntartó formához 0,5–0,6 mm átmérőjű, zománcozott huzalt használjunk. Ha műanyagcsőre tekercseljük, a huzal átmérője 0,2–0,3 mm is lehet. A menet-menet mellé csévélt fojtótékercsek menetszáma 55.

ILLESZTÉS

Az antennaerősítők bemenetének illesztése — mivel azok 240 ohmos antennákhoz méretezettek — megoldott. A koaxiális kábelt legegyszerűbben úgy csatlakoztathatjuk az antennaerősítő kimenetéhez, hogy a meglevő szimmetrikus kimenet egyik kivezetését a koaxiális kábel meleg éréhez, a sasszit pedig a harisnyájához (az árnyékoló részéhez) kapcsoljuk. (Ez az illesztési mód azonban csak szükségmegoldás.)

★★★ SZÉLIG GYULA

Padlástérben elhelyezett elektronikus kapcsoló



„HABKÖNNYÜ” álmennyezet

nunk, s a régibet be kell falaznunk. Az új nyílás min. 30–40 cm-re legyen az álmennyezet síkjától.

ELSŐ TEENDŐNK

a mennyezetet kijelölni a szemes-csavarok, horgok helyét, majd előfűrés után azokat behajítani. Általában 3 db horog tartson egy léceket. Készítsük elő a négy oldalfalon, az új mennyezet vonalán a körbefutó szegélyléceket is (1. ábra). Ezek 3×5 cm-esek, gyalultak, festettek legyenek, s azokat szegezzük, vagy tiplikbe facsavarozzuk a falra. Kisebb helyiségekben már a szegélylécek is megtartják a faltól-falig érő tartóléceket (2. ábra), a fémhuzal csak további biztosítást szolgál (3. ábra). Az áthidaló tartók lehetnek 5×5 cm keresztmetszetűek — azokhoz 11

Lakásunkat sok apró ötlet, kedves bútor, praktikus módosítás teszi otthonossá. A legutóbbi években sokat módosultak a modern lakások, például kisebbek, alacsonyabbak lettek a helyiségek. Amennyiben sok helyen még magasak a régi szobák. Ezért nehéz a karbantartásuk, kifűtésük — a nagy tér a korszerű bútorokhoz túlméretezett. Az új épületek lakószobáinak magassága 2,60–2,80 m, s a régi mennyezetek ilyenre alakítása csak fűdémcserevel lenne lehetséges. Sokszor az épület állaga sem teszi lehetővé a mennyezet „leszállítását”. Ezért most azoknak nyújtunk segítséget, adunk tanácsot, akik lakásukat maguk szeretnék alacsonyítani.

Az álmennyezet elkészítése nem kíván különösebb szakértelmet. Képes munkával, könnyen, gyorsan elkészíthető. Az álmennyezet összeszerelése jórészt elvégezhető a padlón.

FONTOS! A munka megkezdése előtt tisztázzuk, milyen anyagúak a falak és a fűdém, s azokban hol, milyen vezeték húzódik. Az álmennyezet létesítéséhez a tulajdonos beleegyezése is szükséges.

ANYAGUNK

a habosított polisztirolból (Nike vagy Hungarocell) készített „habkönnnyü” tábla, valamint lécek (esetleg felfűrészelt fenyődeszka), csikokra vágott farostlemez, rozsdamentes fémhuzal. (Nagy részük beszerezhető pl. a „Horizont” ÁFÉSZ telephelyén: Bp., XVII., Honvéd u. 90.)



A mennyezetről vegyünk pontos méretet, s minden oldalon jelöljük meg a kívánt magasságot. Papíron — egy léptékhelyes vázlaton (1:10, 1:100) — tervezzük el az álmennyezet megfelelő beosztását, figyelembe véve, hogy pl. a Nikecell tábla mérete 100×300 cm.


A Nikecell 24 V feszültséggel felizzított nikkel- vagy kantalhuzallal (lásd EM 68/8., 71/6. számaiban), de egyszerű fémfűrészlappal is jól vág-

ható. A szobát áthidaló tartólécek hosszát és keresztmetszetét a mennyezet nagysága alapján határozzuk meg. A nagyobbak 5×5, a kisebbek 2×5 cm keresztmetszetűek legyenek, s azokat nem kell gyalulni. A farostlemez tábla 120×270 cm-es, 3 mm vastag. Abból szabjuk le a 6 vagy 11 cm széles csikokat. Szükséges még 2–3 mm-es nem rozsdásodó, nagy szakítószilárdságú fémhuzal-, horog- szemescsavar, kevés 12×15 és 55×80-as szeg, valamint facsavar.

Kis vázlatunk alapján mindenből annyi anyagot szabjunk le, amennyire szükségünk lesz (már a bevásárlást is a vázlat alapján végezzük).

Mielőtt munkához kezdenénk, keressük meg a kéménynyílást. Ha az eredeti és az álmennyezet közé kerülne, lejjebb kell új nyílást vág-





A tartókat — hogy a beállítás után se mozdulhassanak el — egy-egy nagy szeggel erősítsük a szegélylécekre. A tartók közötti távolságot ne vegyük „szorosra”, hogy a Nikecell táblákat könnyen a helyükre csúsztathassuk. Így az utolsó tábla behelyezése sem okoz majd gondot.

Nehezíti a munkát, ha a falon magas ablak is van. Ebben az esetben készítsünk háromoldalas faszekrényt (11. ábra). Tetejét maradék Nikecell-lel fedjük le. A szekrényt az alsó két szélén felerősített kis vaslemez-csikkel együtt csúsztassuk a falon levő lécc mögé, felül pedig egy fémhuzallal függesszük kampósszegre (12. ábra). A szekrényke alsó peremére erősítsünk kb. 5 cm-es farostlemez csíkot, ami tartja a kialakított Nikecell táblát. Belül V-alakban lécecskét szegezzünk fel, ami karnis helyett tartja a függönyrudat. A függőnyt már a földön húzzuk a rúdra, s úgy helyezzük a V-állású lécecskének közé.

KACZUR GYÖRGY
Cegléd

Fotókkal illusztrált ötletének díja
450,— Ft-os vásárlási utalvány.

cm széles takaró farostlemez csik kell — vagy 2×5 cm-esek — azokhoz 6 cm a farostlemez szélessége (4. ábra). Tulajdonképpen a tartókra erősített farostlemez csikok és a falon körbefutó, 3×5 cm-es gyalult lécek tartják a Nikecell táblákat.


A 13. sz. ábrán egy 5×5 m-es szoba beosztása látható. A farostlemez csik 6 cm-es, s tartóléc nélkül függesztett (5. ábra). Ehhez a 3 cm vastag, 300 cm hosszú Nikecell táblából 50 cm-es darabokat vágjunk le. A tartók elrendezését, felfüggesztését a 14. sz. ábrán láthatjuk. A fémhuzal arra is jó, hogy a közepén esetleg kissé lehajló tartók „belógását” kiküszöbölje, bár azok egyéb felfüggesztés nélkül is szilárdan „ülnek” a szegélylécen.

Már a padlón szegezzük vagy faszavarozzuk a tartólécekre a nagy táblából leszabott farostlemez csikokat. A falak melletti végeken a csik 3 cm-rel rövidebb legyen (6. ábra) és közepén is hagyjuk ki a 6 cm-es farostlemez csik helyét. Fessük is be a lemezek alsó lapját és két oldalsó élét Wallkyd-dal. Száradás

után a lécek felső síkjába hajtsuk be a szemescsavarokat. Pl. egy 5 m-es szoba esetén 3 db-ot, mert a szegélyen a szegélyléc tartja a bordákat.

FELSZERELÉS

Az előkészített tartóelemmel együtt menjünk fel a létrára. A szegélylécen mérjük le az 1 m-t és tegyük helyére az első tartóelemet (7., 8. ábra). A mennyezeti horgokról lelógó huzalokat hurkoljuk át a tartók szemescsavarjain és a léceket emeljük vízszintes helyzetbe. A középső, keresztben áthaladó, tartóléc nélküli 6 cm-es farostlemez csíkot egy fém huzallal huzassuk fel. Ez a keskeny lemezcsik tartja közén a Nikecell táblákat, de erősítésként szegezzük azt a tartólécekhez (9. ábra). Ezek után már helyére csúsztathatjuk az első, sőt a második Nikecell táblát is (10. ábra). Hagyjuk a táblákat feszetlenül, mert a felületük úgy is nagyon szép. Fokozatosan haladjunk tovább, a szobán, de arra ügyeljünk, hogy a táblák helyzete vízszintes és derékszögű legyen.



A. Szemescsavarral (4) felfüggesztett tartóléc (3) a rászegezett farostlemez csikkel (1) és az arra helyezett nikecell (2) táblával

B. Falra szerelt szegélyléc és egy tartóléc-részlet. Az alátámasztott nikecell tábla fölött látható az eredeti mennyezet

C. Sarokrészlet

D. Így oldható meg a függöny helyének kialakítása

E. Jól mutat a kész álmennyezet

★★★

A mappa közismert, praktikus segédeszköz. Ha bőrből készül, mutatósabb és tartósabb. S ha még kis domborművek is díszítik, — kedves, díszes ajándék lehet!

A képünkön (1) látható bőrmappa belső bal oldalán irattartó zsebet találunk, a gerinc belső vonalán pedig íróeszköz-hüvelyt. A jobb oldalra kerül a jegyzettömlő, amit bármikor kiemelhetünk, kicsérélhetünk.

A mappát vékony, hajlékony

SERTÉS- VAGY MARHABŐRBŐL


készítsük. (Más állatbőrök nem alkalmasak, mert nem eléggé szilárdak.) Mielőtt bőrt vásárolnánk, nézzünk körül a házi lomtárunkban. hántha találunk használaton kívüli, kiselejtezett holmit (például sertésbőr iskolatáskát), amely megfelel céljainknak. Ha nem találunk otthon anyagot, a bőr és cipőkellék szaküzletben vehetünk (Budapest, VII., Klauzál tér 13. sz. alatt). A mappa mérete tetszés szerinti lehet. Az általunk elkészített darab borítójának mérete 240×360 mm, a bal belső lap 130×240 mm, a jobb belső oldal pedig 160×240 mm-es.

A lapok összevarrásához bőrcsíkokat használunk. Erre a célra már viszont a kecske, vagy szarvas bőrből készült csíkok alkalmasabbak, mert puhábbak és nagyobb a szakítószilárdságuk. Megfelel még — bár könnyebben szakad — a kb. 2 mm átmérőjű bőr bakancsfűző is.

A BŐR VÁGÁSÁHOZ

rövid pengéjű, (pl. egy törött fémfűrész lapból készített) hegyes kést

**R
E
L
I
E
F**



a bőrmappán

használjunk. A két szára csavarjunk szigetelőszalagot, vagy húzzunk rá műanyag csövet. A minták beütéséhez nyomó vésők szükségesek. A köracélból készített szerszámok hossza 80—100 mm legyen. A vésők végébe tűreszelőkkel és fémfűrész lappal alakítsuk ki a nyomóformákat (2). Célszerű a vésők végeit megfedezni. Szükségünk lesz még egy négyzet-keresztmetszetű lyukasztóra és kalapácsra is. A minták színesek lesznek, ezért fapácot vagy ruhafestéket is szerezzünk be. A festéket szivacsra vagy bélyegzőpárnára öntsük.

A MUNKA MENETE

Először grafitceruzával rajzoljuk meg a lapok körvonalait, majd lehetőleg fémbetétes vonalzó mellett vágjuk le a bőrt (3). A vágáshoz nagy erőfeszítés szükséges, ezért mind a vonalzót, mind a kést biztos kézzel tartjuk, nehogy a vonalzó elmozduljon vagy a kés kiugorjon.


Következő feladatunk a borító külső díszítésének megtervezése. A minták lehetnek geometriai ábrák, vagy népművészeti motívumok. Jól mutat, ha a külső borítóra körben mintákat tervezünk, középre pedig monogramot, esetleg „mintacsokrot”. A

minták körvonalait grafitceruzával rajzoljuk meg (4), hogy később könnyen leradirozhassuk.

Ezután következhet

A MINTÁK BEÜTÉSE

Oldjuk fel vízben a ruhafestéket vagy a fapácot (az utóbbi szeszben





oldódó is lehet). A festékből csepeg- tessünk keveset darabka sík felületű szivacsra, vagy bélyegzőpárnára. Nyomjuk a véső nyomófelületét a festékes szivacsra. A szerszámot te- gyük az előrajzolt helyre és kala- páccsal üssünk a végére (5). Köny- nyebb lesz a mintasor kialakítása, ha nem cserélgetjük — például virá- gonként — a vésőket, hanem egy faj- ta vésőt kézbe fogva végig beütjük az azonos alakú mintákat. Célszerű ezt a műveletet előbb darabka hulladék- bőrön gyakorolni, hogy jól érzékel- jük a kellő besüllyesztést, nehogy a bőrt átlukasszuk. A minták beütése közben arra is ügyeljünk, hogy a vé- ső merőlegesen álljon a bőrre és az ütések is azonos erősségűek legye- nek.

ÖSSZEÁLLÍTÁS

A 240×360 mm-es borítólapot fe- lezővonalra mentén össze kell hajta- nunk. Ehhez a művelethez jelöljük be a felezővonalat, majd a bőrt a vonal mentén itassuk át benzinnel, hogy felpuhuljon. Tegyük egy desz- kalapra a bőrt és belső oldalát — a vonal mentén — ütögessük kalapács- sal (6). Ezután az összehajtott bőrt száradásig célszerű könyvekkel le- préselni.

A borító és a belső lapok összefű- zéséhez széleik mentén üssünk lyu- kakat az anyagba. E munkához négyzet-keresztmetszetű véső (élei 2 mm-esek legyenek), puhafa alátét és kalapács szükséges. Vonalzó mellett — a szélektől 5 mm-re — jelöljük be az egymástól 10 mm-re kerülő lyukak helyét. (A mappa sarkait elő-

zőleg éles késsel vágjuk le.) Először a borítón üssünk lyukakat, majd át- jelölés után a két belső lapon (7).

A fűzést a könyv gerincénél kezd- jük. Kössünk csomót a csik egyik vé- gére, másik végét pedig „hegyezzük ki”. Ha a fűző egyik hosszanti olda- la kidolgozott, fényezett, arra töre- kedjünk, hogy az kerüljön kívülre (8). Amikor a fűzőből már csak 10–15 mm-nyi maradt (a bőr cipőfűzők 600–800 mm hosszúak), vágjuk fer- dére a végét — úgyszintén a követ- kező fűzőszál végét is — majd a ket- tőt ragasszuk össze Palma Rekord- dal. Félórás száradás után folytat- hatjuk a fűzést. Hasonlóképpen ra- gasszuk össze — a fűzés befejeztével



— a találkozó fűzővégeket is. Figye- lem! Mielőtt a borító és a jobb bel- ső oldal összefűzéséhez fognánk, a belső darab felső szélénél vágjunk keresztben egy nyílást. Abba he- lyezzük majd a jegyzetomb hátsó kartonborítóját.

A belső gerincére kerülő tolltartót egy 30×80 mm-es bőrcsikból alakít- suk ki. Ha a bőr túl vastag, nehéz lenne meghajlítani, ezért csiszolóvá- szonnal vékonyítsuk el. (A koptatást csiszolókoronggal is végezhetjük.) A meghajlított bőrcsik végét ragasztó- val erősítsük a jobb belső lap alá (9). A Palma Rekord ragasztó megszára- dásáig a tolltartó beragasztott végét préseljük le.

Befejező művelet a bőr fényesíté- se. E célból kenjünk a bőr felületére Bagarol cipőkrémet, majd kefével vagy puha ruhával fényesítsük.

TANÁCSOK


Két milliméternél vastagabb bőrt ne vásároljunk, mert azzal nehéz dolgozni és a mappa is túl „vaskos” lenne. A vésők nyomófelületének

éleit kissé kerekítsük le, különben a bőrt átvágják. A minták beütésekor vigyázzunk, nehogy a festékanyag a megszáradás előtt elkenődjön. Köny- nyebb lesz a fűzés, ha a szíj végét vi- aszba mártjuk. Nem szükséges fes- ték, ha a mintákat beégetjük a bőr- felületbe. Fogjuk meg fogóval a vé- ső szárát, nyomófelületét tartsuk láng fölé, s ha már jól átforrósodott (de még nem izzik!), nyomjuk be vele a mintát. Ez egyébként az egyik legősibb bőrdíszítő eljárás.

b-i

A KÖVETKEZŐ SZÁMUNKBAN:

Polctartók
Állatok textilből
Estélyi táska
Rádió-gramofon
Előtétek objektívekhez
Ö. P.
Ördögkosár
NÖP
Körkivágók
Dia-poráma
Tv-képcső javítása
Bútorfestés
Subaszőnyeg
Hangszínszabályozó
Hóhányó autósoknak





ELŐERŐSÍTŐK

Az alábbiakban két egyszerű és igen jó minőségű előerősítőt ismer-tetünk. Az első kapcsolás (1. áb-ra) kis teljesítményű és kis tápfeszültségű erősítőkhöz, a második na-gyobb tápfeszültségű és teljesítmé-nyű erősítőkhöz (3. ábra) alkalmaz-ható mikrofón előerősítőként vagy más, 2–10 mV nagyságú jelek erő-sítésére. Az első kapcsolást akár egy zsebrádióba is beépíthetjük. A má-sodik kapcsolásban a PI trimmerpo-tencióméterrel az erősítés nagyságát tudjuk szabályozni. Mindkét előerő-sítő nyomtatott áramköre a 2. és 4. ábrán látható. Az ábrák mellett kü-lön megadtuk az erősítők főbb pa-ramétereit.

1 tranzisztor + 10 alkatrész = 50-szeres előerősítő.

Erősítés: 50

Bemenő feszültség: 2–25 mV

Bemenő ellenállás: 12 kohm

Frekvencia átvitel: 20 Hz–20 KHz

+0,5 dB

Tápfeszültség: 9–12 V

Áramfelvétel: 0,5 mA





2 tranzisztor + 15 alkatrész = 100

–150-szeres erősítő

Erősítés: 100–150

Bemenő feszültség: 2–20 mV

Bemenő ellenállás: 180 kohm



Frekvencia átvitel: 20 Hz – 40 KHz

±0,5 dB

Tápfeszültség: 22 V

Áramfelvétel: 2 mA

KERESIK AJÁNLJÁK

Megvételre keresi lapunk 1973/1–2–6-os példányait Puchinger László (7629. Pécs, I., Frankel Leó u. 7.), Vörös László (8229 Csopak, Kossuth u. 41.) olvasónk pedig az 1971/12-es számot.

Cserére kínálja Szabó Balázs (5000 Szolnok, Mátyás kir. út 17.) olvasónk az 1963/11-es, az 1964/10-es és az 1966/8–9–10–11-es számokat, az 1957/1–2–3–4–6-os, az 1958/2–3–6–8-as és az 1963/7-es példányokért. Makó Imre (6640 Csongrád, Hársfa u. 12.) keresi az 1960. évi tartalomjegyzéket és az 1970/12-es példányt, egyúttal eladásra kínálja az 1960/7–12-es, az 1964/4-es, az 1965/1-es, az 1966/12-es, az 1967/3–7–9-es, az 1971/2-es, az 1972/9–11-es és az 1973/1–3–4–5–6–9-es példányokat. Rátkay Zoltán (5200 Mosonmagyaróvár, Lenin út 253.) keresi az 1957/4-es számot és eladásra kínálja az 1959/1-es, az 1960/2–12-es, az 1962/8-as, az 1963/10-es, az 1964/4–5–10–12-es, az 1967/9–10-es, az 1968/5–8–12-es, az 1969/2–3–6–8-as, az 1970/8–10–11-es, az 1971/4–10-es, az 1972/9-es és az 1973/4-es számokat, továbbá az 1970–71-es teljes évfolyamot műbőr kötésben. Dénes Ferenc (1131. Bp. Béke u. 124/a.) cserére kínálja az 1957/1-es, az 1960/7-es, az 1961/4–7–12-es, az 1964/4–5–8–11–12-es, az 1967/6-os példányokat, helyettük keresi az 1965/4–5–8–9–12-es, az 1966/1–2–10-es, az 1968/12-es, az 1969/1-es, az 1970/9-es számokat. Kerekgyártó Mihály (3600 Özd. II., Latinka Sándor u. 5.) az Auto-Motor c. újságait cserélné az Ezermester bármely évfolyamára.

Eladásra kínálja az 1961/1–2–3–4–5–6–8–9–10–11–12-es, az 1962/4-es, az 1963/2–5–6–7–10-es, az 1965/12-es, az 1966/3–4–6–7–8–9–10–12-es, az 1967/1–2–3–4–8–9–10–11–12-es számokat Petrovics Károly (1071 Bp. VII., Damjanich u. 34.) olvasónk. Kovács Ottó honvéd (6801 Hódmezővásárhely Pf. 12/v.) eladásra ajánlja az 1964-től megjelent összes példányokat.

Az elmúlt hónapban a szokottnál több hasznos bírálat érkezett szerkesztőségünkbe. A legjobbak beküldött – Egyedi Zoltán gyulai, Szabó Béla veszprémi, Szentmiklósi Gábor, Cziráky István, Fazekas Csabáné, Tabajdy József és Kollányi Gusztáv budapesti olvasóinkat 50–50 Ft-os vásárlási utalvánnyal jutalmaztuk.

Legtöbben októberi számunk „Vessük észbe” című cikke szövegében a valóban ellentmondásos vésőkészülékű forgáshírt kiegészítették.

Nos, fa-vésők nedvesen közzétételük helyesen a kő a szerzőtől el-, és fellelő forogjon, mint az ábrák mutatják.

Szeptemberi számunk cikkei közül Bándy László győri olvasónk térszótja bizonyított a legsikeresebbnek. Ötletét 150.– Ft-os vásárlási utalvánnyal utó-díjaztuk.

Villamos mérőműszerek javítása, átalakítása, hitelesítése, skálarajzolás.

Díjtalan tanácsadás.

Bodnar, Bp., Lázár u. 12.

Tel.: 317–750.

Garantált kapcsolások



EZER MESTERT PÓTOL, EZERMESTER BOLTBÓL

Vásároljon boltjainkban

BUDAPESTEN

II., KISRÓKUS U. 1.
IV., ISTVÁN TÉR 5.
V., JÓZSEF ATTILA U. 16.

VI., LENIN KRT. 92.
VI., ZICHY JENŐ U. 44.
VII., MAJAKOVSZKIJ U. 15.

VIII., JÓZSEF KRT. 32.
XI., BARTÓK BELA U. 14.
XXI., RÁKÓCZI ÚT 130.

VIDÉKEN

BÉKÉSCSABA,
Tanácsköztársaság út
29—33.
DEBRECEN,
Csapó u. 4—6.
EGER,
Egészségház u. 9—11.
GYŐR,
Aradi Vértanúk u. 11.

KAPOSVÁR,
Kossuth Lajos u. 8.
KECSKEMÉT,
Nagykőrösi út 9.
MISKOLC,
Széchenyi u. 11—13.
MOHÁCS,
Dózsa György út 12.
NYÍREGYHÁZA,
Szarvas u. 51.

PÁPA,
Fő u. 4.
PÉCS,
Kossuth Lajos u. 36.
SALGÓTARJÁN,
Garzon házak
SZEGED,
Kígyó u. 5.
SZEKSZÁRD,
Wossinszki u.

SZEKESFEHÉR-
VÁR,
Ady Endre u. 5.
SZOMBATELY,
Köztársaság tér 40.
ZALAEGBERSZEG,
Kovács Károly tér 4.
ZÁNKA,
Úttörőváros

(—)



HAJDÚSÁGI IPARMŰVEK

ÚJDONSÁG A HAJDÚ ruhaszárító

Kis helyen oldhatja meg Ön is
ruhaszárítási gondjait. A 7 db
1 m hosszúságú tartórúd né-
hány mozdulattal kihúzható
és összezsugorítható.

Gyártja:

HAJDÚSÁGI IPARMŰVEK
4001 Debrecen 1. Pf. 126.

Kapható:

Vas-, Műszaki, Vas-,
Edény szakboltokban és áruházak-
ban.



(—)



ÖNTÖZŐ ROBOTOK

Már néhány napos távollétet is megsínytenek azobanövényeink, mert nem részesülhetnek az élető öntözésben. Ha meg hosszabb időre kényserülünk magukra hagyni a virágokat, azok el is hervadnak. Ne sajnáljuk hát a fáradságot, s cserepes növényeinket elutazás előtt készítsük elő ön-öntözésre.

FOGYTÁN A VÍZ

A növények maguk is jelzik a táptalaj vízkészletének nagymérvű lecsökkenését azzal, hogy leveleik és fiatal hajtásúcsaik meglankadnak. Ezt látva, azonnal öntözni kell, mert a növények teljesen elpusztulhatnak. (Persze az is káros, ha a gyökerekkel átszított földben — vagy más tartóközegben — túl sok a víz, mert onnan kiszorítja a levegőt, ami a gyökerek fulladását, sorvadását, pusztulását okozza.)

A talaj vizsgálatával is tájékozódhatunk a víztartalomról. A virágföldből csipetnyit fogjunk két ujjunk közé és ha az ujjainkra tapad, ill. összenyomva egyben marad, de már enyhe nyomásra szétesik, még elegendő víz van benne. Ha a föld az összenyomásra vizet ereszt, túl sok benne a víz, ha pedig összenyomva sem marad egyben, hanem ujjainkról leperreg — (a szárazságtűrő növények kivételével) már nem elegendő a víztartalom.

FELSZÍVÁSOS VÍZPÓTLÁS

Tehát ha napokig nincs módunk öntözésre (utazás, üdülés stb. esetén) egy nagy lábasba tegyünk arasznyi magasságig összegyűrt (nem rétegbe rakott) újságpapírt. Öntsünk arra vizet, míg kétharmad részéig ellepi a papírréteget. A papírba aztán körülbélül fél arasznyira „ássuk” be növényeink cserepét.

Az előzetesen gondosan megöntözött növények kiszáradását néhány napra úgy is meggátolhatjuk, hogy egy nagy kerámia-, vagy műanyag tálca fenekére legfeljebb három centiméter vastag habszivacsot teszünk, s arra annyi vizet öntünk, hogy a szivacsréteg telítődjék. A cserepes növényeket szorosan egymás mellé helyük a szivacsrétegre (1).

A szintén egyszerű önöntöző megoldások előfeltétele egy vagy két nagyobb műanyag (esetleg egyéb, nem rozsdásodó anyagú) edény. A leg-egyszerűbb, ha a tálba kis faállványt állítunk, s arra tesszük a virágcserepet, amelyből a vízbe lóg a nedvszívó textilcsík (2).



A kettős falú, esetleg két egymásba helyezett edény közül a belsőt átfúrjuk, s a nyílásba textildarabot préselünk, ami a vizet a virághoz közvetíti (3). Szintén egyszerű öntözési mód a cserepnel magasabban levő víztartály, amelyből textilcsíkon át szivárog a víz a virágföldbe (4). „Csoportos” öntözéshez nagyméretű, lapos tálba terítsünk kavicsot, tegyük rá a cserepeket és a kövöket töltsük ki homokkal. A vízzel jól átitatott homok hosszú ideig nedvesen tartja a virágok földjét is (5).


VÍZADAGOLÓ AUTOMATA

A növények vízellátását egy könnyen összeállítható, kis adagoló szerkezettel automatizálhatjuk is. Ehhez szerezzünk be egy 50–125 cm³-es

motorkerékpár-karburátorhoz való úszót, tüvel és a hozzá való — benzincsonkkal ellátott — úszóházfedéllel. Egy „Löskaffé”-s, vagy más hasonló méretű és jól záródó fedélű fémdoboz fedélrészének belső oldalára erősítsük fel két M 2-es csavarral az úszóházfedelel úgy, hogy a benzincső csonkja nyúljon át a fedélrész közepén fúrt nyíláson. Csúszassuk az úszóba a tűt, azt pedig dugjuk a fedél nyílásába.

Ezután keressünk egy, már üres, kisméretű „tojássamponos” műanyagtubust, amelynek aljára készítsünk furatot az úszóban levő tű





számára. Felső részét pedig úgy vágjuk le, hogy ha két M 2-es csavarral a dobozfedél belső oldalára erősítjük, az úszóba helyezett tű vége át-

nyúljon a tubus alján készített furaton (6). Fontos, hogy a tubusban szabadon mozogjon le-fel az úszó, de a tűszelep csúcsa teljesen ne csúszhasson ki az úszóházfedél furatából. A fémdoboz oldalán — közvetlenül az aljánál — készítsünk nyílást, s abba gumi alátét felhelyezése után anyával rögzítsük a banánhüvelyt. A víztartó edényt (ételcetes flakon) műanyagcsővel csatlakoztassuk az adagolóhoz (7).


A cserepes növények öntözéséhez keressünk egy nagyméretű, legalább két-három centiméter oldalmagasságú tálcát — sütéshez már nem használt tepsit, vagy műanyag-tálcát — amiben a vízadagoló szerkezet folyamatosan egyenletes vízszintet tarthat, és így a benne elhelyezett növények mindig annyi vizet vehetnek fel, amennyire szükségük van. Ehhez a víztartó tálcá oldalára erősítsük fel fémbilincssel az adagoló szerkezetet és a víztartó edényt (8).

A tálcába közvetlenül beleállíthatjuk a vizet kedvelő növényeket, a vízipálmát, a csavarpálmát, a japán vízipálmát stb. A többi növényt azonban ne közvetlenül a vízbe, ha-



nem a tálcába szórt homokra, vagy habszivacs rétegre helyezzük.

A tálcában kialakuló vízszint magasságát az úszóban levő tű alacsonyabbra vagy magasabbra állításával szabályozhatjuk.

K. L.



8



KARBANTARTÓ ÜZEMEK — SZÖVETKEZETEK — KISIPAROSOK — BARKÁCSOLÓK FIGYELMÉBE!

FAKOMBI KOMBINÁLT FAIPARI GYALUGÉP

A FAKOMBI kombinált faipari gyalugép egyesíti magában az egyengető- és vastagsági gyalút, a körfűrész, valamint a fűrőgépet és marógépet. Szerkezete áttekinthető, össze- és szét szerelése egyszerű és gyors, könnyen kezelhető. Egyszerű szerkezetéből következik a kevés hibalehetőség. Védőberendezései biztosítják a teljesen balesetmentes munkát.

Változó munkahelyeken, ipari árammal üzemeltethető.

Egy év garancia!

Tartalék alkatrész ellátást biztosítunk.

Karbantartást és felújítást vállalunk.

Gyártja: Bajai Vas- és Fém KTSZ
Baja, Dózsa György u. 30.

(—)

Karosszériajavítás

6 KÉP BEN

Ami ősszel a kocsin kis festékdudor, az a téli használat következtében tavaszra levált lakkú rozsdafolt lesz. De csak akkor, ha nem gondos — és nem ezermesterkedő a kocsi tulajdonosa. Az öregedő kocsi kisebb karosszéria-hibái ugyanis még akkor is eltüntethetők, ha a lemez itt-ott már szízaszerűen átlukadt. A művelethez inkább több bátorság, mint szakismeret kell, hiszen különösen a kezdő nem szívesen nyúl a lakkozott karosszériához.

A SZÜKSÉGES ANYAGOK

Ferropassit, vagy Ferrofixol rozsdadoldó. Epokitt vagy Univerzál kitt. Alufólia, vagy üvegszövet (az Univerzálnak tartozéka). Késgitt, durva és finom csiszolópapír.

A kocsi színének megfelelő szórólakk, (hazai, csehszlovák, NDK, ill. NSZK gyártmányúak is kaphatók aeroszolos dobozban).

Csomagolópapír és ragasztószalag, szerszámként egy-két simító, csavarhúzó, fotós gumihenger.

MUNKAMENET

1. A javítandó felületről a lakkot a durvább csiszolóvászonnal a fémtiszta felületig távolítsuk el. Ezt a műveletet elvégezhetjük vegyileg is — Ferropassittal vagy Ferrofixollal —, ha előbb a javítás egész környezetét tiszta benzinnel jól letisztítottuk. Csiszolópapírral előkészítés esetén, a benzines tisztítás az után következék.

Véletlenül se tisztítsunk vagy készítsünk elő nitrolakkal, mert az még a beégett lakkozás széleit is kikezdeheti, felemelheti.

2. A javítandó felületre simítóval (spachtlival) vékony rétegben hordjunk fel Epokitt-et vagy Univerzál-t. (A kétalkotós kitek kikeverése a dobozon olvasható használati utasítás szerint történjen.) A felhordott és itt ragasztóként szolgáló réteg félórányi száradása után borítsuk arra a megfelelő alakúra kivágott háztartási alufólia darabot —, majd azt ott gömbölyű szerszámmal, kis gumihengerrel nyomkodjuk simára, légbuborékmentesre. A fóliaszéleken túl feltüremkedő „hurkákat” hagyjuk ott, hogy csiszoláskor „lépcső” nélkülire alakíthassuk a felületet.

3. 24 órás száradás után az alufólia felületét a sima csiszolópapírral érdesítsük fel, majd most már a folt egész környezetére hordjunk fel egy vékony réteg késgittet.

4. Újabb 24 órás száradás után (az sem baj, ha közben nedvesség éri, csak a csiszolásra száradjon meg) a felületet csiszoljuk át finom papírral. Ha kell, ezt a műveletet (még egy réteg és újabb csiszolás) ismételjük meg. Vigyázat, egy-egy réteg vékony legyen, — ha több kell, a mélyedést több lépcsőben töltsük ki.

5. Ragasztós papírcsíkok segítségével a szórástól védendő karosszéria-részeket gondosan fedjük be csomagolópapírral, majd a megfolyást gondosan kerülve szórjuk a nagyon alaposan megtisztított felületre a lakkot. (Az aeroszolos szórást lapunk 71/8. számában ismertettük részletesen.) Célszerű egy-egy teljes karosszériaelemet úgy beszórni, hogy a szórás határát (a művelet idejére esetleg leszerelt) díszlecek, közök, tömítések alkossák. Ha nem fed jól a szórt réteg, — a műveletet két óra múltán ismételjük meg, egészítsük ki.

6. 48 óra elteltével, — ha a lakk már teljesen átszáradt, — szereljük helyükre a javítás idejére leemelt alkatrészeket, szerelvényeket.

FONTOS TANÁCSOK

A gittelés, szórás műveletét száraz, por- és huzatmentes, legalább +15°C hőmérsékletű helyiségben végezzük. A közelben ne álljon másik kocsi, mert óhatatlan „kidekorálják” azt a testünk mozgásától tovaszálló festékszermecsek. Ha a hőmérséklet 5–10°C közötti, az előírt száradási időnek legalább kétszeresét tartjuk be. Nedves, ködös időben, vagy +5°C alatti hőmérsékleten ne végezzünk ilyen javítást.

A festéket a kocsi valamely nem szem előtti (de nem szennyezett) részén próbaszórással ellenőrizzük. Két óra múltán a festék már a megfelelő színűre szárad —, ugyanis eleinte világosabbnak tűnik. A csiszolt felület simaságát inkább kézfejjel, mintsem ujjainkkal ellenőrizzük, mert az ujjak a festék tapadását gátló izzadságnymot hagynak a gitten.

Az alufóliás, vagy üvegszál erősítés nem feltétlenül szükséges, de különösen ajánlatos átlukadással fenyegető ajtók, küszöblécek stb. esetében. A lemezt előzetes tisztítás után belülről is rozsdamentesítsük Ferropassittal, — s ha az ónszürkére száradt, a belső felületeket ecsetelhető nitrofestékkel vonjuk át.

—sf—





BARKÁCSOLÓK FIGYELEM!

Ha körülnéznék a lakásukban, biztosan találják a téli hónapokban elvégezhető javítani valót, vagy akad jó ötletük lakásberendezésük kiegészítésére, felújítására. Tervük megvalósításához segítséget nyújt az

IPARCIKK KÖLCSÖNZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT

Egy-egy munkához a drága gépeket, eszközöket nem szükséges megvásárolni. Keressék fel barkácsboltjainkat, ahol többek között a következő eszközöket kölcsönözhetik a munkájukhoz:

- furógépek
- körfűrészek
- gyalúgépek
- esiszőlőgépek
- láncfűrészek
- hegesztő készülékek

Az elveszett, törött kulcsokat könnyen pótolhatják, mert

KULCSMÁSOLÓ AUTOMATÁINKKAL

barkácsboltjainkban minta után azonnal újat készítenek. Az automatával Elzett cilindrzárhoz való kulcsok, lakás-, bútor- és lakatkulcsok másodpéldányát tudjuk elkészíteni.

Nyerskulcsot adunk!

Minden kedves barkácsolót szeretettel és nagy eszközválasztékkal vár az Iparcikk Kölcsönző és Szolgáltató Vállalat két barkácsboltja:

Budapest III., Szőke u. 32. Telefon: 689-444
Budapest VII., Majakovszkij u. 89. Tel.: 224-213
(—)



Ezeremester-rejtvény

A A híradástechnikával foglalkozók jól tudják, milyen könnyen lehet hibát vétetni vagy vélni egy-egy kapcsolási rajzban. Most a kapcsolás-olvasáshoz hasonló megfigyelőkészséget kívánó feladatot közzétűnk.

Az A—F jelű ábrák figurái közül melyik azonos az I-jelűvel — csak éppen el van forgatva?

B Az ábrán látható ajtó jobbos, vagy balos?

A két rejtvény helyes megfejtését jelző betűk megfelelő sorrendbe rakva értelmes egyszótagú magyar szót adnak.

Beküldendő ez a szó!




Az 1973./11-es számunkban közzétett rejtvények helyes megfejtése:

1. Y-irányban szorít

2. a—N, b—N, (mert a gömbhöz a π -n kívül csak egyetlen adat — átmérő, vagy sugár — szükséges, ám köbtartalmát csak a köbre emeléssel lehet kiszámítani).

A megfejtés beküldési határideje minden hó utolsó napja.

A helyes eredményt beküldők közül a következők nyertek 50—50 forintos vásárlási utalványt: Surányi Péter, Kisti László, Purman Klára, Csermely Ferenc, budapesti, Kotó Lajos nyékládházi, Papp Edit békéscsabai, Nagy Mihály zámolyi, Stujber Lajos székesszéki, Dujnov Ferenc kalocsai, Kiss Gábor tápióbrsai olvasóink.



(A kötőjel előtti szám a megjelenés hónapját, a kötőjel utáni az oldalszámot jelzi.)

AUTO—MOTOR—KERÉKPÁR

Alvásvédelem	7—30
Csomagbiztosító motorkerékpárra	2—6
Defekt javítása télen	10—10
6—12 V-os páragátló	9—4
Hólapát autósoknak	12—14
Karosszériajavítás	12—28
Korrózióvédelem alufóliával	3—6
Mosótömlő csődobon	5—30
Motorülés-merevítő	8—10
Pole a Trabantra	10—21
Pót-üzemanyagtartály a tetőn	10—10
Pumpa a lábvedőn	11—12
Skoda téli gyorsjavítás	10—10
Stabilizátor	8—19
Szereplőlámpa a motorkerékpáron	8—10
Szerszámfal Moszkvicsba	1—7
TV-előtétből lábvedő	12—11
Üléstámka motorra	8—11
Üzemanyagcső téli védelme	10—10

BEMUTATJUK, IGY MŰKÖDIK,
IGY HASZNÁLD...

Black and Decker-újdoncságok	4—12
Faanyagok jelölése	5—5
Forrasztó anyagok	3—22
Kerítés sodronyfonatból	4—18
Kitűzés-felmérés	7—4
Koaxialis kábel	10—26
„Kontakt”-spray teszt	6—32
Kulcsok	6—6
Mekalor olajkályha	1—20
Mekalor olajkályha	2—25
Mekalor olajkályha	3—27
Mekalor olajkályha	7—19
Menetfűrés	5—28
METABO barkácsszerszámok	5—3
Műgyanta öntés	11—8
Portaüst műanyag ajtó	8—6
Szeg-kalauz	10—1
Xylamon-Xyladecor	12—31

CSALADI HÁZ—HÉTVÉGI HÁZ

Esőcsatorna-javítás	9—26
Hintázó nyugágy	3—30
Hő ellen szőrzás	1—25
Hókaparo	12—14
Hólapátok fából	1—25
Hullámos lábakat	3—6
Kandallóhibák	7—8
Kerítésoszlop csúszó/saluzsással	7—7
Külső vakolatok	5—12
Lugas és pergola készítése	5—15
Műmárvány	5—32
Nyárstűzhelyek	7—15
Palatetőszervíz	10—20
Perlitbaracs a padlason	1—23
Rácsok a kertben	5—15
Redőnyár (biztonságos)	4—21
Rusztikus kertipad	4—5
Szerszámkamra szélvédőszákból	5—22
Szivattyú a vödörben	6—26
Támfalak a kertben	5—18
Teglapad	4—29
Tetőjáró talpak	10—22
Varia-létra	4—4
Vízvető lábazatok	8—30
Zsalu betonoszlopokhoz	8—11

„CSINÁLD NEKÜNK” (pályaművek)

Elektromos műszeresláda	8—2
Fizikai szemléltető asztal	12—6
Gömb-inga	9—3
Hidrostatikus mérleg	2—9
Klapp-készülék, műanyagból	4—8
Lejtő	10—23
Lencsebémerő	3—9
Onzillográf	6—4
Rakéta-modell	1—1
Szemmodell	5—2
„Uni-fizik”	7—26
Vízöntő készülék	11—32

ELEKTROMOSSÁG

Aramkimaradás-jelző	1—7
Csévélap a kábelnek	3—31
Digitális mér	1—6
Érintésvédelem	6—28
Fűtőfűtéshez órcsengő	12—10
Fény-hő szabályozó	12—5
Folyadék szintőr	7—29
Kábelkaszó	3—31
Kábeldob	7—22

Kábeltelego	3—31
Kombinációs zár	1—6
Kötés helyett: csokoládé	3—13
Vezetéknymozás zsebrádióval	3—26
Világító névtábla	1—7

FESTÉS, MŰANYAGOK, VEGYÉSZET

Habarcsgyorsító	3—32
Hűstárgyak tisztítása	8—32
Favédelem	7—7
Festékfolt eltávolítása	3—32
Festés-mázolás ecset nélkül	2—22
Festménymosás	3—32
Glettelés tapélázás előtt	1—23
Hűtősziget ápolása	7—30
Kövédó paraffin	7—30
Páragátló	1—32
Szűrités	5—32
Tisztítás aktív szénrel	7—12
Tűztérűveg tisztítása	1—32
Vászonimpregnálás	6—25
Vízkezelés zuhanycsőből	1—32
Vízpergető impregnálás	1—32

FOTÓ—OPTIKA

DIA-prés	6—9
Fotoállvány a zsebben	9—9
Fotólabor feláron	9—8
Hálózati Diavizor	1—7
Karácsonyfa filmeseknek	12—13
Kazettatöltés fényzőzőnben	6—12
Küldőhíd közelfényképezéshez	11—12
Kontakt filmmásolás	5—11
Masolás plexi alatt	11—13
Zsebfilmcsévlő	6—13

JÁTEKOK

Benáreszi torony	12—32
Elektromos kisautó	6—15
Hinta a szabadban	6—1
Kopitűveg	9—2
Kuglibábuk zsákvaszonzóból	5—24
Sakktabla textilből	12—10
Számkódos persely	9—9
Ternő papírból	9—2
Ügyességi játék kisköcsnek	5—24

KERTÉSZET

Feszíthető huzaklam	9—25
Gyümölcstermő faiak	2—14
Kaktuszok a szobában	4—29
Kéziből — háu permetező	10—8
Kerti szerszám kiállítás	1—12
Ládatartó csipőtmász	9—25
Muskatlielleltetés	9—24
Öntözőfej kiskertekbe	3—7
Párolgató védőtakca	1—12
Permetező házika	1—12
Sövény — gyümölcsfákhoz	3—25
Szórófej csővezeték	7—6
Szórófej tartósítás	9—24
Virágdezsák parkettából	7—6
Virágöntöző „automaták”	12—26
„Virágserkentés”	1—12
Vízhatású öntöző	10—8
Vízöntvények a pincében	9—24
Vízvizsgálat	1—12

KONYHA—FÜRDŐSZOBA

Ajtó PVC-szalagból	5—10
Mintás csempe	5—10
Mosdókagyló csere	3—2
Mosdókarók	2—1
Művelek a falon	2—24
Tetőlapka kávéfőzőre	2—6

KÜLÖNFÉLÉK

Asztalterítő bőrből	1—27
Autogrammok — „kutyabőrön”	7—2
Címkezők bőrdőre	1—26
Csészemőmérleg	12—10
Csipesztartó flakonból	11—13
Élelmiszer-„teszt”	4—32
Erkölyasztal	6—5
Esztrogált gyertyatartó	7—3
Fakanálból kötő	4—21
Fényfára — lámpafűző	12—10
Festés — porgetéssel mártással	10—30
Fonaldarnából	8—11

Gyertyatartó műanyagból	7—7
Házi „tápszergyár”	9—32
Ikebana	7—11
Jelvény-, bélyeg- és éremtok	7—2
Kartonplasztika	3—29
Kártyatok műbőrből	1—27
Kép égetett pontokból	12—11
Képtartó	7—3
Középkori faóra	11—15
Lemezplasztika	10—8
Magraktár	2—7
Mappa bőrből	12—8
Miniszatyor	8—10
Miniuveg minivitrinben	7—6
Műanya lámpaernyőből	5—6
Napóra	5—20
Palackból kehely	8—12
Palack-kaloda	12—32
Palacköltöny	1—27
Párnázott tojástartó	7—7
Pohárköpeny	1—27
Pótszűrő „Gombá”-hoz	11—12
Rajzoló „kecske”	12—1
Rúgtámasz	11—13
Sírkőkészítés	10—28
Spirális gyertyatartók	9—22
Subafaluszonyeg	4—29
Szalonnatűző	10—8
Szifontán szeleptömítés	7—7
Színes faszbok	10—2
Szobrok csavarokból	2—28
Szoknya bőrből	12—22
Szőves karktyaval	12—2
Tartalektűző-lároló	2—8
Tojásfestés extra mintákkal	4—4
„Tojásvirágok” vázában	4—3
Tokos kulcskarika	1—26
Világóra	12—13

LAKÁSBERENDEZÉS

Alólámpa	9—8
Alólámpa húzókopcsolóval	11—23
Almennyezet	12—20
„Baldachinos” gyermekágy	4—20
Bűtorok feláron	6—8
Bűtorok műanyagból	4—7
Cipőszekrény	3—14
Csillár fából	10—18
Ékezősarok-berendezés	10—15
Fogas és lámpa gyermeknek	3—12
Függőágy	11—6
Függőny fakarikákon	10—6
Garzonraasztal	4—20
Gyekénykarpi	8—20
Kisbűtorok perforált lemezből	1—4
Kockabűtor	11—2
Konzol térkitöltő	2—24
Kovácsolt pole	5—10
Lámpabúra fából, nádól	1—30
Lámpabúra kalapból	4—29
Lehajtható ágyak	8—1
Léccsillár	4—20
Nyújtható asztal	3—1
Olvasólámpa	4—21
Régi órák új számlappal	1—2
Ruhaszárító járókából	2—6
Szobor szőlőtőkéből	1—23
Térszító	9—6
Toalett asztalka	11—30
Tojástartóból lámpaernyő	11—2
Variabűtorok deszkából	8—15
Zsámoly a zsámolyban	5—11
Zsebes gyermekágy	4—21

MODELLEZÉS

Eiffel-torony fából	7—25
„Emberék” autópályára	10—24
Hajómodellező ötletek	1—22
Kórszámoló PREFO-hoz	11—10
Leghajo lufballonból	8—24
Terepasztal kis helyen	2—15

MUNKAFOCÁSOK

Cserélhető szelepek	10—9
Faszervezeti kötések	8—26
Harántfűző ABC	10—14
Imbuszkulcs helyett csavarhúzó	3—6
„Légtelenítő” a tömlőben	2—6
Padlójavítás	11—22
Pánt- és zárbevetés	3—10
„Purfix” védőfólia elmozdítása	3—7
Szeg helyett patent	8—11
Szelepielés-köszörű csapokhoz	12—11
Vízkezelő festés	5—11

TARTALOMJEGYZÉK 1973

RADIO—MAGNÓ—TEVÉ

Antennaerősítő a IV. sávra	3—4
Csőves rádió-vevőkészülék	3—20
Dél-Dunántúlra 2-es antenna	4—22
Elektronikus antennakapcsoló	12—15
Elosztódoboz magnóhoz	8—11
Hálózati tápegység	2—5
Hálózati teleppótló	6—22
Hangszínszabályozó B—42-höz	5—27
Kazettatár	9—1
Korszerűsített lemezjátszó	4—26
Közös kábel konverterhez	11—4
Kristálymikrofon-erősítő	3—14
Kuplungjavítás	3—7
Lemezjátszó korrektor	6—19
Magnó „chixirezés”	7—20
Mikrofonerősítő	5—9
MK—23-ban a Kossuth	11—20
Poprád kettős antennával	8—28
Rádió mint mikrofon	1—31
Sávváltós antennaerősítő	9—20
Skóthúrjavítás	7—6
Színes monoszkóp	5—4
Tűkör a B—43-as magnón	11—13
Tv-antenna atkapcsoló	10—5
Tv-antenna Szegedre, Zalaegerszegré	10—4
URJ-antenna	6—2
ZK-magnón görgőcsere	8—10

SZERSZÁMOK—MUNKAESZKÖZÖK

Csavarfogó csavarhúzó	2—7
Csiszolótarca	3—6
Fóliavágó	4—1
Fűreszpenge-klinika	11—28
Gyalupadok	5—24
Hajlítók fémről, fából	8—4
Horizontális állvány	10—9
Kis méretű fűrőgép	6—9
Körzöbetű golyostollból	3—7
Kulcsmásló tolómérce	9—8
Mini fűrőgép	9—12
Műti gyalugép	2—12
Munkaasztal a fal mellett	5—1
Párluzamsztu	4—28
Szalageszítő Multimax-ra	9—15
Szegbeverő	2—24
Távartó kézi körfűrésze	2—13
Véses	9—28
Vezetőszablon körfűrészhöz	6—8

TRANZISZTOROS KÉSZÜLÉKEK

Aránydetektor	1—28
„Béta” tranzisztormérő	2—4
Diódás fényerőkapcsoló	12—11
Egyszerű mércek	4—9
Elektronikus metronom	5—27
Előerősítő	12—24
Érintésre kapcsoló	10—12
Erősítő kapcsolások	8—9
Hangszínszabályozó	5—9
30 W-os erősítő	2—11
Integrált áramkörök	2—30
Integrált áramkörös erősítő	7—14
Integrált áramkörpanel	9—19
Kapacitásmérő — morzegyakoriból	2—7
Késleltető kapcsolás	7—14
Kéthangú ájtócsengő	9—12
Keverőerősítő	10—12
Marató sablon	
nyomatott áramkörhöz	6—9
Mélyjáratú fémdetektív	1—10
Nyomatott áramkör — házilag	5—6
Stabilizált tápegységek	5—9
Stabilizált tápegység	
Z-dióda nélkül	1—14
Szerelőlap maratással	11—12
Tapskapcsoló	11—26
ZK—140-hez szinkronerősítő	3—21

TŰRA—TÁBOROZÁS—SPORT

Alátét a sítalpon	1—8
Biztonsági szif szőőknek	1—8
Csat a sínadragón és a cipőn	1—8
Előzetes horgászoknak	5—10
Fóliaszór — lakikra	6—9
Ilid a táborban	7—1
Horogszatú biztosítóból	5—11
Jégvitorlás	1—15
Katamarán vitorlás	4—15
Korsolya számolás	1—23
Labdaháló	2—3
Oldalmotorból — seprőmotor	4—30
Róli műanyag talppal	11—1
Tábori bútorok	6—10
Védőtok slőfere	1—8
Vízjáró habsipők	6—30



**Az EM
bemutatja...**

...a faóvó XYLÁ-kat

Évezredek óta okoz gondot és kárt a faanyagok, a fából készített szerkezetek gombásodása, szuvasodása. Hosszú időn át az ilyen farontást rézvegyületekkel kíséreltek megfékezni, szerény sikerrel. A legutóbbi években azonban már hatásosabb szereket is feltaláltak, ám a barkácsolók azokhoz nemigen juthattak. Az EM 73/7. és 73/9. számában röviden már hírt adtunk új, hatásos és ami nagyon fontos, mindenki számára hozzáférhető favedő szerek hazai árusításáról. Az egyik a faimpregnáló-alapozó **Xylamon**, a másik a speciális hatóanyagú, színező hatású **Xyladecor**. Mindket anyag rendkívül hatásos védőtulajdonsága, s számos országban szabadalmaztatott.

A XYLAMON

impregnáló alapozó, a gombásodást biztosan megálló védő és gombapusztító anyag. A kétkrohadást okozó gombák, penészgombák, valamint a rovarkártvevők ellen hatásos, tehát a leggyakoribb kártevő, a szű ellen is. A Xylamonnal átitatott zóna mintegy záróréteggé alakul, ami megakadályozza a kékgomba további terjedését, azaz régebbi (már kékeszürke) faanyagban is tartós védelmet nyújt.

A Xylamon kissé sárgás, áttetsző folyadék, a felületen nem alkot réteget, beszívódik a fába. Mind külső, mind belső téri faszervezetek (főként ablakok, redőnyök, ajtók, padlok, falépcsők, tetőszerkezetek stb.) impregnáló alapozására alkalmas. De a kültérben lévőket és Xylamonnal bekenett faanyagokat külön védőbevonattal is el kell látni. Lényeges, hogy a faanyagot bekenés előtt alaposan tisztítsuk meg a portól és egyéb szennyeződéstől. A szert nem kell hígítani, 12 óra alatt megszárad, s 24 óra múltán — de legkésőbb négy héten belül — olaj- vagy műgyanta alapú lakkal, ill. zománccfestékekkel átkenhető.

A XYLADECOR

ugyancsak nemzetközileg szabadalmaztatott, színező hatású favedő anyag. Önmagában is megvédi a fát az időjárás káros hatásával szemben. Hatóanyaga kitűnő védelmet nyújt a gombák és a rágcsálók ellen.

A Xyladecor 11 féle színben és színtelen kivitelben kerül forgalomba. A színek közül néhány: mahagóni, gesztenye, ébenfa, fenyőzöld, dió. A Xylamon ismertetésénél már felsorolt fa szerkezeteken túl faházak, kertü bútorok, fa falelemek, erkélyek külső és belső felületének kiváló „védelmezője”. Anyaga mélyen beszívódik a fába, felületén nem képez réteget. Előnye, hogy erősen kiemeli a fa érzetének természetes szépségét. Rendkívüli jó tulajdonsága, hogy a nedvességet kiengedi a fából, de beszívódni nem hagyja. A Xyladecor önmagában is tartós védelmet biztosít, de lakkai vagy zománccfestékekkel át is festhető.

VIGYAZAT! A Xyladecor mérgező anyagot is tartalmaz. Ezért, ha festés közben az anyagról üvegre, tserépre, fémre (tehát nem nedvszívó anyagra) kerül, azonnal töröljük le, s kezünket is övöljük a szertől.

A Xylamon és a Xyladecor nagyon hatásos, de veszélyes anyag. Felkenésükkor védőszemüveg, védőkesztyű használata szükséges. A megmaradt szerek dobozát jól zárjuk le. Az ecseteket, edényeket lakkbenzinnel tisztíthatjuk meg a XYLÁ-któl.

A műanyag elemeket XYLÁ-val kezelni nem szabad, ezért azokat a fáról ajánlatos leszedni és később visszaszerelni, vagy legalábbis jól letakarni. XYLÁ használat után — különösen a lakóhelyiségeket, valamint az istállókat, pajták, ólakat — alaposan szellőztessük ki. Xylamonnal, Xyladecorral méhkasok, hajtató- és üveg-házak faanyagát ne vedjük!

Akkor leghatásosabb a védelem, ha a faanyagot először Xylamonnal kezeljük, majd utána — főként szabadban — három réteg Xyladecorral kenünk fel. Lényeges az egyes rétegek felhordása közötti min. 24 órás száradási idő betartása.

Végül megemlítjük, hogy a Xylá-k 1—5—10 és 25 kg-os dobozokban kerülnek forgalomba. 1 kg Xylamon 49.40 Ft-ba, 1 kg Xyladecor pedig 38,— (színtelen), illetve 77.50 Ft-ba (színes) kerül. Jelenleg mindkettő a Budalakk mintaboltjában (Bp., VII., Dohány u. 68.) és a Vegyipari Kereskedelmi Vállalat boltjában (Bp. VII., Majakovszkij u. 83.) kapható. A Xylamonból alapozóként 1 m²-re 70—100 g, impregnálóként 200 g, a Xyladecorból 50—60 g szükséges.

—df—


Benāreszi

Az ünnepi szabad időben pihenő-szórakozó felnőtteket sokszor zavarják az ugyancsak ráérő, szobába kényszerülő kicsik. Am „fegyelmelés” nélkül is nyugton maradnak, ha elkészítjük számukra ezt az indiai eredetű, rendkívül szórakoztató, a logikai készséget fejlesztő játékot.



Készítsük elő a szükséges kellekeket — 10 mm vastag deszkát, három hurkapálcát (vagy vékonyabb fa kötőtűt, koldókcsapot), valamint hosszú, vékony, keskeny papírcsíkokat (szilveszteri szerpentineket) —, s lássunk munkához. A deszkából vágjunk le egy 180×520 mm-es darabot. Két végét kerekítsük le, majd három helyen — a végektől 90–90 mm-re és közepén — fúrjuk át. Simara csiszolás után a falapot fessük be és ha megszáradt, a furatokba nyomjuk bele a hurkapálcákat. Még ragasszunk össze a papírcsíkokból fokozatosan kisebb átmérőjű korongokat — esetleg alsó lapjukra ragasszunk habszivacs-labacskákat is — és már együtt is van valamennyi kellék.

A játékszabály egyszerű és egyértelmű: rakjuk a fokozatosan kisebbedő korongokat az egyik szélső pálcára (feültre kerüljön a legkisebb átmérőjű), majd azokat úgy rakjuk át egy másik pálcára — a harmadik pálcára is igénybe vehetők —, hogy közben nagyobb korong kisebbre nem kerülhet! (Természetesen az egészet együtt nem lehet áthelyezni.) Ha ketten játszanak, a felváltva következő lépések során az ellenfél arra töreked-

T
O
R
O
N
Y



jen — egy vagy több korong ide-oda helyezgetésével —, hogy megnehezítse, (esetleg lehetetlenné tegye) a „kisebbre nagyobb nem kerülhet”-szabály szerinti átrakást. (Abrákon — példaként — egy egyszerű, hét elemből álló „torony” az elsőtől a harmadik rúdra átrakását mutatjuk be.)



Palack-kaloda

Az ünnepek közeledtével a szokásosnál több palack kerül az ételkamra polcaira — ha éppen akad ott szabad hely. Hogy a jó előre megvásárolt üvegeket szakszerűen és főként biztonságosan tárolhassuk, készítsünk számukra palack-kalodát.

Háromszor-három centiméteres, négyzetkeresztmetszetű, lehetőleg szép érezetű lécből vágjunk le 20 db, kb. 25 cm-es, egyforma hosszúságú darabot. Egyik végétől fúrjuk elő a facsavar számára, a másikat 40 mm mélyen fűrészelve be az átlók mentén.

Vegyünk 20×2 mm-es alumíniumcsíkot, s vágjunk le abból 10 db 340 mm-es és 8 db 440 mm hosszú darabot. Négy hosszabb és öt rövidebb darabot félig réseljünk fel, a többi a megfelelő helyeken fúrjuk át. Az összeállítás már egyszerű, a hátulra kerülő csíkokat felcsavarozzuk, az előre kerülőket pedig helyükre, a lécek réscibe üjtük. A léceket lakkozzuk vagy mázoljuk be. Ha földre, polcra állítjuk a kalodát, — a legelső alucsík el is hagyható.

—d—


Ajándék-ajánlat

Valamennyi kedves olvasónknak és hozzátartozóinknak kellemes ünnepeket és ezermester sikerekben is gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!

Ajándék-ajánlat



AMISZV CSALÁD MINI ÖTLETEI



73-12

ZERMESTER

Ára: 4 Ft

*Álmennyezet
készítés (20. oldal)*

