




741

ZERMEISTER







A



C



B




Átlátszó virágtartó

Mutatósabbak a szobában nevelt növények, ha a tartó közegüket, földjüket is láthatjuk. Ezért üveglapokból (esetleg átlátszó műanyaglapokból, pl. plexiből) állítsunk össze kocka, téglatest, hatszög alakú hasáb, vagy más szabályos (esetleg szabálytalan) alakú tartóedényt (A). Ilyen tartóedénybe elsősorban saját szaporítású növényt, és kivirágztatásához virághagymát (tulipán, jácint stb.), esetleg a virágotatott hagymához hasonlóan rövid élettartamú, virágjuktól tartott növényeket ültethetünk. A fény hatására ugyanis előbb-

zett kis, lapos cserép, vagy a mutatósabb kerámia-, esetleg üvegtálkákba csoroghatna a felesleges víz), különösen óvatosan kell öntözni a növényt. A (cserép porózus falától eltérően) szinte légmentesen zárt üveg oldalfalak miatt különösen nagy veszélyt jelent a túlóntozás. Ezért szükséges — de mutatósabb is —, ha legalább 2—3 cm vastagon az edény aljába tisztára mosott sárgás színű kavicsot vagy homokot terítünk. Erre a vízgűjtő rétegre szórjuk a beültetésre alkalmas, sötét színűvel az alsó rétegtől markánsan elválogatott, vagy tőzeges földkeveréket, virághagymák beültetéséhez tiszta rostos tőzeget, esetleg nyirkos perlitet.

* Virágok a télen



utóbb bezöldül, elszürkül a tartóközeg felülete.

Bármiből is készítjük az átlátszó falú tartóedényt, az legalább akkora űrtartalmú legyen, mint amekkora cserépbe ültetnénk a növényt. Műanyag ragasztóval mind az üveg-, mind a műanyag lapokat összeragaszthatjuk. Egyszerűbb azonban, ha a lapokat átlátszó, széles celluluszalaggal fogjuk egymáshoz. Még „színesebb” lesz a tartóedény, ha a rögzítéshez nem átlátszó, hanem színes ragasztószalagot vagy megfestett háztartási ragtapaszt, szigetelőszalagot használunk kívül és belül, sőt a sarkoknál felül is. A fedetlenül maradó üvegeket még a ragasztás előtt kerekítsük le vizes fenékövvel, nehogy sérülést okozzanak.

Ha az átlátszó falú tartóedény alján nincs mód vízelvezető nyílás kialakítására, (amin át az alja helye-

Cserép-sziget

Idős és már terebélyes pálma, fikusz, könnyező-pálma vagy hasonló, terebélyes szobanövény csak nagyméretű cserépben, méginkább ládában, dézsában nevelhető. Bármilyen tartóedény, annak külseje rendszerint nem eléggé díszes. Az edény nagyfelületű, kopár oldalfala feltűnő, amit gyakran úgy igyekeznek elfedni, hogy kisebb, bokrosnövésű, cserpes növényvel rakják körül, vagy a szélén, körben lecsüngő hajtású növényeket ültetnek. Most a megszokottól sokkal mutatósabb betakarást ajánlunk (B).

A nagy növényt tartó edény magasságánál 8—10 cm-rel szélesebb, 25 mm vastag, simára gyalult fenyődeszkából csapolással vagy csavar-



A MAGYAR
KOMMUNISTAIFJÚSÁGI SZÖVETSÉG
KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK
BARKÁCSOLÓ FOLYÓIRATA

1974. 1. szám, XVIII. évfolyam

Főszerkesztő: SZÜCS JÓZSEF

Szerkesztőség:

1051 Budapest, V. ker., Münnich Ferenc utca 15.

Telefon: 317-324

Postaküldemények: 1361 Budapest, 501 Pf. 34.

Tanácsadó szolgálatunk:

1054 Budapest V., Beloiannisz u. 10.

Telefon: 120-787

Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat

Felelős kiadó: Dr. PETRUS GYÖRGY

Kiadóhivatal: 1374 Budapest, VI., Revay utca 16.

Telefon: 116-660. Megjelenik havonta egyszer.

Terjeszti: a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta Hírlap üzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI, 1900 Budapest, V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy csikkbefizetési lapon (csikk számszám 215—96. 162.)

Előfizetési díj: negyedévre 12,— Ft,

fél évre 24,— Ft, egész évre 48,— Ft

Közlésre alkalmatlan kéziratokat, képeket, rajzokat nem örzünk meg és nem juttatunk vissza

Index: 25 213

A 73.3967 Az Athenasum Nyomda rotációs mélynyomása. A borító offsetnyomás

Felelős vezető: SOPRONI BÉLA vezérigazgató

MAGYARÁZAT

a cikkeink mellett látható jelökhöz

- ☐ Egyszerű, könnyen elkészíthető.
- ☐ Közepes felkészültséget és szerszámot igénylő.
- ☐ Csak jól képzettek által, speciális szerszámokkal készíthető el.
- ★ Eredeti, saját, először megjelent anyag, új konstrukció.
- ★★ A hazai lehetőségekhez igazított, átdolgozott ismertetés.
- ★★★ Nálunk még ismeretlen ötlet alapján.

A TARTALOMBOL

Polctartók	2
Allatok textilből	4
Estélyi táska	6
Rádió-gramofon	6
Előtek objektivekhez	8
O. P.	10
Ördögkosár	12
NÖP	14
Akvárium	15
Körkivágók	20
Diaporáma	22
Tv-képcső javítása	24
Bútorfestés	26
Subaszönyeg	28
Hangszínszabályozó	31
Hóhanyó, — autosoknak	32

1974/1

kötéssel állítsunk össze a tartóedény átmérőjénél legalább másfélszer mélyebb és kétszer hosszabb keretet. A kötéshelyeket, egyenetlenségeket tapasztalással tüntessük el. A keret kívülről műanyag tapétával, vagy dekoratív lemezzel borítható. De mutatós a szintelen vagy színes lakkbevonat is.

A keret belsejében — a felső harmadának vonalában — csavarozzunk fel facsavarokkal körben fenyőfaléc szegélyt (2), amelyre ráfektethetjük a keretbe illeszkedő, egy vagy több darabból álló, legfeljebb 1,5 cm vastag fenyődeszka betétlapot (1).

A keretet helyezzük a padozatra, a szobanövény tervezett helyére. Állítsuk a keretbe a növény cserepét (3) oda, ahol a legjobban mutat. A cserep alá tegyünk vízfelfogó talpat (4). Ennek megfelelően vágjunk a betétlapon nyílást a tartó edény számára. (Esetleg a keret aljára is szegelhethetünk deszka- vagy farostlemez fenéklapot. Utána a keretet gondosan béleljük ki fóliával, akkor elkerülhető, hogy esetleg foltot okozó víz vagy föld kerüljön a padlóra.)

A kivágott betétlapot a nagy növény beállítása után helyezzük a keretbe, esetleg néhány kis szeggel rögzítsük. A tartóedény fala, valamint a betétlap közötti rést szivaccsal tömhetjük ki. Utána töltsük fel a keretet pereméig nagyobb szemű, tisztára mosott kavicsal, vagy gömbölyű felületű kődarabbal, esetleg rostos tőzeggel, azután mohával fedjük le a felületet. A mohába kisebb növényeket is süllyeszthetünk, akár csereppel együtt. (A cserepek pereme ne látszódjék!)

Ha egymáshoz illő formájú növényeket válogatunk ki, valóságos kis növénytavacska alakul ki a cserep-

sziget körül. Különösen jól mutat a nagy növény alatt az elterülő vagy alacsonyabb, bokros növény. A takaróanyag széthúzása után a nagy és a kisebb növények szükség szerint öntözhetők, ám azért az azonos vízigényűeket lehetőleg egymás mellé telepítsük. Arra viszont ügyeljünk, hogy a nagy növény leveleinek árnyékába kisebb fényigényű, a több fényt kapó keretreszbe viszont fényigényes növények kerüljenek. Irányadóul két összeállítás: világos helyen a nagy fikusz (vagy a képen is látható könnyezőpálma) alá bokrosodó begónia, a lecsüngő hajtású pletyka ajánlott. Fényszegény helyen, pl. a törzses sárkányfa alá több ágú japán vizipálma, kisméretű tigrislevel, s lecsüngő hajtású filodendron való.

„Mini” üvegház

Télen különös gonddal jár a kaktuszfélék tartása, „napoztatása”. Ha tekintélyes az állomány, nem egyszerű ide-oda rakosgatásuk.

Célszerű hát alkalmas kis növénytárlót készítenünk (C), amely szobában, zárt erkélyen, teraszon (nyáron pedig a kertben) egyaránt elhelyezhető, könnyen áttelepszíthető.

A növénytárló alapja egy lábakon álló láda, amelynek keskenyebbik oldalfalai nyeregletőszerűen magassítottak és nyithatók is! A háromszög alakú oldalakat egy-egy, 25×25 mm-es függőleges léc támasztja, merevít, s azokat egy keresztléc köti össze. A ládát hosszában áthidaló keresztlécere erősíthető a felnyitható és lecsukható, nyereglető alakú két fedél. A közel vízszintesig felemelhető fedőrészek oldalait ugyancsak

fenyődeszkából vagy farostlemezből vágjuk ki és lécekkal fogjuk össze.

Utána az egymás felé néző oldalak belső felületére csavarozzunk tapasztogben két léctámaszt. Azokra keresztben felerősíthetjük a takaróleceket akkora közökkel és lehetőleg olyan helyzetben, hogy a fedélrész lehajtásakor (lecsukásakor) a lécek tetőcserepekre üjen fedjek a közöttük levő hézagokat. Tehát az áthidaló lécek között legyen levegőt és fényt átteresztő hézag, de az esővíz, mint a tetőcserepekről lefolyjon róluk. (A lécek a kinyitott szalugáter léceihez hasonló helyzetűek.) Lécek helyett esetleg átlátszó műanyag lemezből is vágathatunk csíkokat, amelyek a relaxa redőnylemezek helyzetéhez hasonlóan csavarozhatók fel a léctámaszra. (Hirtelen lehűlés esetén a lécekre PVC fóliát teríthetünk.)

Az így összeállított két félfedelet két-két, esetleg négy-négy erős csuklópánttal, vagy zongorapánttal erősítsük fel a gerincet képező keresztlécere. A kitámasztásukhoz oldalukra erősítsünk fűrészfogazásúra kivágott 2 mm-es laposvas darabokat vagy bukóablakhoz használatos támasztópántokat. A faalkatrészeket legalább kétszer mázoljuk, lakkozzuk.

A láda fenéklapján vágjunk nyílást, s abba erősítsünk dugóval lezárt, 15–20 mm átmérőjű, kb. 20 cm hosszú műanyag csövet, amelyen át a felesleges víz kivezethető. Ajánlatos a ládát ketrétegű, hibátlan fóliával kibélelni, akkor nemcsak cserepben, de tőzeggel vagy homokba ültetve (és rendszeres tápoldatozással) — tápoldat kultúrában is nevelhetjük a növényeket.



KOMISZÁR LAJOS
kertész-mérnök

deszkáit miként támasztjuk alá egyszerűen, ám mégis biztonságosan.

BEERESZTÉS (1)

Viszonylag nehezebben kialakítható, de jó alátámasztási mód, ha az oldaldeszka alá árkot készítünk, amelybe a polc szorosán illeszkedik. Az árkok szélessége egyezzen meg a polc vastagságával, mélysége pedig az oldaldeszka vastagságának kb. egyharmada legyen. Jelöljük be az oldallécen a polc helyét, majd a vonalak mentén fűrészeljünk be a kívánt mélységig. Ezután a felesleges részt fávésővel távolítsuk el. A polc végét behelyezés előtt kenjük be ragasztóval és esetleg az oldaldeszka külső oldala felől behajtott facsavarokkal is erősítsük meg.

ALÁTÁMASZTÁS LÉCEKKEL (2)

A legegyszerűbb megoldások egyike, ha a polcdeszka végei alá léceket szegünk. Negyzet keresztmetszetű lecből vágunk le a polc szélességénél 2–3 cm-rel rövidebb darabot. Ezután jelöljük be a polc helyét és a bejelölés alá leglább két-három

facsavarral erősítsük fel a lezárt leceket. E megoldás előnye, hogy a polc bármikor egyszerűen kiemelhető.

RÖGZÍTÉS SZEGLETEKKEL (3)

Ha nem kapunk készen szegletet, egy-egy idomot L-acélből, illetve laposacélből vágunk le. Fürjük ki a csavarok helyeit, majd (laposacélből készítéskor) a fele hosszánál hajlítsuk az anyagot derékszögbe. (Célszerű a csavarfejek részére süllyesztéket is készíteni.) Itt is először a polc helyét jelöljük be és az L-idomokat a jelölés szerint csavarozzuk fel. A helyére tett polcot alulról behajtott facsavarokkal rögzítsük az idomokhoz.

POLC, KÖLDÖKCSAPON (4)

Jelöljük be a polc helyét, majd a jelölés alatt fürjünk be legalább 10 mm átmérőjű fúróval. A furat az oldaldeszka vastagságához viszonyítva kétharmadnyi mélységű legyen. Ezután enyvezzük be a köldökcsapok végét és illesztjük azokat a helyükre. Ennél a megoldásnál is leemelhető a polc.



... szilárd alátámasztásra célszerű „bázi” a nehéz könyvekkel, számszámokkal terhelt polcok tartását. (A mitológia szerint Atlasz tartja vállain a Földet. Sok épületen egynevezett atlaszkonzolok, támlák tartják az erkélyeket.)

A polcot és könyvállványt készítőknél kívánunk most segíteni, hogy — a nehezebben elkészíthető, szabványos összekapcsolási módoktól eltérően — polcalk

KERESIK

AJÁNLJÁK

Szalontai Antal kerecsendi olvasónk megvételre keresi lapunk 1971 1-es, az 1971 6-os és az 1971 7-es példányokat. (Címe: Kerecsend, Fő utca 15. 3396.) Simon Ernő (5900 Orosháza, Kelet u. 2.) keresi az 1962—1963—1964—1966—1967—1969. évfolyamok tartalomjegyzékét, valamint az 1964 3—4-es és az 1968 2-es számokat.

Eladásra kínálja az 1968 2-es, az 1969 9-es, az 1971 1—12-es, az 1972 1—12-es, az 1973 1—12-es példányokat Gallai Gyula (1123 Budapest, XII., Alkotás u. 79.) Mayer Ferencné (1203. Hosszú u. 41/a) az 1958 áprilistól 1973 júliusáig megjelent összes példányokat, Barbér Csaba (1053 Bp., V., Múzeum krt. 41.) pedig az 1968-tól megjelent összes számokat kínálja eladásra.

Nyiri Sándor (Dobogókő, KKM üdülő) keresi az 1965 1—2—3—6—7—12-es, az 1966 2—3—4—7—8—9—10—12-es, az 1967 2—4—5—7—9—10—11-es, az 1968 1—2—3—4—6—9—11—12-es, az 1969 1—2—4—5-ös, az 1971 6-os példányokat, cserébe ajánlja az 1969 6-os, az 1970 3—4—6—10—12-es, az 1971 2—3—7—10—11—12-es és az 1972 1—2—6—9—10-es számokat. Gohér Tivadar (1119 Bp., XI., Fehérvári út 76.) cserébe kínálja az 1963 1-es az 1970 3—4—5—6—7—8—8—9—12-es, az 1971 1—3—3—4—6-os, az 1972 1—2—4—5—6—7—8—9—10—11—12-es példányokat és az Ezer-mester Kiskönyvtár 2—6-os számát.

Helyettük keresi az 1970 1-es, az 1970 10-es és az 1971 7-es számokat valamint a Kiskönyvtár 1—3—4—5—8—10-es kötetét.

Tatár Gyula szeghalmi olvasónk 15 000 szál gyufából állította össze a képen látható Eiffel-torony makettét. Gratulálunk!



Novemberi „ajándékpárads” számunkkal kapcsolatban sokan kifogásolták, hogy a faórát például Svájcban a SELVA, az NSZK-ban a HELD és más cégek 70 DM körüli összegért kettőben árulják. (Ettől eltekintve, nagyon sokan kérnek részletes információkat a megépítéséhez!)

Egy régi óraserkezetet természetesen nem védhet szabadalom, s aki akarja, maga is elbűtykölhet az alkatrészek készítésével, s mert nálunk ilyen készlet nem kapható, nincs is más megoldás. Ezért adtuk közre egy itthon elkészített óra rész-

letes rajzát, elkészítési technológiáját.

Az észrevételeket természetesen nagyon köszönjük s a legelőszóbb beküldött, Schiller Pálne kaposvári óragyűjtő építész-műnőknő 100,— Ft-os utalvánnyal díjaztuk.

Októberi számunkban a legnagyobb sikert az egvedulálloan hasznos SZEG-KALAUZUNK aratta. Összeállító rajzolója 150,— Ft-os utalvánnyal utódíjaztuk.

KÖVETKEZŐ SZÁMAINKBAN

LAMBÉRIA-szerelés, pályázattal
Triplex helyjelő
Kárpitos hevederezés
Árklós fűrésszel
FÉNYORGONA
Villanyrendőr kicsiknek
Szűrrátét
Borostyáncsiszolás
Plexi-technológia
Sakk, másféppen
Gyufaskatulya-bútor
ZK-szerviz
Garázs-mester —, az ezermestereknek
Igy írjunk mi

VILLAMOS MÉRŐMŰSZEREK

javitása, átalakítása érzékenyebbé, vagy kombináltra, hi-telesítés, skálarájzolás. Díjtalan tanácsadás.

BODNÁR

1065 Budapest VI., Lázár u. 12.
T.: 317—750.

BORDÁS KONZOL (5)

Előfordul, hogy polcainkat függőleges — a falhoz erősített — gerendákra kell felszerelnünk. Ha van öntöttvas konzolunk, könnyű a dolgunk. De az ritkán kapható, viszont elkészíthető T-idomacébból. A lezabott idom felezővonalánál fűrészeljük ki egy 90 fokos darabot a bordából, majd hajlítuk a konzolt derékszögűre. A hajlítás helyén hegesztéssel erősítjük össze. A konzol végét közzérítéssel vékonyítsuk el, majd fűrjük ki a fessavak helyeit.

DESZKAKONZOL (6)

A polc alátámasztásához a függőleges hátgerendára deszkalapokból is alakíthatunk konzolt. A vízszintes deszkalap végét a jó felfekvés, megtámasztás érdekében eresszük a falhoz erősített gerendába. A támasztó deszkalap eleit a rajzon látható módon rögzítjük és szegeléssel is erősítjük meg.

— 1 —

TEXTIL-



A

A gyermek képzeletvilágában a modern időkben is előkelő hely jut az állatoknak. A tv-macsi, Mir-Murr, Foxi-Maxi, Micimackó és a többiek vonzereje továbbra sem csökken. A következőkben (és hátsó, színes borítólapon) jó néhány kedves-, és ami fő! praktikus, textilhulladékból készíthető állatfigurát mutatunk be a kispajtásoknak és ügyes kezű hozzátartozóknak.

Textilbőrű vastagbőrűek

Nyerges ló és elefánt

A képeinken (A, B, C) látható lovat és elefántot kis tulajdonosa meg is nyergelheti. Elkészítésükhöz színes szövet (például egyszínű bútorhuzat), színes filchulladék és habszivacs lapok szükségesek. Méreteket nem adunk a készítéshez, csak egy-egy körvonal-szabásmintát (D, E). Először a szabásmintát rajzoljuk át papírra, a tervezett játék méretének megfelelően. Miután az állat teste habszivacs lesz, arra a kivágott papírmintáról másoljuk át az állat körvonalait. Az állat szélességét egymás mellé rakott habszivacs táblákból alakítjuk ki. Ideális a 300–400 mm-es szélesség. A habszivacs felizzított ellenállás huzállal (EM. 1971. 6.), vagy ollóval vágható.

Miután a táblákból kivágtuk a figurákat, szabjuk ki a borító textilanyagot is. Ehhez is felhasználhatjuk sablonunkat, de a körvonalak mentén hagyjunk rá legalább 10 mm széles csíkot az összevarráshoz. Mérjük most le a figura körvonalának hosszát és annak megfelelően szabunk le a figura szélessége + 20 mm-

es csíkot. Ezután ragasszuk egymáshoz a habszivacs darabokat. Diszpergum H-val vagy Technokol Rapid-dal.

Amíg a ragasztó szárad, varrjuk az egyik textiloldalhoz a leszabott csík egyik szélét. Ezután tegyük a habszivacs testet az összevarrt oldal és a csík közé, majd varrjuk fel a másik oldalrészét is.



Most már csak a díszítés és a fülek felvarrása vár ránk. A füleket két darabból — hátoldaluknál egymásra fektetve varrjuk össze, fordítsuk ki, majd varrjuk fel. A dísz-



ket nemezhulladékból (filcből) készítsük. A kantárra és a nyeregre is nemezből kivágott mintákat (például virágokat) varrjunk. A sörény és a fark színes fonáldarabokból készüljön és azt is varrással erősítsük helyére. Ezzel a textilbőrű állatok elkészültek, s kis tulajdonosaik birtokba vehetik.


Kelléktartó kotlós

Varró és kézimunkázó lányok, asszonyok örök gondja: hol tartsák a munkájukhoz nélkülözhetetlen kellékeket. A hátsó színes borítónkon és






F



EGY NÉGYZET 6x6cm



a képen is (F) látható kotlós gondosan „örzi a holmikat”.

A darabok kiszabásához segítséget nyújt a négyzethálós rajz. A kotlós két oldalát (1) először kemény kartonpapírból vágjuk ki. Az oldalak filc borítását úgy szabjuk ki, hogy azok a kartonnál 4–5 mm-rel szélesebbek legyenek. Ezután a kartont és a filcet Palma Rekord ragasztóval erősítsük egymáshoz. Szabjuk le a két oldaldarabot (2, 3) is, majd azok egymás mellé kerülő szélére varrjunk villámzárat. Utána ezeket a darabokat is varrjuk a kotlós oldalára (9). A visszahajtott széleket a karton belső oldalához ragasszuk.

A két oldal közötti dobozt szintén kemény kartonból állítsuk össze, majd vonjuk be textillel. Az elkészült dobozt iratkapesokkal vagy tűzőgéppel erősítsük az oldalakhoz (10). A kiegészítő taréj (4), csőr (5), szem (7) és díszítő (6, 8) elemeket filcből szabjuk ki és ragasszuk helyükre. Természetesen filc helyett más textilanyagot is használhatunk, amilyent éppen találunk a házi „rongvoszsákban”.


A fürdőszobai mosdókagyló fölötti polc zsúfoltságát csökkenthetjük, s a holmikat a kisgyermek számára is elérhető magasságban tárolhatjuk, ha elkészítjük a képen látható zsebes macit (G), amelynek zsebeiben jól elférnek a különböző piperecikkék. Itt is a négyzethálós rajz segíti az egyes darabok kiszabását.

Az alap (a maci teste) kemény kartonpapír. Azt szabjuk ki először. A testet (11) borító frottír-„bőr” körben, legalább egy centiméterrel legyen nagyobb mint a kartonfigura (H). Felerősítéséhez Palma Rekord ragasztót használunk. Természetesen elegendő csak a test mögé visszahajtott szélek leragasztása is. A zseb (12) dupla falú legyen s varrjunk rá villámzárat is. A fark (13) burkolására a maci testét borító frottírtól eltérő színű anyagot használjunk. A szemet és a nyakörvet utólag varrjuk vagy ragasszuk fel. Vé-

gül a nyakrész mögé varrjunk acélkarikát és a macit annál fogva akasszuk a falra.




—gyi—



EGY NÉGYZET 5x5 cm

Zsebes maci



G

H

Új műszaki könyvek — ezermestereknek!

Gyurkovits Attila: **Tranzisztoros áramkörök javítása.** A Műszaki Könyvkiadó állandó szerzőjét nem kell bemutatni olvasóinknak, hiszen lapunkba is rendszeresen ír. A most megjelent 19,50 Ft-ú kitűnő könyv 230 oldalon 197 ábrával, 6 magnó-kapcsolási rajzzal segíti az amatőröket.

Magyari Béla: **Rádió minilexikon**-ja a Műszaki Kiadó kitűnő minilexikon-sorozatának legújabb darabja 300 oldalon 15 ábrával segíti az egyes rádiósfogalmak rövid, tömör megismerését. Ára kötve 32,— Ft.

Csabai Dániel: **Magnósok könyve 1973.** című, a Műszaki Könyvkiadónál megjelent 26,— Ft-os könyve a korábbi két kötethez hasonlóan a legújabb információkat juttatja el a magnósok gyarapodó táborához. 260 oldalon 183 ábrával-fotóval adták közre.

Bencze Tibor László: **Elektron-hobby 2.** Az első, hasonló című könyv nagy sikere nyomán jelent megező a várhatóan nagyon keresett műszaki könyv. Ára 15,— Ft és 160 oldalon, 136 ábrával adták ki.

Szell László, Ybl-díjas professzor: **Homlokzatképzések** című könyvét a Műszaki Könyvkiadó főként építész-szakemberek számára adta ki, de minden építkező—építető s az építéset iránt érdeklődő is haszonnal forgathatja a szép, album alakú, ajándéknak is beillő könyvet. A nagy alakú, vászonba kötött album ára 66,— Ft. 210 oldalon 303 ábrával-fotóval mutatja be az „épületek arcát”!



Estélyi táska



A farsangi bálók, vendégeskedés idején még gyakrabban vetődik fel a kérdés; „mit vegyek föl, hogyan öltozzem?” Különösen a lányok és az asszonyok „kűszködnek” ezzel a gonddal, hiszen számukra a ruha, a cipő, a kalap, a kesztyű és a táska harmóniája különösen fontos. Gondjaikon könnyítendő adjuk közre egy mutatós estélyi táska szabásának, varrásának, díszítésének technológiáját.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

Dekoratív hatású textilanyagból (pl. fehér szaténból) egy 80×50 cm-es darab, különböző színű, két ill. háromszálas himzőfonal, 72 db kis fehér gyöngy, 12 db rózsaszín flitter és kb. 140 cm hosszú fehér sodrott zsinór.

Először a szaténból vágjunk le 65×50 cm-t, s alakítsuk ki a zsinórházat. Ehhez az anyagból egyik hosszabb széle mentén hajtsunk vissza másfél centimétert, s azt a részt félceljűk le. Majd hajtsunk vissza a szatén hátoldala felé 5 cm-t, s az anyagot két soron géppel varrjuk végig. Így a felső szélről 5 cm-re kialakítottuk a zsinórházat.

Most kezdjük el

A DÍSZÍTŐVARRÁST.

Az I. rajz öt alapotívumot mutat, amelyekkel a táska díszíthető, méghozzá a szatén színoldalán. A himzés és a díszítővarrás kialakításához a második rajz

GRAMORÁDIÓ ★

Mielőtt úgy érezné a kedves olvasó, hogy a cím félrevezető, ismertetjük, hogyan lehet sokoldalúban használni a lemezjátszót egy belső rádiócsatlakozóval. Úgy gondoljuk, hogy a kapcsolást minden amatőr, vagy a lemezjátszás nyújtotta élvezeteket kedvelő szívesen fogadja. A készülék a kapcsolási rajz (1. ábra) és a megépítését elősegítő szemléltető rajz (2. ábra) alapján könnyen elkészíthető, s ami fő, olcsón.

KAPCSOLÁS

Bár a készülék kapcsolási rajzából is kitűnik, mégis külön felhívjuk a figyelmet, hogy a berendezés csak kristály pick-up-pel működik.

Az 1. ábrán látható áramkör egyik lényeges része az oszcillátor, amely 700 kHz és 1,5 MHz közötti frekvenciára hangolható be. A rezgés amplitúdója a pick-up csatlakoztatásával az R2 ellenálláson keresztül modulált. A moduláció a tranzisztor munkapontjának változtatásával történik, ami hangfrekvenciánál lényegesen hatásos.

(A C1–R2 párhuzamosan kapcsolt kondenzátor és ellenállás egy szűrőt alkot.)

MEGÉPÍTÉS, BEÁLLÍTÁS

Az L1 tekercset egy 100–150 mm hosszú és 9–10 mm átmérőjű ferritrúdra tekercseljük. A tekercs ferritrúdon történő elrendezéséhez és elhelyezéséhez a 2. ábra nyújt segítséget. Igen lényeges a tekercsek induló pontjainak elhelyezkedése, ezért mindenhol megjelöltük azokat. Ez azért lényeges, mert például ha a tekercs átmenetes részénél megfordítjuk a csatlakozási pontot, az áramkör nem működik. A BC 108 típusú tranzisztor kiválasztásakor arra törekedjünk, hogy az körülbelül 200 pF értékű legyen.

Ha a jel torzított, növeljük az R3 értéket R4 rovására. De arra ügyeljünk, hogy a kettő összértéke kb. 2 kohm legyen. A torzítás mértékét kissé a bevezetett több negatív visszacsatolás is csökkenti. Egyszerűsítés végett az R3 és R4 ellenállásokat fix értékre állítottuk be.



Az áramkört mind nyomtatott, mind csöszegécses panelre (2. ábra) megépíthetjük. Az elkészített áramkört tesztés szerinti fémdobozba helyezhetjük. A 3–4 menetes tekercsrészhez ajánlatos árnyékolt kábellel csatlakozni, amelynek központi ere a tranzisztoros rádió antennája lehet. Amikor a hullámsáv alig hallható részéhez értünk, akkor csatlakozunk a pick-up-höz, s utána a TC1 kondenzátorral hangolunk „tisztá hangra”.

A rádió-gramafon fogyasztása minimális. A 9 V-os telep élettartama elég hosszú, mert az áramfelvétel kisebb, mint 100 μ A.

ALKATRÉSZEJEGYZÉK

R1 170 kohm $\pm 10\%$, R2 100 kohm $\pm 10\%$, R3 1 kohm $\pm 10\%$, R4 1 kohm $\pm 10\%$, C1 47 nF, C2 2200 pF, TC1 150 pF forgó kondenzátor, T1 BC 108.

V. L.





nyújt segítséget. A himzés befejezése után az anyagot bal oldalán (a visszáján) végig vasaljuk át.

ÖSSZEÁLLÍTÁSHOZ

a hulladék szaténból vágjunk ki két, 15 cm átmérőjű darabot. A kettőt borítsuk össze, hogy jobb oldaluk (szín oldaluk) kívülre kerüljön és ott férceljük körbe. Ezután a himzett darab alját férceljük körbe, majd varrjuk a kör alakú darabokhoz. Varrjuk végig az oldal összeérő végét is. Most fejsük fel egy helyen (függőlegesen) a zsinórházat és a nyílást slingelő öltésekkel dolgozzuk körül, hogy az anyag ne fejtődhessen fel. A zsinórt vágjuk két egyforma hosszú darabra és fűzzük be a zsinórházba.

Végül útmutató a második ábra szerinti díszítő varrások kialakításához: 1—2—3 = szűröltés, 4—5 = lapos öltés, 6—7 = láncöltés, 8—9 = csillagöltés, 10 = ágas öltés, 11 = slingelés, 12 = tűzőöltés, 13 = francia csomóöltés, 14 = flitter, 15 = gyöngy.



A SZAKKÖNYVESBOLT AJÁNlja:

- ... pld. Dr. Katona János: **VÍKENDHÁZ**. Telekvásárlás, tereprendezés (Sajátkezüleg sorozat) Fűzve 15,— Ft
A tartalomról: Az üdülőtelepekre vonatkozó jogszabályok. A telekvásárlás előkészítése. Az építési engedélyezési eljárás. Anyagbeszerzés stb. 154 oldal.
- ... pld. **KIS KATALÓGUS CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSÉHEZ** — — — — — Fűzve 140,— Ft
A katalógus bőséges választékban ismerteti a családi házak építőivel a különböző berendezési és felszerelési tárgyakat, szerelvényeket. Felmérhető belőle a legfontosabb anyagszükséglet. A kötet közli a termékek gyártóit és rendszerint azt is, hogy az anyagok hol vásárolhatók meg magánépítettek számára. 455 oldal.
- ... pld. **KIS KATALÓGUS HÉTVÉGI HÁZAK ÉS ÉS KISGARÁZSOK ÉPÍTÉSÉHEZ** — — Fűzve 96,— Ft
A katalógus ismerteti az építéshez szükséges anyagokat, szerkezeteket és bemutat néhány házai gyártású, összeszerelhető vagy készen kapható faházat, horgászházat. Külön fejezetben foglalkozik az építéshez segítséget nyújtó szerszámok ismertetésével. 347 oldal.
- ... pld. Kovács László: **MŰSZAKIAK ZSEBKÖNYVE**. Gépészet. 512 oldal — — — — — Kötve 29,— Ft
- ... pld. Magyarai Béla: **RÁDIO MINILEXIKON** — — — — — Kötve 32,— Ft



A felsorolt könyvek egyenként is megrendelhetők. 200,— Ft felett portómentesen szállítunk. 300,— Ft feletti megrendelés esetén négyhavi részletfizetési kedvezményt adunk. Kérjük, szíveskedjék a megrendelőszelvényt kitölteni, kivágni és megfelelő bélyeggel ellátott borítékban címünkre feladni.




CÍMÜNK: MŰSZAKI KÖNYVESBOLT — ANTIKVÁRIUM
1073 Budapest, Lenin körút 7.

A MEGRENDELŐ NEVE:

PONTOS CÍME:

SZEMÉLYI IG. SZÁMA (csak részletrendelés esetén):

(—)



a) Együtt az adapter és a nagylátószögű előtét, készen a fényképezőgép objektívére való felszereléshez

b) A=adapter a bajonettzáras betéttel, B=C=D=közgyűrűk

c) A=három összeszerelt közgyűrű, B=adapter a színszűrőkhöz

d) Adapterrel és előtétrel ugyanarról a helyről (kb 3,5 m-ről) készült szabai felvétel negatívja: A=filmkocka tele-előtét, B=nagylátószögűvel, C=alapobjektívvel

e) Vetítőgépre szerelt nagylátószögű előtét. A nyíl a bajonettzárra mutat.

A TELE-ELŐTÉT

Az eredeti objektív gyújtávastságát 58 mm-ről 116 mm-re kétszeresíti. Ezáltal a látószög felére csökken (az alapterület negyedére), tehát a gép lényegesen „közelebb hozza a témát”.

Az élesre állítás vagy az alapobjektív, vagy a tele-előtét távmérőjével végezhető el. A lencse nyílását a fénymérő mutatta értéknél négy osztással kell nagyobbra állítani. Pl. ha a fénymérő 60,8-at mér, akkor az alkalmazható idő, ill. lencsenyílás értéke 60,2,8.

Az elkészített adapterrel megalkaritottam egy nagylátószögű és egy teleobjektív árát (ami 2000,— Ft-ot jelent, mert a Jupiter 1:2,8 3,5-ös nagylátószögű lencse ára 1000 Ft, a Jupiter 1:4,135 mm-es teleobjektív 1000,— Ft-ba kerül. Megfelelő méretezésű adapterrel mindkét előtét lencse felhasználható más típusú tü-

körreflexes gépekhez is. Sőt, a nagylátószögű előtét a LUCS—2 vetítő objektívje elé is felszerelhető. Ehhez bajonettzár (2. ábra) szükséges. A belső részt az első ábra szerint kell kireszelni (120°-onként). A perem belső méretének ($\varnothing$ 31,7 mm) pontos betartása nagyon fontos, mert az teszi lehetővé, hogy az előtét szorosán illeszkedjék a LUCS—2 vetítő objektívjének bakelit peremére és minden különösebb rögzítés nélkül biztonságosan a helyén maradjon.

A vetítő elé szerelt nagylátószögű objektívvel azonos távolságról és közel azonos fényerővel négyszer akkora területet kép vetíthető ki, mint a vetítő eredeti objektívjével. (2,5 méterről kb. az A1 méretű rajzlap méretének megfelelő képet kapunk.) A külső méretek megváltoztatásával az objektív más típusú vetítőgépek-re is felszerelhető.

KÖZGYŰRŰK

Színszűrők használatához kívülbélül menetes (M 49×0,75 és M 52×0,75 mm) gyűrűt (3. ábra) kell készítenünk. E gyűrű közbeiktatásával a KVARC—2M felvevő valamennyi színszűrője felhasználható a ZENIT—E, a PRAKTICA és más olyan típusú fényképezőgéphez, amelyeknek színszűrő-csatlakoztató menete M 49×0,75-ös.

A gyűrű belső (52×0,75 mm-es) menetébe a felvevő színszűrője hajtható be, a külső (a 49×0,75 mm-es) pedig a fényképezőgép objektívére csatlakoztatható.


További különböző hosszúságú közgyűrűkkel (4. ábra) — akár külön-külön, akár egyszerre a hárommal — igen közeli felvételeket készíthetünk a tükröreflexes fényké-


pezőgépekkel, ha a gyűrűket az alapobjektív és a váz közé csavarjuk. A közgyűrűk ugyancsak alkalmazhatók a ZENIT, a PRAKTICA fényképezőgépekhez.

Az alkatrészek sötét színű műanyagból, vagy fémből egyaránt kialakíthatók. A bajonettzárakat mindegyik fémből (acélból) készítsük. Az acél alkatrészeket barnítani kell. Ezt úgy valósítsuk meg, hogy a darabokat villany- vagy gáztűzhelyen a kékes szín eléréséig melegítjük, majd olajban lehűtjük.

★★★ CHALUPA ISTVÁN
Pápa

Fotókkal illusztrált ötletének díja 450,— Ft-os vásárlási utalvány.





BUKÓSISAK-ŐR

Többnyire motorral járok a városban. Ügyes-bajos dolgom intézése közben motor-kerekpáromat sokszor az út mentén hagyom. Amikor a bukósisakomat magammal kellett vinnem, ami — tekintettel a más csomagokra — sokszor nehézséget okozott.

Úgy segitettem magamon, hogy a sisak egyik oldalába — az alsó pereméhez közel — 5 mm-es lyukat fúrtam. Ezután már csak egy lakatra volt szükségem, hogy a sisakot biztonságosan a motorkerekpáromra rögzíthessem. Szükség esetén egy lakattal két bukósisakot is biztosíthatok ellopás ellen: a csomagtartó középső rúdját közrefogva laktatolom a sisakokat a csomagtartóhoz.

Fotóval illusztrált ötletének díja 100,— forintos vásárlási utalvány.

CSIBENEVELŐ FÜTÉSE

Videken bizonyára sokaknak okoz gondot a csibenevelő fűtése, ha a helyiségnek nincs kémény-nyílása. Ezt a problémát úgy oldottam meg, hogy fűtőcsövekből kb. 6 m hosszú „fűtőtestet” állítottam össze. Az egyik fűtőcső végét lemezből hajlított sapkával lezártam, majd a cső végétől 300 mm-re 150×250 mm-es nyílást vágtam a csőbe. E nyílás alá egy régi petrofor főzőt állítottam, amelyről előzőleg eltávolítottam a főzőedényeket tartó rácsot, s az égéster hőterelőjét a cső nyílásába dugtam. A csőfűtőtest másik végére könyököket húztam s az égéstermékkeket a falba vésték, és eternítesővel bélelt nyíláson, illetve az abba dugott könyökesövekbe erősített, magas, jó huzatú csővön át a szabadba vezelttem.

Ötletdíja 50,— forintos vásárlási utalvány.

SZABÓ ANDRÁS
Karcag

Hallgatói lakások hallja, étkezője leválasztásához csakugy, min nagyobb helyiségekben térszűréshez kiváló anyag a Portpiasz. Mi egy 226 cm magas és 212 cm széles hall-nyílásunkat zártuk le Portpiasz-al.

A térelválasztó nagyobbik eleme 100×205 cm-es, a kisebbik 27×205 cm-es. Az ajtónyílás (a két darab közötti rész) fölötti darab mérete 12×85 cm. A különböző színű és hosszúságú műanyag lécekből mintegy 2 négyzetmétert használtunk fel. A Portpiasz léceket kétoldalt és felül a falhoz csavaroztuk. Alul a három darab, vaslemezre hegesztett M 10-es csavart erősítettünk. Esztétizáltunk még három, 11 mm átmérőjű furattal ellátott fahengert. Azokba dugtuk a meretes csavart, s végül a csavaranya behajtásával feszítettük a térelválasztót a mennyezethez. (Szükszárdon és környékén, az ottani hulladékértékesítő telepen olcsóbb, leértékelt hulladék Portpiasz lécek vásárolhatók.)

TAKÁCS JÓZSEF
Győr

Fotóval illusztrált ötletének díja 100,— forintos vásárlási utalvány.




MIKROMÉTER-

HÁZILAG

Otthoni munkáim során gyakran lett volna szükségem egy mikrométerre. Am a drága szerszám megvásárlására nem jutott pénz. Addig gondolkodtam, amíg jó megoldást találtam az Ezerester egy régebbi közleménye alapján. Saját készítésű mikrométerem két darabból áll. Anyaga rozsdamentes acél. Az első menetemelkedése M 10×1 mm. A csavar palástjának kerületét húsz részre osztottam fel. A mikrométerrel (igaz, hogy csak megközelítőleg) még 0.01 mm-t is mérhetek.

STEER FERENC
Biatorbágy

Fotóval illusztrált ötletének díja 100,— Ft-os vásárlási utalvány.










Térelválasztó műanyagból



ÖRDÖGKOSÁR

Ki ne ismerné a gyerekek egyik kedvenc játékát, az ördöglakatot? A képeinken látható gömbkosár ugyancsak „ördögien” ügyes találmány”, hiszen alakját egy kézmozdulatra változtatva a legkülönbözőbb formákat ölti fel, ezzel még a felnőtteknek is remek szórakozást nyújt. A kialakítható érdekes térformák nemcsak gyönyörködtetnek, de társaságban verseny is rendezhető: ki tudja a gömböt változatosabbá alakítani.



ANYAGOK, SZERSZÁMOK

Az ördöggosárhoz mintegy 3,5 m hosszú, 0,8–1 mm átmérőjű félkemény vörösrézhuza szükséges. A díszítő elemként szolgáló gyöngyök — 16 darab szükséges — lyukátmérője a huzal átmérőjénél egy-két tized milliméterrel nagyobb legyen. Kötöző lágy rézhuzalként kb. 0,4 mm átmérőjű használunk — szerszámként pedig egy kerekcső — és egy csipőfogót.

Szabjuk le és egyenesítsük ki a különböző hosszúságú huzalokat. A vastagabb anyagból vágunk le két 210 mm, és 32 darab 90 mm hosszúságú szalacsát. A 210 mm-eseket hajlítsuk kör alakúra — húzzunk fel rájuk 8–8 darab gyöngyöt —, majd a végeikre a kerekcső fogó segítségével hajlítsunk záróhurkot. A hurkokat kapcsoljuk össze és a végeket teljesen szorítsuk össze (1). Ez a két karika lesz az ördöggomb váza, ezekre rakjuk majd fel a félkörívű darabokat. A félkörívek kialakításához sablonra lesz szükségünk, amit egy 48 cm átmérőjű, hosszában kettéfűrészt farud alkot (2).

Fogjunk kezünkbe egy 90 mm hosszú huzalt s két végére hajlítsunk hurkot. Ezután a huzalt hajlítsuk a sablonrúdra, hogy felvegye annak ívét (2). Így készítsük el a 90 mm-es huzaldarabokat.

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS

munkánk legnagyobb figyelmet igénylő része, hiszen ettől függ, hogy a kosár alakítható lesz-e avagy sem (3). Tehát helyezzük magunk elé az egyik kör alakú huzaldarabot. Először a körön kívülre rakjuk fel a félkörívű huzalokat, mégpedig a következő sorrendben. Akasszuk a félkörívű darab egyik kampós végét a kör alakú huzalra, toljunk az iv alá két gyöngyöt, majd a másik huzalvéget is „kapcsoljuk be”. Ezután akasszuk be a következő ívelt huzal kampóját az előzőleg felfűzött gyöngy közé és ott ráhajlítással rögzítsük. Toljunk egy gyöngyöt a második félkörívű huzal alá, majd rö-

zítsük annak másik végét is. (A hurkok végét mindig úgy hajlítsuk vissza, hogy azok ott könnyen elfordulhassanak.) A következő ívelt huzal vége ismét két gyöngy közé kerüljön. Így haladjunk körben, míg a nyolc ívelt darabot helyére raktuk.

Ezután a kör belseje felé nézően rakjuk fel az ívelt alkatrészeket. Itt már könnyebb a dolgunk, mert a felrakott félkörívű huzalok végei a már ott levők végei mellé kerülnek, tehát azok mintegy útmutatóul szolgálnak. Így rakjuk fel mind a nyolc darabot. Vizsgáljuk meg, hogy a huzalok könnyen mozognak-e. Ha nem, tárgítsunk a hurkokon.

MÉG EGY GÖMB

Az elkészült szerkezet már így is mutató, s többféle formára alakítható. Azonban ördöggosárunk csak akkor lesz teljes, ha az előzőhöz hasonlóan még egyet összeállítunk. Elkészülte után tegyük egymás mellé a kettőt és az összeérő félköríveket 0,4 mm átmérőjű huzallal kötözzük össze (4) de úgy, hogy könnyen mozgathassanak, elfordulhassanak.



Most már egészen elkészült ördöggosárunk.

KEZDŐDJÉK A JÁTÉK. A SZÓRAKOZÁS.

amihez képsorunk a variációk egész sorát mutatja

Tanácsok! A huzalvégeket mindig jól „zárjuk le”, nehogy a kosár használat közben szétváljon. A készítés annál könnyebb, minél keményebb huzalból készül. Mindkét követelményt nagyban kielegíti a felkemeny minőségű huzal! Kosárunk annál mutatósabb, minél fényesebb a huzal, s minél élénkebb színűek a gyöngyök. Természetesen vörösréz huzal helyett sárgaréz vagy acélhuzalt is felhasználhatunk. Még érdekesebb formákat alakíthatunk ki, ha játékunkat nem két, hanem több részből állítjuk össze.

A „Mlody technik” (Varsó) nyomán



NEMZETKÖZI



ÖTLETPARÁDÉ

ZACSKÓFOGÓ

Szinte naponta kiürül egy-egy zacskó a háztartásban. Eldobni kár lenne, mert üres zacskóra mindig szükségünk lehet. De hol tároljuk? Íme a megoldás; egy 20–25 cm hosszú rugó két végét (enyhe feszítés után) csavarozzuk a konyhaszekrény ajtajának belső oldalára. A feszített rugó mögé helyezett zacskók már nem eshetnek le, ugyanakkor bármelyik zacskó egy mozdulattal könnyen kiemelhető.



ÜTKÖZŐ A FÜRESZEN

Különösen a puha, vagy festett, fényezett faanyagok vágásakor fontos az óvatos munka, mert az anyagnak ütköző fűrésznyél sérülést okozhat. Vágjunk le gumicsőből egy 2–3 cm-es darabot, s ujjunkkal összenyomva húzzuk a fűrészpengére. Így a fa felületét tökéletesen megóvjuk a nyél okozta sérüléstől.



SIKBA ALLITAS



Fontos, hogy a meghajtó motor és a meghajtott gép szíjtárcsái egy síkban legyenek, mert különben a szíj könnyen „leugrik” a tárcsáról. A két tárcsa egy síkba állítását barkács módszerrel úgy ellenőrizhetjük, hogy a tárcsák lapjaira egyenes lécezt fektetünk; vagy pedig az egyik tengelyére vékony zsineget csomózunk, s azt vezetjük át a tárcsák sík lapjain. A nyíljal jelzett helyeken a zsineg egyenes vonalban fekdjön fel.

SZERSZÁMTARTÓ DOBOZ

Létrá tetején, négy lábú bakon vagy a munkasztal szélén hasznos „segítő” lehet egy szerszámtartó. Felszerelése sem jelent gondot, hiszen mindössze egy, háromnegyed részig felnyitott konzervdobozt kell kitisztítani és a vízszintesre hajlított fedelet az állványra (asztal szélére) szegez-nünk.

BORDAS ESZTERGASZIV

Az esztergályos munkát végzők naponta használt szerszáma az esztergasziv. De, hogy a befogott tengely ne forduljon el, a szorító csavart nagyon meg kell húzni. Könnyebb lesz a munka, s a tengely is biztonságosabban áll a helyén, ha az esztergasziv nyílásába két reszelődarabkat forrasztunk.

RESZELŐ DARABOK




KORONGVEZETŐ

Többféle csapos korong (drót-, rongy-, kö- stb.) kapható, amelyek a villanyfűrőgép tokmányaiba fogva nagyon hasznos szerszámok. Élek csiszolásakor viszont a korong könnyen felremeg és sérülést is okozhat. Jó vezetőtárcsához jutunk, ha egy fémdoboz zárófedelét megtisztítjuk, átfurjuk és a korong csapjára húzzuk.

ÜVEGLAPTARTÓ AKVARIUMRA

A közvetlenül az akvárium vázára fektetett üveglap akadályozza a víz szellőzését. Két alu-, vagy rézlemezről elkészíthető üveglaptartó megoldja ezt a problémát. Így az üveglapnak csak az egyik oldala fekszik fel az akvárium szélére, biztosított a szellőzés, s az üveg bármikor könnyen leemelhető.



Sokan szeretnének diszhalat tartani, tenyésztani. Ám a tapasztalatlanság és a vélt nehézségek sokakat visszariasztanak ettől a kedvteléstől. Főként talán az, hogy a különböző akvárium tárgyak beszerzése utánjárással, pénzkidárral jár. Ajánljuk, hogy az ezermesterek fogjanak szerszámmal és maguk készítsék el az elképzelt akváriumot, valamint a hozzá tartozó, kiegészítő berendezéseket. Cikkünkben és tervrajzunkon az ilyen munkához ismertetünk ötleteket.

AKVÁRIUM (A)

Az akvárium a lakás díszítő szolgáló, valamint vízinövények, vízben élő állatok huzamos tartására és megfigyelésére alkalmassá tett síküveg falú medence.

A keret anyaga 20x20 mm-es egyenlőszárú L-alumínium idom. A mérete vá-

lakítható masszává. Az alsó keretresz négy egymásba futó sarkába végig tesszünk kb. 1 cm vastag gúthörköt. Azután illesszük helyére a fenéküveget, s körben haladva enyhén nyomjuk a gúttbe. Ugyanígy tegyük be a két nagy oldal első és hátsó üvegét, majd a víz két végét üvegezzük be. Közben ellenőrizzük, hogy az üveg a vágás helyén sima legyen. Ha nem így lenne, akkor csiszoljuk le, lécdarabokra csavart csiszolóvászonnal. A behelyezett üvegeknek úgy kell a keretbe illeszkedniük, hogy éleik egymáshoz érjenek, tehát gútt belül ne legyen. A külső oldalon — a keret mentén — a felesleges gúttat vágjuk le.

Ezután legalább egy hétig hagyjuk száradni a gúttat, majd vízzel nem érintkező felületeit — a keretrel együtt vagy anélkül — olajfestékekkel fessük be. Így a gútt mindig puha marad és jól tömit. Az utolsó művelet a tisztítás. Az akváriumot töltjük meg kb. 30 C-fokos vízzel és hagyjuk egy napig állni. Ezalatt a belső részből a víz leoldja a lenolajat és az akvárium tiszta lesz. Utána a vizet 8–10 mm átmérőjű gumi- vagy PVC-csővel szívjuk le és a medencét újból töltjük fel, végül jól mossuk ki. Külről az üveget tiszta vízzel, esetleg sóba mártott szivacsral tisztítjuk meg. Ez-

geket cérrával kössük le. Így a szűrő a homokot nem tudja felszívni, ami a vizet zavarossá tenné. A kéz szűrőt tegyük az akváriumba. Először terítsünk rá 4–5 mm-es kavicsréteget, arra pedig szórjunk 1–2 cm-nyi mosott homokot (5).

A szűrő szárának (6) kialakításához a csövet melegítsük fel, az egyik végét fogjuk be, a másik végétől fújjunk bele és tartuk túlnyomás alatt a megvastagodulásig. Így közel gömb alakú dudor keletkezik. A teljes kihűlés után az előbbi fölé 10 mm-rel „fújjunk” meg egy buborékot. Az alsó buborék egyharmadát szelődje mentén vágjuk le, s forrasszunk rá egy harmadik buborékot, amelynek a cső felőli oldalát melegítés után húzzuk össze. Oda csatlakozik a levegőcső (7). Az így elkészített cső alsó végét melegítsük meg és toljuk a szűrő 10 mm-es, felfelé álló darabjára. A szűrőhöz csatlakozó szar úgy működik, hogy a nyíláson (7) bevezetett levegő az alsó gömbrészben széles buborékká válik, és mint egy dugattyú, felfelé mozog. A felső gömbrészben újból buborékká válik és onnan felfelé haladva, maga előtt emeli a vizet, amely előzőleg a talajszűrő felett a homokon és a kavicsra át áramolva megcsűrődött. A levegőnyomást úgy



Össz- komfortos akvárium

gott alumínium idom végét úgy alakítsuk ki, hogy a szomszédos oldalak egymással 90 fokosak legyenek (1). A kialakított furatokat belülről süllyesszük ki. A saroktartó lemezeket (2) is így fúrjuk és süllyesszük. Hajlítás és a saroktámasztó lemezek (3) elkészítése után a darabokat erősítjük össze 0,3 mm-es, süllyesztettejű alumínium szegecsekkel.

Az összeszerelést az alsó, illetve a felső téglalap keret összeállításával kezdjük. Utána a kereteket szegeszeliük össze a négy függőleges élidommal. Ügyeljünk arra, hogy az egyes oldalak egymásra merőlegesen álljanak. A keret elkészítése után jegyezzük fel a belső méreteket, s azok alapján kezdjük meg az üveglapok leszábasát.

Először a fenék üvegét méretezzük. A hossz- és a szélesség méreteiből vonjunk le 2 mm-t (492x232). Ezután a két nagy oldalt mérjük le (492x240). A hosszúságot 2, a szélességet 4 mm-rel vegyük rövidebbre. A két kis oldal mérete 240x240. A méretesükkentéssel helyet biztosítunk a gútt számára. Üvegvastagság min. 3 mm, a fenéken min. 5 mm.

Az akvárium üvegezéséhez minimumos lenolajjal kevert gúttat használjunk. Készítése: 0,5 kg hegyikrétat keverjünk össze 0,1 kg minúmporral, majd az egészet kb. 0,3–0,5 l lenolajjal gyurjuk, könnyen

után az akváriumot már berendezhetjük, feltölthetjük vízzel és megkezdhetjük a növények és állatok betelepítését.

TALAJSZÜRŐ (B)

Az akvaristák körében sokféle szűrő ismert. Közülük az egyik bevált típust mutatjuk be, illetve ismertetjük készítését.

A talajszűrőt autószippon műanyag szívócsőből készítjük. Először a két derekszerű hajlítást végezzük el, egymástól 120 mm-re (1). A melegítéshez borsszesz lángot, a hajlításhoz sablont használunk. A darab közepén ollóval vágunk egy 8 mm átmérőjű nyílást s abba forrasszunk egy 10 mm-es csövet. A forrasztási aláfutóit pakával vagy forrólevegős hegesztővel végezzük. Forrasztóanyagként a műanyag szívócső hulladékát használjuk. A forrasztás akkor lesz jó, ha a műanyag nem színeződik el.

Ezután a hajlított végeket láng fölött megmelegítjük és beledugunk egy másik csövet. Így hosszabbítjuk meg méretre (4). Az utolsó csővégeket forrasszuk le, majd a három, 400 mm hosszú csövet felmelegített huzattal lyuggassuk át, egymástól 8–10 mm-es távolságban. A csővekre átlapolva tekerjünk nylonharisnyából kivágott, 10 mm-es csíkokat. A ve-

állítsuk be, hogy kb. másodpercenként emelkedjen fel egy-egy buborék.

A belső szűrőt (8) 3 mm-es plexiből készíthetjük, ragasztással. A szívószár helyére ragasszunk ratétet és azzal együtt fúrjuk ki. Az elkészített szűrőházat perlon vattával vagy üveggyapattal töltjük meg. Az előzőekben ismertetett szívószárat használjuk hozzá. A szűrő akváriumba helyezéskor vigyázzunk, hogy buborék ne maradjon a szűrőanyagban, mert az a szűrőhatást erősen rontja. A talajszűrő a vizet átszívja a talajon, így a talajt is szellőzteti, nem fejlődhet metángáz (moesárgáz), ami nagy mennyiségben a halak pusztulását okozná. A szennyeződés a talaj feletti gyűlik össze, amit iszapelőelő vagy gumiesővel szívhatunk le. A belső szűrő a szűrőbetétben gyűjti össze a szennyeződést, amit időnként erős vízszaggal távolíthatunk el. Talaj nélküli akváriumban használhatjuk (pl. ikrázó akváriumban).




LEVEGŐ PORLASZTÓ (C)

A levegőpumpa (légsűrítő) által előállított levegőt az akváriumban el kell porlasztani apró buborékokká, hogy minél nagyobb legyen az összfelületük. Így több oxigént juttathat a vízbe.

E'74 M



SZT





A porlasztót (9) spanyol nadból készíthetjük (például a szőnyegporoló levágott darabjából). A nádóló vagunk le egy 60–90 mm-es darabot. Az egyik végét 3–4 cm hosszra vagjuk ferdére, a másik oldalát pedig egyenesre. Oda húzzuk fel a szifon szívócsővéből levágott 4 cm-es darabot. A műanyag és a másik végét felmelegítjük után húzzuk kúposra. Oda csatlakozik a levegővezeték (10).

LEGSURÍTÓ (D)

Ha növények telepítését is tervezzük, akkor az akváriumba legfeljebb 15 db, 4 cm-nél nagyobb halat tehetünk. De csak akkor, ha a medence legalább napi 8–10 órán át természetes világítást kap. Több hal vagy kevesebb fénymenyiség esetén levegőt, illetve oxigént kell a vízbe juttatni. (A szaporító akváriumba mindenképpen kell levegő.) Szükséges a levegő a vízszűrő működéséhez is. Legcélsebb erre a célra az elektromágneses, membrános hörgőszelvényes levegőpumpa.

Az ábrán (D) megadott alkatrészek közül a szelepház (11) anyaga sárgaréz vagy bronz. A darabot esztergalással alakíthatjuk ki, s elkészíthetjük a 2 mm átmérőjű furatokat. Az alsó részbe 3 mm átmérőjű lyakat készítsünk és abba forrasztunk egy kimosott vagy kilevegőt golyóstollbetét 10 mm hosszú darabját (20). A szelep készítéséhez gumikesztyűből, lufballon gumiból vagunk ki egy 8 mm-es darabot, és a szeleprőgzítő (19) M 2-es csavarjával rögzítsük. A szelepeket ragasztással is rögzíthetjük. Ehhez a 2 mm átmérőjű furatoknak a ház közepe felőli oldalát a kétharmad ivhosszában kenjük be Palma Rekord ragasztóval. Kenjük le a kivágott gumilapokat is, majd 10 percnyi száradás után úgy illesztjük össze a darabokat, hogy a ragasztózatlan részek egymás felé eszenek. Ezután rögzítjük az egészt egy 125×50 mm-es, 8 mm vastag bakelit lapra (17), M 3×15 mm-es aszcscsavarral (25). A bakelitlap és a szelepház közé előzőleg tegyünk egy 3–4 mm-es gumilapot. A csavaranyák számára készítsünk süllyesztőket a bakelitlapra.

A gumimembrán (16) anyaga kerékpár belső. A 40 mm átmérőjű gumilap közepét 2 mm átmérőjű, felmelegített huzallal fúrjuk át (ne lyukasztunk, mert akkor a gumi bereped), majd M 3×35-es csavarral (14) rögzítjük az alátetek közé. A gumilapot vékony zsineggel kössük a szelepházra (27).

A vasmagot (12) egy kimenő transzformátorból szereljük össze. Keresztszámát $a \times b = 1,5$ négyzetcentiméter. A megadott helyeken a vasakat fúrjuk át és 0,3 mm-es acélszegeccsel szegessük össze. A tartó lemezeket (18) a vasmag alsó részének középső furata két oldalára M 3×15 mm-es csavarral rögzítjük. Utána csavarozzuk a bakelitlapra (17) anyáscsavarral (21). A mozgató nyelvet (13) anyaga 12×3 mm-es laposacél, amelyre 0,5 mm-es rugóacélból (22) készítsünk

rugót, s azt 2,8×5 mm-es acélszegeccsel (26) szegessük a nyelvre.

A tartócsapot (15) 6 mm átmérőjű köracélból készítsük el, majd a megadott helyen M 6-os kontra-anyával (23) rögzítsük a bakelitlapra. A felső végére két M 6-os anyák közé erősítsük a mozgató nyelvet rugóval (22). A másik végét a gumimembránban lévő M 3-as csavar két anyája közé (14) szorítsuk. Így állítsuk be a mozgató nyelvet, hogy a vasmagtól 3–4 mm-re legyen.

A tekercset (24) 1 mm vastag prespánból készült csövetestbe tekercseljük. A menetszám 12 000, 0,1 mm átmérőjű zománccsüvegbe húzálból. Tekercsellenállás 2,3 kohm. A tekercsvegekhez forrasztunk műanyag csőbe húzott, sokszálú vezetékkel és azokat bakelit sorozatkapocshoz rögzítjük. Ugyanoda csatlakoztassuk a hálózati vezetékkel is, a körbeiktatott függőkapcsolóval. A levegő vezetéket a kifúvó csompra (20) húzott 3 mm átmérőjű PVC cső képezi. Ezzel csatlakozunk a levegő mosó (E) bemenő (30) csompra.

LEGSZÜRŐ (E)

tartálya (28) felfüggő, csavaros tetejű befűtő üveg. A lemeztetőbe (29) — egymástól 40 mm-re — fúrunk 2 db, 3 mm átmérőjű lyukat, s mindkettőbe forrasztunk egy-egy 15 mm hosszú, kimosott golyóstollbetét (30, 31) darabot. Egyik csőcsompon (30) belülről kerülő végére húzzunk olyan hosszú PVC cső darabot, hogy annak alsó vége 5 mm-re legyen az üveg aljától. Ezután az üveget felül töltjük meg vízzel és a tetőt — gumialátéttel — jó szorosan csavarjuk rá, hogy a levegő ne szökhesen ki. A sűrített levegő a vízen áthalad és közben a porot és különböző szennyeződéseket megtisztul.

A levegőmosó csompról (31) a levegőt tovább vezetjük a kimosott golyóstollbetétekből készített elosztóba (32). A hosszabb darabra 10 mm-es csőcsöveket forrasztunk. (Helyüket kerek türeszelővel előzőleg reszeljük ki.) A csomkokra húzzuk a levegő összekötő vezetékét, arra pedig a levegőt szabályozó szorítót (F).

A SZABÁLYOZÓ SZORÍTÓ (F)

anyaga bakelit szorítókapocs réz betétje. Csak az egyik csavart használjuk fel, a másik helyet forrasztjuk le. A csavar hornyába forrasztunk félkör alakú lemezdarabot vagy helyette recézett fejű csavart hajlítjuk be (33), fogantyú gyanánt. A szorító végétől (34) vezetjük a levegőt a porlasztóhoz, illetve a szűrőhöz. A porlasztó levegő nyomását úgy szabályozzuk be, hogy minél több és apróbb buborék szálljon felfelé, de a vizet ne kavarja fel.

TUBIFEX-TÁROLÓ (G)

A díszhalak fő tápláléka a tubifex (csőváji férge). Tárolása azonban csak úgy lehetséges, ha állandóan víz folyik rá.

Erre a célra egyliteres csavaros tetejű befűtő üvegből (35) alakíthatunk ki tartóat. A tetejébe (36) egy (37) három, és egy (38) tíz milliméter átmérőjű részes darabot forrasztunk. A vastagabb cső belső végére (37) ragasztunk mosószertartókat, de azt előbb fűjük át. A flakonok alsó részére gumgyűrűvel erősítünk nylon harisnyadarabot. A vékony csővön (38) be, a másikon (37) kifolyik a víz, és az erre ráerősített harisnyaháló megakadályozza, hogy a tubifexek kisodródjanak.

A vékony csőcsompra (38) húzzunk PVC csövet, s azt lógassuk vízzel telt tartályba, például a W. C. öblítő tartályába (a tartó üveg a földön van). A másik (37) csőcsomponként szintén PVC csővel csatlakoztassuk a lefolyócsőbe, egy minél szagelzáró körbeiktatással. Ezután tegyük a tubifexeket az üvegbe, a 38-as jelű csompról húzzuk le a PVC csövet, szívjuk meg és húzzuk vissza a csompra. Amikor az üvegbe folyó víz szintje eléri az üveg zárófedelének alját, akkor a beömlő vízszint nyomásának hatására a víz a tefolyóba távozik. Így a tubifexekre állandóan friss víz kerül.

TUBIFEX-VAGÓ (H)

Etelés előtt a tubifexeket apróra kell vágunk. Ehhez használt borotvapengéből tubifexvágót készíthetünk. A pengét 3 mm-es furatú, 2 mm vastag bakelit vagy alumínium alátetek körbeiktatásával, M 3×25 mm-es anyáscsavarral (39) fogjuk össze.

Kezünk óvása érdekében 1 mm vastag alumínium lemezből készítsünk fogantyút (40). Tegyük az U alakúra hajlított lemez szélén közé a pengékötetet (41), s M 3-as anyákkal szorítsuk össze. Etelés előtt a tubifex-halmazt tegyük falapra, majd hosszában és keresztben többször vagjuk át.

SZÜLŐKÉRETREC (J)

Ismeretes, hogy az eleveneszlő halak (például guppi, plati, Molli) felfalják ivadékaikat. Ezért érdemes szülőketrecet készíteni számukra. A jól kimosott ultrapasztás dobozt (42) vagy tejfőlő poharat felmelegített, 2–3 mm-es huzallal lyugasuk ki. Ezután dugunk át rajta egy kerékpár küllőt (43) és lógassuk az akváriumba vagy széles szájú vízzel telt üvegbe. A szülő halat helyezzük a dobozba s azt üvegtappal takarjuk le. Így a megszületett kishalak a doboz lyukain át a vízfenékre süllyednek és az anyahal nem tudja őket megenni.

Az akváriumba ne helyezzünk el fémalakat — nehogy a keletkező mérgező anyagok elpusztítsák a halakat.

(A haltartáshoz és tenyésztéshez ajánljuk Horn-Zsoltinszky: Akvarisztika című könyvét. Ára 27,— Ft.)

PALKÓ GYULA
Győr

Ötletdíjas 400,— forintos vásárlási utalvány.

THERMISZTOROS HŐMÉRŐ

Mind több célra használnak már elektromos hőmérőket, így például az akvárium, a gépkocsi hűtővíze, a csibekeltető, a boiler, a szoba hőjének mérése. Előnyük, hogy az érzékelő elem műszerétől távol is elhelyezhető.


Hőmérőnk érzékelő eleme 1 TH 1,5 típusú, a Kőbányai Porcelángyárban készített üvegházás gyöngyhérmisztor. Az 1 TH 1,5 termisztor 20 C-fokon 1300 ohmos, 80 C-fokon 250 ohmos ellenállást képvisel, max. működési hőmérséklet 150 C-fok.

Az indikáló műszer skáláját közvetlenül C-fokra helyezhetjük (hőmérővel történő összehasonlítással).

A gyöngyhérmisztor elhelyezésére sokféle megoldás kínálkozik, de mindig vegyük figyelembe az üvegbúra törékenységet, valamint max. 150 C-fokos megengedett hőmérsékletét.

Nagyobb igény esetén az AC 125 germánium tranzisztorok helyett BFT 46 szilícium tranzisztorokat építsünk le. Ekkor a telepízültesség, valamint a Zener-dióda polaritását fel kell cserélni. A Zener-dióda 6 V-os, kisteljesítményű is lehet.

M. G.





NE SOKAT KÖLTSÖN, VEGYEN INKÁBB KÖLCSÖN!



Egy-egy munkához a drága eszközöket, gépeket nem szükséges megvásárolni. Keresse fel az

IPARCIKK KÖLCSÖNZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT

barkácsboltjait, ahol többek között a következő eszközöket kölcsönözheti a munkájához:

- FÚRÓGÉPEK — KÖRFŰRÉSZEK — GYALUGÉPEK
- CSISZOLÓGÉPEK — LÁNCFŰRÉSZEK — MEGESZTŐ APPARÁTOK.

Minden kedves barkácsolót szeretettel és nagy eszközválasztékkal vár a két barkács szakboltunk.

Budapest III., Szőlő u. 82.

Budapest VII., Majakovszkij u. 89.



(—)

A fűrészelési munkák egyik legnehezebbike a körkivágás. Am ha tetszik, ha nem előfordul, s olykor hiába rajzoljuk elő pontosan a kört, a dekupir fűrész vagy a lombfűrész belyenként a legnagyobb elővigyázatosság ellenére is eltér az „utiránytól”. Erdemes hát a munka megkönnyítésére és pontosabbá tételére vezetősínes körkivágót készíteni. Segédeszközünk érdekessége, hogy fűrészpenge sem kell hozzá.

EGYSÍNES KÖRKIVÁGÓ

Kisebbségi átmérőjű fakorongok kivágásához megfelelő az egyszerűbb, egyvezetősínes körkivágó is (A). A 12 mm átmérőjű köracél vezetősín (1) kb. 500 mm hosszú legyen. A sint — végétől 9 mm-re — fúrjuk át 8 mm átmérőjű fúróval, a tengelyvonalára merőlegesen. A köracél másik végébe — a tengelyvonal mentén — fúrunk 6 mm átmérőjű, 20 mm mély lyukat. Ezek után sárgarézből vagy bronzból alakítsuk ki a fúróvezető betétet. Annak 16 mm hosszú, 8 mm átmérőjű részét dugjuk a sín végénél kialakított furatba, majd az ellenkező oldalon kiálló végét peremezzük el.

A középpontot biztosító fejet egy 26 mm átmérőjű, 30 mm palástmagasságú acélhengerből alakítsuk ki. Kialakításakor csak a henger palástjának, a tengelyére merőlegesen átfúrása kíván szakértelmet. A nagyobb pontosság érdekében alkalmazunk többlepcsős előfúrást. A henger egyik végébe fúrunk 6 mm mély vakfuratot, s abba fúrunk M 6-os menetet. Oda csavarjuk be a központi furatba kerülő csapot. A 30 mm hosszú csap végére előzőleg vágunk M 6-os menetet. A henger másik végébe menetes átmenő furatot készítsünk. Abba hajtsuk majd a vezetősínt rögzítő hernyócsavart. Húzzuk fel a központtartó fejet a sinre és próbáljuk ki körkivágónkat.

A vágáshoz 4 mm átmérőjű fém csigafúróra lesz szükségünk, amelyet itt maróként, élszalagját „dolgoztat-



A

va” használunk. A legmegfelelőbb a 18°-os horony-hajlásszögű csigafúró, amilyent egyébként műanyaghoz és bakelitfelelésekhez használunk. A fúró szárát úgy rögzítjük a tokmányba, hogy 22 mm hosszú, vágóél nélküli szár része maradjon szabadon. Erre azért van szükség, hogy forgás közben a 22 mm magas fúróvezetőt a vágóél ne marja ki. (Vágás előtt a fúróvezetőbe csöpögtessünk kevés olajat.) Állítsuk be a központtartó csapot a vágandó korong sugarának megfelelően. Rögzítsük a vágandó anyagot, majd a középpontnál fúrunk 6 mm átmérőjű lyukat. Helyezzük a lyukba a központtartó csapot, majd a kör kerületének egy pontján fúrjuk át az anyagot. Végezzünk meg


egy ellenőrző mérést, majd húzzuk meg véglegesen a hernyócsavart.


Csavarhúzóként egy, 6 mm átmérőjű köracélból készített, L-alakú szerszámot használjuk (B). A vágás elkezdése előtt dugjuk csavarhúzónk szárát a vezetősín végén levő furatba, s annak rövidebb szárát fogva szorítsuk le a központtartó fejet (C). Az előtolás sebessége a vágott anyag minőségétől függ. A vágás befejeztével a korong könnyen kiemelhető (D).

A KÉTSÍNES KÖRKIVÁGÓ (E)

már nagyobb korongok kivágására is alkalmas, mert az előzőnél lényegesen szilárdabb felépítésű (2). Köracél sinei 10 mm átmérőjűek és 1000 mm hosszúak. A fogantyútartó, a fúróvezető és a központtartó csapot befogadó, egyúttal a vezetősínekkel összefogó acélhasábok jelölése, majd pontozása után fúrjuk ki a sinek helyeit, azokra merőlegesen pedig készítsünk M 6-os furatokat, a sínrögzítő M 6×6-os hernyócsavarok számára. A fogantyútartó hasábjára még egy menetes vakfuratot is készítsünk. Abba csavarozzuk a fogantyú menetes végét. A furatvezető és a központtartó csapot tartó hasábok teljesen egyformák. Mindkettőt — a hernyócsavarok között — fúrjuk át 12 mm átmérőjű fúróval. A furatba kerülő perselyeket oldalról, hernyócsavarral rögzítjük. A fúróvezető perselye 12 mm átmérőjű, 25 mm magas és 4 mm-es belső furatú legyen. Anyaga bronz vagy sárgarézből. A középső hasáb perselyébe — a tengely mentén — készítsünk lyukat, abba pedig fúrunk M 6-os menetet.

Szereljük össze segédeszközünket, majd lássunk munkához. A kivágón-





LEHET PENGÉVEL IS!

Fűrészpengés körkivágó

Famunkáink során előfordulhat, hogy az említetteknél kisebb átmérőjű furatokat kell kivágnunk deszkából, lemezből — esetleg — sorozatban. Ilyen feladathoz célszerű megvásárolnunk az ezermester, vagy a vas- és edényboltokban 52.— Ft-ért kapható belga fűrészpengés körkivágó **lyukfűrész**l.

Az ilyen fűrészpengés körkivágó (F) „lelke” a centrikusan beréselt fejresz, amelybe a különböző átmérőjűre meghajlitott pengék foghatók. A pengékkel 20—60 mm között hétféle átmérőjű korongot lehet kivágni. (A kép NDK gyártmányút mutat!)


A szerszám több darabból áll. Összeszerelésékor első lépés a központtartó behelyezése. Ezt, a 6 mm átmérőjű csapot egy, oldalról behajtott hernyócsavarral rögzíthetjük. Ha megtörtént, vegyük ki belőle a pengérögzítő csavarokat, majd illesszük a megfelelő horonyba a kívánt pengét. Forgassuk a pengeket, amíg az oldalukon levő furatok a rögzítő csavarok tengelyvonalába nem esnek, majd hajtsuk be a csavarokat.

Eztán fogjuk a körkivágó szárát a fűrészpumpák tokmányaiba és a kör bejelölt középpontjába „fúrjuk be” a központtartót és ha a fűrészpenge elérte a felületet, lássunk hozzá a korong kivágásához. A rugó csökkenti annak veszélyét, hogy körkivágónkat túl gyorsan, vagy fenékfurat készítésekor túl mélyen — nyomjuk az anyagba.

Vágáskor nagyon fontos, hogy fűrészpumpánk tengelyvonala merőleges legyen az anyagra. A kivágandó korong felrajzolásakor vegyük számításba a fűrészpenge szélességét és a fogak terpesztését, valamint azt, hogy a több darabból álló körkivágó alkatrészeinek „szorása, mozgása” a névlegesnél nagyobb lyukat eredményez.






—nyi—



dó korong középpontjába fúrunk 6 mm átmérőjű lyukat. Dugjunk át a furaton alulról egy M 6x30-as csavart, s azt annyira hajtsuk a központtartó menetes perselyébe, hogy a körkivágó még könnyedén elfordulhasson. Ezután állítsuk be a vágandó korong sugarának hosszát és véglegesen rögzítsük a sirt. Fúrjunk be az anyagba a fúróvezető perselyén keresztül és a fogantyút is fogva toljuk körbe a fűrészpumpát.

Szükség lehet olyan korongra is, amelyiknek közepén fölösleges, sőt zavaró a központtartó furat. Ilyen esetben használunk **tapadóközpont tengelyt** (3). Egy súllyesztettfejú, M 6x20-as csavart dugjunk át egy, az alján kilyukasztott tapadókorongon, majd a kiálló csavarszárra hajtsunk fel egy 12 mm átmérőjű, 25 mm magas és M 6-os belső menetű koracél darabot. A tapadókorongot szorítsuk a középpont fölé és tegyük rá a központtartó hasábot. (Az oldalt levő hernyócsavart most ne szorítsuk meg.) A tapadókorong magasságát a fúróvezető alá tett (csigafúróra húzott) alátétkarikákkal egyenlítsük ki. Előfordulhat, hogy a faanyagra nem tapad fel a gumikorong. Ilyenkor úgy segíthetünk, hogy a tapadás helyén a fát szintelen lakkal kétszer kenjük át. A lakkot — ha zavar — később csiszolással eltávolíthatjuk.





Kép + hang = DIAPORÁMA

A színes diapozitívek készítése mindjobban terjedő és kedvelt hobbi. Az úti élmények, családi örömek színekben gazdag, vetíthető képekben megőrzése nemcsak a készítőnek, hanem a meginvitált nézőknek is szórakoztató látványt nyújt. A hangrögzítési technika egyszerűsége következtében (a könnyen kezelhető magnetofon-készülékek korszakában) kialakult az új vetítési módszer, az ún. „diaporáma”. **Lényege, hogy a színes állóképeket hanggal, zenével és beszéddel festik alá. A jó felvételek és az alájuk szinkronban „kevert” hang együttes hatása megközelíti a mozgóképeket.**

A teljesen automatikus vetítési módszer technikailag bonyolult és a hozzá szükséges berendezés is igen költséges. Növeli a gondot az is, hogy a sokféle típusú diavetítő és magnetofon automata jellegű összekapcsoláshoz olyan egyedi megoldások szükségesek, amelyek elkészítése nem olcsó. Egyszerűbb hát, ha az automata szerepének egy része a vetítő közeljére hárul. Ilyen formá-

ban a diavetítő és a magnetofon készülék — típusoktól függetlenül — összekapcsolhatók.

Ez egyszerű módszer megvalósításához csak egy kiegészítő, összekapcsoló — jelző készüléket kell elkészítenünk (1). A diaképekhez tartozó magyarázó szöveget és zenét előzőleg felvesszük a magnetofon szalagra. Az egyes képekhez tartozó szövegrészek „találkozásánál” a szalag hátsó oldalára fémfóliát ragasztunk. Lejátszáskor a szalagot befűzzük a jelzőkészülékbe is. A szalagra ragasztott fémfólia rövidre zárja az érintkezőkkel ellátott szalagvezetőt. Az érintkezők kapcsolják a jelzőlámpa áramkörét, s a felvillanó fény jel ad a vetítógép kezelőjének, hogy váltson képet.

A JELZŐKÉSZÜLÉK

A magnetofon készülékhez kapcsolható fényjelző szerkezet összeállítási rajza (2) tartalmazza az elkészítéséhez szükséges méreteket.

A textiltakelit alaplemezekre négy anyáscsavarral rögzítjük az alumínium T-idomdarabot. Az M 3-as csavarok függőleges furatainak távolságát úgy terveztük, hogy azok egybe essenek a kisméretű izzófoglalat fel- erősítésére szolgáló lyukakkal. A 4,5 V-os telepet hajlított, félkemény alumínium lemez szorítja a textiltakelit alaplemezhez.

A jelzőkészüléken a szalag három vezetón halad keresztül (3). A két szélső szalagvezető a Tesla gyártmányú magnetofonokban használatos típusú, de megfelelő bármilyen más készüléké is. E két szélső szalagvezető feladata, hogy a középső, egymástól szigetelővel elválasztott, két fémgűrűvel ellátott vezetőhöz feszítse a szalag külső felületét. A két fémgűrű egy-egy érintkező, amelyeket működés közben a magnetofon szalagra ragasztott vékony fémfólia zár majd rövidre.


ÉRINTKEZŐS SZALAGVEZETŐ

Az érintkező gűrűkkel ellátott szalagvezető összeállítása gondos munkát kíván. Lényeges, hogy a




1

2



megfelelő hosszúságú M 3-as csavarra az alkatrészeket az ábra szerinti sorrendben szereljük fel. A távtartó fémgyűrű utáni csavaranya megszorításakor ellenőrizzük, hogy megfelelő-e a két érintkező közötti szigetelés. Az érintkező fémgyűrűket közrefogó két fémalátét egymástól távolsága 6,25 mm legyen. Ennél kisebb távolság esetén a szalag szorúlna a vezetőkben. Ha a szigetelés jó és a távolság is megfelelő, akkor a két gyűrűt és a közöttük levő szigetelést finomszemcsés csiszolóvászaron csikkal csiszoljuk simára. Ez a szalag mechanikus kopásának megelőzése végett szükséges. Célszerű a fémgyűrűk közé szigetelőként vékony műanyag fóliát helyezni (esetleg több rétegben).

A szalagvezetőt az alsó végénél fogva két csavaranyával rögzíthetjük a T-idomhoz, s egyben a szükséges



séges magasságot is beállíthatjuk. A mértékadó magasság a két szélső vezető által meghatározott szalagvezetési sík (4).



Az érintkező gyűrűk közül a felső fémesen érintkezik a T-idommal és csak az alsó szigetelt. Az alsó gyűrűhöz forrfüllel csatlakoztatjuk az áramkör vezetőket. Az áramkör így a T-idom valamelyik csavarja alá helyezett forrfül, ill. a hozzáforrasztott vezetéken keresztül záródik (5).

A jelzőkészüléket a szalagpályának megfelelő magasságban egy gumiszalaggal szoríthatjuk a magnetofonhoz. A magnetofon működését a szalag hátsó — tehát nem a fejekkel érintkező — oldalára ragasztott vékony fémfólia csik nem befolyásolja. Az 1–2 cm hosszú fémfóliát cellux-szalagunkkal a szalagra.



M. G.

3



**EZER MESTERT PÓTOL
EZERMESTER BOLTBÓL!**

**Vásároljon
boltjainkban**

BUDAPESTEN

II. KISS RÓKUS U. 1.
IV. ISTVÁN TÉR 5.
V. JÓZSEF ATTILA U. 16.
VI. LENIN KRT. 92.
VI. ZICHY JENŐ U. 44.

VII. MAJAKOVSKIJ U. 15.
VIII. JÓZSEF KRT. 32.
XI. BARTÓK BÉLA U. 14.
XXI. RAKÓCZI ÚT 130.

VIDÉKEN

BÉKÉSCSABA
Tanácsköztársaság útja 29—33.
DEBRECEN
Csapó u. 4—6.
EGER
Egészség ház u. 9—11.
GYŐR
Aradi Vértanúk u. 11.
KAPOSVÁR
Kossuth Lajos u. 8.
KECSKEMÉT
Nagykörösi út 9.
MISKOLC
Szechenyi u. 11—13.
MOHÁCS
Dózsa György út 12.
NYÍREGYHÁZA
Szarvas u. 51.

PAPA
Fő u. 4.
PÉCS
Kossuth Lajos u. 36.
SALGÓTARJÁN
Garzon házak
SZEGED
Kigyó u. 5.
SZÉKESFEHÉRVÁR
Ady Endre u. 5.
SZÉKSZÁRD
Wossinszki u.
SZOMBATHELY
Köztársaság tér 40.
ZALAEGERSZEG
Kovács Károly tér 4.
ZÁNKA
Úttörőváros

(—)



TV — képcsővek „megújítása”

A televízió készülékek egyik legfontosabb alkatrésze a képcső. Rossz, legyengült (emisszióját veszített) vagy kontakt hibás képcsővel — még ha a készülék többi alkatrésze hibátlan is — a kép élvezhetetlen. Egy képcső-esere kb. 1500—1700,— Ft-ba kerül, ezért hozzáértőknek érdemes megkísérlni a képcső üzemképessé tételét. Az alábbiakban olyan regenerálási eljárásokat ismertetünk, amelyek alapján a javításban jártas amatőr műszer nélkül is elvégezheti a felújítást. Így a javítási költség kb. 60,— Ft-ra esökken. Anyagszükséglet 1 db csengőreduktor, 1 db dinamóégő foglalat (vagy 10 ohmos huzalellenállás) és kb. 1—1,50 m hosszú szigetelt vezeték. A képcső elvi rajza az 1. ábrán, a régebbi 90°-os és az újabb 110°-os képcső bekötése pedig a 2. a. b ábrán látható.

FIGYELEM! Ezt a módszert csak gyakorlott, képzett amatőrök és CSAK ROBBANÁSMENTES KÉPCSŐVEK regenerálásához alkalmazzák. Régi képcsővek javításakor feltétlenül használjanak álaréot, kesztyűt, kötényt.

IDŐSZAKOS ZÁRLAT

Előfordulhat, hogy az egyébként kifogástalan fényerejű képcső a tv-készülék bekapcsolása után pár perc múlva (esetleg később) „lezár”, azaz eltűnik a kép. A hibát általában az okozza, hogy a képcső elektródái egyikének ponthegesztése levált és a képcső katódjának felmelegedése után kissé deformálódik, aminek következtében megszakad az érintkezés.

Ilyen esetben a soros fűtésű képcső (egyébként valamennyi képcső fűtése soros kapcsolású) csőfoglalatán levő fűteskivezetésekre párhuzamosan egy kb. 100 ohmos állítható huzalellenállást (pl. potmétert) kapcsolunk (3. ábra).

A képcső fűtőfeszültségét az ellen-

állással úgy állítsuk be, hogy a katód ne melegedjen fel túlságosan, de a kép még élvezhető erősségű maradjon.

SAKADT KATÓD

Olyan esettel is szembekerülhetünk, hogy a tv-készülék csövei már teljesen felfűtődtek és mégsem kapunk képet. Ám, ha a képcső nyakát megkopogtatjuk (ütögetjük), a kép megjelenik. Ebben az esetben a képcső katódkivezetésének szakadása okozza a hibát.

Ha időben, tehát a katódszakadás kezdeti szakaszában kezdünk a hiba elhárításához, akkor még hosszú ideig üzemeltethetjük a képcsövet. Ezt a hibát úgy háríthatjuk el, hogy a képcsövet kikapcsoljuk a soros fűtő-


körből és egy külön transzformátorral állandóan fűtjük. A képcső foglalatáról lekapcsolt soros fűtés vezetékeit természetesen zárjuk rövidre (forrasszuk össze), hogy a tv többi csövének fűtése továbbra is biztosított legyen. A képcső külön, folyamatos fűtése azért szükséges, hogy a cső ne hűljön ki, s így a katód kivezetése (amit előzőleg kopogtatással „összeragasztottunk”) ne váljon szét.


A képcső állandó fűtéséhez kis készüléket készítsünk (4. ábra). A csengőreduktor primér kivezetéseit a tv hálózati kapcsolója alá kössük, hogy az állandóan a hálózatra legyen kapcsolva. Természetesen az is alapfeltétel, hogy a tv hálózati vezetéke is állandóan a hálózatba legyen kapcsolva, vagyis a villásdugó a konnek-

Az összekapcsolt csengőreduktor és izzó



Képcsőfűtés csengőreduktorral





torban legyen. A képcsövet a szekunder oldal megfelelő leágazásáról fűtjük. A csengőreduktor áramfelvétele oly csekély, hogy a fogyasztásmérőt alig mozditja meg. A képcsőnek az állandó fűtés nem árt.

GYENGE A FÉNY ÉS A KONTRASZT

Nagyon gyakori hiba, hogy a képernyőn gyenge a fény és a kontraszt, esetleg negatív kép látható. A jelenséget legtöbb esetben a képcső emissziószegénysége okozza. Jobb esetben csak a képcső katódján keletkező „kifáradt” szigetecskéken észlelhető. Pontosabban az ilyenkor a hiba, hogy a képcső névleges fűtőfeszültséggel (6,3 V) már nem képes elegendő elektront emittálni, ezért emelni kell a képcső belső hőmérsékletét, azaz növelni kell a fűtőfeszültséget.

E kétféle hibát könnyen elháríthatjuk. A katód felületén beégett szigetecskék eltávolítására elegendő a képcsövet 5–10 percig jóval magasabb (pl. 8–10 V) feszültségre fel-fűteni és utána visszakapcsolni a soros fűtőkörbe. Ha ezután a képernyőn kielégítő a kép, akkor a jelenség ismételt előfordulásáig a képcsövet a helyén (soros fűtéssel) üzemeltetjük. Az újra jelentkező hiba esetén az elhárítást ugyanígy ismételjük meg (5. ábra).

Előfordulhat, hogy az ismertetett eljárás nem jár eredménnyel, akkor a képcső emissziószegény és a névleges fűtőfeszültséggel nem képes megfelelően emittálni, ezért fűtését állandó jelleggel kell emelni. Ehhez is — mint az előbbi hibák elhárításához — megfelel a csengőreduktor. A fűtőfeszültség felemeléséhez kezdetben elegendő, ha a feszültség 6,3 V helyett 7–7,5 V. Ezt kétféleképpen érhetjük el. Egyik módszer szerint a csengőreduktor két szélső kivezetését úgy csatlakoztatjuk a képcső fűtés kivezetéséhez (előzőleg a soros fűtés vezetékeit lekapcsoljuk és egymással összekötjük), hogy a képcső és a trafó közé egy 6 V-os


dinamó égőt iktatunk (4. ábra). Az is jó, ha az égőt egy 10 ohmos huzalellenállással helyettesítjük (6. ábra). A csengőreduktor primér (220 V) kivezetéseit forrasszuk a tv-készülék hálózati kapcsolója után, hogy a kettőt egyszerre is a hálózatra lehessen csatlakoztatni.

SZERELÉSI TANÁCSOK


A képcső javítását csak a hálózatról lekapcsolt tv-készüléken végezzük! A szerelés idejére lábunk alá tegyünk falapot, vagy gumiszőnyeget. A csengőreduktort a tv dobozának belső oldalára rögzítsük. A primér kapcsokat a legrövidebb úton vezessük a hálózati kapcsolóhoz. A szekunder vezetéket pedig szigetelőszalaggal rögzítsük a képcsőhöz vezető huzalokhoz. A dinamóégőt, ill. a 10 ohmos huzalellenállást közvetlenül a csengőreduktor kivezetéséhez erősítsük. A képcső további romlása esetén a dinamó égőt, ill. a 10 ohmos ellenállást is kiiktathatjuk.



Szélig Gyula



Külön fűtőszálak a képcsőfoglaton



1. Különleges mintadarabunkon négyféle lakóési mód látható. Az egyik elnevezés kapcsolatos egy kedvelt állatunk egyik testrészével. A kötésekkel viszont egy olyan szerszámmal is készíthetjük, amely nevét egy kevésbé kedvelt állatunk hasonló testrészéről kapta.

Mi a kötés és a szerszám neve?

2. Egy gátló-továbbító műszer-elem a nevét egy szigetecskéiről elnevezett lovagrend jelvényéről kapta.


Mi a műszer-elem neve?

Decemberi helyes megfejtésünk: BAJ.

A megfejtés beküldési határideje minden hó utolsó napja.

A helyes eredményt beküldők közül a következők nyertek 50–50 forintos vásárlási utalványt: Wirt József, Rada László, Magyar Gyula, Virágvölgyi Anna Budapest, dr. Csóvári Ervinné Váci, Veres József Etyeki, Nagy Tibor Esztergomtábori, Csókás István alsóörsi, Bali Gergely külsővölgyi, Pál Tamás szegedi olvasónk.

EM-rejtvény



FESTETT *bútorból bútor*

A nyers színű variabútorok kedveltsége közismert, hiszen sokféle elrendezés megvalósítására alkalmasak, és nyers elemeik tetszés szerint festhetők is. A nyers bútorok felületének befestéséhez először is gondos előkészítés szükséges.

Mielőtt a bútor elhagyja a gyárat, gépi csiszolóval távolítják el felületének nagyobb egyenetlenségeit, durvaságait. A csiszolás hatására viszont a fa felszíni rostjai fellazulnak. E lazulás megszüntetésének első műveleteként a bútort nedves ronggyal dörzsöljük át, majd egy parafadarabra csavart finom csiszolópapírral felületét szálirányban csiszoljuk le. Következik a fafelület kis

MÉLYEDÉSEINEK FELTÖLTÉSE

átvonó fatapasszal vagy folyékony fával. Először ereztirányban jól dörzsöljük be egy ruhával a fatapaszt vagy a folyékony fát a mélyedésekbe, utána az erezetre merőleges irányban töröljük át, majd finom csiszolópapírral dörzsöljük át.

Ha a felület már teljesen sima, kis ecsettel portalanítsuk. Amennyiben fényezzük is a felületet — ecset helyett spirituszba vagy terpentínbe mártott tiszta rongy vagy géz is használható.

A göcsök, csomók lapasszal kitöltése után a felület olajfesték-hígítóval telítése következik. Ezután 24 órán át hagyjuk száradni a felületet, majd a még áttűnő egyenetlenségeket ismételten töltjük fel fatapasszal, ill. folyékony fával.

Az illesztések mentén húzódó mélyebb repedéseket két-három lépés-

ben egészen a felület síkjáig töltjük fel. Az egyes rétegek felhordása előtt az előzőt hagyjuk megkötönni. Ha egyszerre töltенék fel a hézagot, az anyag beszáradása után a repedés megmaradna.

Az előalapozás megszáradása után a felületet finom dörzspapírral csiszoljuk, majd nedves ronggyal töröljük át, és még egy alapozó réteget kenjünk fel rá. Az alapozó réteg ne legyen ecsethúzásos, mert a csíkok már átüthetnek a végső rétegen, és tönkreteszhetik az egész munkát. Az alapozót ecsettel — először vízszintesen, utána függőlegesen, majd át-lósan kenjük fel. Végül függőleges irányban haladva az ecset hegyével enyhén ütögetjük végig a felületet.

Az alapozás megszáradását követően a bútort enyhén dörzsöljük át finom csiszolópapírral és töröljük át nedves ronggyal. A fényes felületet adó festéket is az alapozóhoz hasonló módon és sorrendben vigyük fel. Ha több fedőréteget festünk fel, az előzők teljes száradását követően dörzsöljük át a felületet nedves ronggyal és csak azután fessünk ismét.

SZÍNRE FESTÉS

Az előzőekben leírt módon előkészített felületet már átkenhetjük vízes vagy olajos bázisú festékkel. De a műveletet ne ecsettel, hanem egy festékbe mártott bolyhos ronggyal végezzük.

Sokan előnyben részesítik a vízes alapú festéket, mert ha a szint sötétnek találják, a festéket (a felhordást követően) vízes ronggyal még lemoshatják.

A kezdők egy, a bútorával azonos jellegű deszkadarabon próbálják ki a technológiát és ellenőrizték a szint. Dolgozzunk gyorsan, és a vízes alapú festékkel lehetőleg ne kenjük kétszer ugyanazt a felületet. Miután elértük a kívánt szint, hagyjuk megszáradni a felületet. Matt felület eléréséhez dörzsöljük át finom csiszolópapírral és portalanítsuk egy nedves ronggyal.

A firniszek (kencék, lakkok, politúrok) egy-, vagy kétkomponensűek lehetnek. A lakkokat egyenletesen, jó minőségű ecsettel kenjük fel. Mindig hagyjuk megszáradni az előző réteget, mielőtt finom csiszolópapírral vagy acélgyapottal átdörzsöljük. Akkor portalanítsuk és vigyük föl a következő réteget.

Matt lakkfelület készítésekor a megkötött réteget körkörös mozdulatokkal finom acélgyapottal és



viaszpolitúrral, körkörös mozdulatokkal dörzsöljük át.

ÚJ SZÍN A RÉGI BÚTORRA

Bizományi áruházban aránylag olcsón jutunk használt bútorokhoz, amelyeket érdemes új „köntösbe” öltöztetni. Az átfestést különösebb szakértelem nélkül is elvégezhetjük.

Első lépés a régi festékbevonat eltávolítása. Sem a kézi, sem a gépi csiszolás nem ajánlatos — ugyanis könnyen felszakíthatja a furnérozott felületet. A munka kezdése előtt távolítsuk el a fém alkatrészeket, hisz azok másféle felújító műveleteket igényelnek.

A régi réteget festéklemaróval (Lakkle, Kromofág) szedhetjük le. A vízszintesre fektetett felületet bőségesen kenjük be a lemaróval, majd rövid idő múlva a forrásban levő tej felszínéhez hasonlóan hólvasosodó



1. A festéklehúzó használata
2. Hegyes fadarabbal az árkokból is kitolható a fellazult festék
3. Az acélgyapot is hasznos segítő
4. A foltok eltávolítása oxálsav oldattal
- 5—8. Íme a politúrlabda készítésének folyamata
9. Így sajtolható ki a labdából a főösleges politúr
10. Politúr-dörzsölés körkörös mozdulatokkal



fellazult réteget lapos kaparóval vagy simítókéssel toljuk le. Utána ismét kenjük a felületre festékle-marot és a mélyedésekből acélgyapattal dörzsöljük ki a „megbúvó” festéket. A bútorszegélyek szögleteiből, a faragások üregeiből kihagy-zett puhafa- (nem fém-) darabbal kaparjuk ki a fellazult festéket. Utána tiszta rongyra öntsünk spiri-tuszt és azzal dörzsöljük át a felüle-tet.

Előfordul, hogy a régi réteg eltá-volitása után a fát még mindig sötétnék vagy foltokban szennyezett-nek találjuk. Az ilyen faanyagot oxálsavoldattal lehet elszínteleníteni. A felületet kenjük be az oldattal és egy éjszakán át hagyjuk állni. Más-nap rövid szőrű kefével sikáljuk át, vízzel mossuk le és hagyjuk jól meg-száradni.

Ezután az anyagot alaposan vízs-gáljuk meg. Ha például a vékony furnér kis felületen elvált a bútor-laptól, először kíséreljük meg a ré-gi ragasztóréteg fellágyítását. Terít-sünk nedves ruhát a sérült felületre és nyomjunk rá forró vasalót. Egy idő után a ragasztó meglágyul és a furnér visszapréselhető. Am, ha ez az eljárás nem eredményes, a fel-vált furnért vágjuk ki borotvapen-gével, a régi ragasztót távolítsuk el és ragasszuk vissza a furnért pl. Palmatex ragasztóval.

Nagyobb felületű, repedezett fur-nér javításával ne bajlódjunk. A egész részt vegyük le s vásároljunk hasonló felületű furnért, amivel a sérült részt pótolhatjuk. Mielőtt a pótlást visszarakasztanánk, a régi ragasztóréteget természetesen távo-lítsuk el. Az egészen kisméretű fur-nérsérülések fatapasszal vagy folyé-kony fával javíthatók ki.

A következőkben egy nem szem-alótti helyen végezzünk próbát; va-lóban a kívánt színt adja-e az új lakk, ill. festék? Ha a fa repedezett és mégis magas fényű felületet kívá-

nunk elérni, tanácsos előkezelní az anyagot a hozzáillő színű olajbázisu töltővel (fatapasz vagy folyékony fa). A tapasz előzőleg higítsuk spiri-tusszal vagy nitrohigítóval, s azt durva ronggyal dörzsöljük be. A re-pedések fölött erősen dörzsöljük át az anyagot, hogy pórusait betömjük. A felesleget töröljük le, még mielőtt megkötne.

A VÉGSŐ FELÜLETKÉPZÉSHEZ

használt anyagokat aszerint válas-zszuk ki, hogy a felületnek milyen igénybevételre kell majd bírnia. (Pl. asztallapokat hőálló Akrol műgyanta alapú lakkal kezeljük.) A szép ere-zetű, hibátlan világos fényfát cél-szerű saját színében hagyva, csak színtelen lakkal átkenni. Az is na-gyon fontos, hogy csak jó minőségű ecsetet használjunk, mert a rossz ecset csíkokat húz. Az olajfestéket először csak vékony rétegben ken-jük fel, mert bő adagolásakor hígí-tója feloldhatja az alapozók anya-gát.

Az ún. magas fény kialakításához ne a hagyományos sellakot használ-juk, mert azt oldani, hígítani, ke-vérni stb. kell. Egyszerűbb a készen kapható, gyorsan száradó Ultrastabil bútorpólitúr használata. Ritkán for-dul elő, hogy már egy lakkréteg ele-gendő. Ha több kell, az első réteget megszáradása után dörzsöljük eny-hén át ünnöm csiszolópapírral és az-után kenjük rá a második réteget. Inkább két-három vékony réteget, mintsem egy vastagot kenjük fel.

A politúrt kis darab tiszta vászon-ba göngyölt vattából készített poli-túrlabdával dörzsöljük fel. A poli-túrt a vattacsomóra öntjük, hogy jól átitatódjék s utána helyezzük a vá-szonba. A labdát nyomjuk egy darab fára, hogy a felesleges politúr ki-folyjék belőle. Jobb kevésbé telítő-dött politúrlabdával dolgozni, mint a túl sok politúrt tartalmazóval. A túl sok politúrt tartalmazó labda ugyanis a felületről csak csiszolással eltávolítható barázdát húz.

Kenőanyagként cseppentsünk ke-vés lenolajat a politúrlabda felületé-re. Dolgozzunk gyorsan a felületen, körkörös vagy nyolcasozó kézmozdu-latokkal. Mivel a labdából a politúr fokozatosan elfogy, mind erősebben nyomjuk, hogy kipréseljük a mara-dékot is. Közben időnként néhány percig hagyjuk száradni a feldör-zsölt politúrt. Ha nagyobb felületen dolgozunk, nem kell szünetet tartani, mert amíg a bútór egyik végén dol-go-zunk, a másik szárad. Ha a mű-veletet megszakítjuk, a labdát az újabb használatig légmentesen zár-ható konzerves üvegben tartjuk, ne-hogy megkeményedjék. Ha elértük a kellő rétegvastagságot, a labdát itas-suk át spiritusszal és csaknem szá-razra nyomkodjuk ki, s így is — de lenolaj nélkül — dörzsöljük át vele a felületet.

VIASZOS KEZELÉS

A régi bútorok felülete viaszolás-sal is felújítható. A viasz ugyan hiá-nyos, előkészítetlen felületre is fel-dolgozható, de a viasszal együtt a port is bekennénk a fa pórusaiba, és a felület szürkés színű lenne. Ezért ajánlatos viaszolás előtt is pórús-tómiteni a felületet. A viaszolást pl. 10 dkg méhviasz, 3 dl benzín és 0,35 dl 20⁰0-os denaturálszesz-politúr keverékével, ugyancsak labdával vé-gezzük. A viaszolt felületet puha ronggyal, átdörzsöléssel fényezzük fel.

Az eltávolított fémszerelvényeket (sárga- vagy vörösréz) visszaszerelés előtt javítsuk és fényesítsük ki, majd az oxidáció megelőzéseként vonjuk be fémvédő lakkal.

E. A.



5



6



7



8



9



10

Mindig akad csodálója a lakberendezési boltok kirakataiban díszlő, falra akasztható vagy padlóra teríthető subaszőnyegeknek. A szemet megkapó tarkaságuk mellett, díszítő hatásuk miatt is kedveltek. Am borsos árak is szembeszökő, hiszen az anyagköltségen túl bizony meg kell fizetni a készítő munkáját s a kereskedelem költségeit is.


Ezért az árak láttán húzódozó kevés pénzű — viszont a lakásukat szerető és ügyes kezű barkácsolóknak újólag bemutatjuk a háziagos subaszőnyeg-készítés technológiáját, hogy csak az anyagra kelljen költenők.

ANYAGOK

A subaszőnyeg készítéséhez a legfontosabb anyagok: az alapot képező kongré, (gészszövésű durva pamutszövet) és a fonal. Csak ritka szövésű, (nagy lyukú) kongrét vegyünk. A fonalak beszerzése lényegesen könnyebb, hiszen nagy a választási lehetőség. Egyaránt megfelel a szőnyegfonal, a „Pagoda”, a „Sport” és a „Géza”, azaz a középvastag, illetve vastag fonalak. Arra azonban vigyázzunk, hogy egy szőnyeghez csak egyféle minőségű és vastagságú fonalat vásároljunk. A kongrét, illetve a fonalat Röltex és Temaforg szaküzletekben szerezhetjük be.

SUBÁZÓ-TŰ

Munkánk elengedhetetlen szerszáma a subatű, amely sajnos üzletben nemigen kapható. Ezért célszerűbb, ha a szerszámot magunk készítjük el. Szükséges hozzá 4 mm átmérőjű, kb. 0,8 mm fulvastagságú vörösréz vagy acélső, s egy reszelő- vagy



Subaszőnyeg házilag

csavarhúzónyél. (A tű kialakításának szakaszait 1. ábrásorunkban mutatjuk be.) A csövet egyik végénél kb. 50 mm hosszon kissé lapítsuk el. Utána a cső végénél fűrészsel és reszelővel a rajz szerinti bevonalkázott részt távolítsuk el. Az éleket reszelővel kerekítsük le. A tű hegyéből kb. 3 mm-t 1 mm-es sugárban hajlítsunk vissza. A tű mozgórészének hossza 17 mm. Kalapálással alakítsuk ki egy darabka, 1,2 mm átmérőjű huzalból. Először a tű ellapított részén (a végétől kb. 15 mm-re) fúrjuk ki 1 mm átmérőjű fúróval a tengely helyét, majd a mozgó darab végét is.

A tengelyt 1 mm átmérőjű huzalból vágjuk le, illesszük helyére, s két végét a szegescsvéghez hasonlóan kalapáljuk el. Fontos, hogy a mozgórész a tengely körül könnyen elforoghasson, és hátrahúzával a tű árkába illeszkedjen. A kész fémalkatrészeket finom csiszolóvászonnal csiszoljuk simára, nehogy a fonalszála a tű részeibe akadjanak. Ezek után szerszámnyelünkbe fúrunk 30

mm mély, 3,5 mm átmérőjű lyukat, szorítsuk bele a tű epokitt-ragasztóval bekent végét. Végül a szerszámnyel vonjuk be szintelen nitro- vagy csónaklakkal (A).

FONALDARABOLÓ

A subaszőnyeg készítéséhez azonos hosszúságú fonaldarabokra lesz szükségünk. Daraboláshoz egyszerű segédeszközt készíthetünk két 30 cm-es favonalzóból. Kenjük be a vonalzókat számsorral ellátott oldalát Technokol vagy Palma Rekord ragasztóval, majd a vonalzókat így, egymás felé fordítva nyomjuk össze és száradásig préseljük le. Ha fonalat tekerünk a dupla vastagságú vonalzóra, ollónk egyik hegyét a kialakult vályúba fektethetjük, s a fonalat végigvágathatjuk. Így kb. 80 mm hosszú fonaldarabokat kapunk. (A fonaldarabok hosszúságát ugyanis a vonalzó szélessége határozza meg.) Fonaldarabolt természetesen egy lécből is készíthetünk, ha annak egyik élébe hosszirányú árkot vésünk, vagy fű-

részelünk. A fonalak átvágásához bototvapengét is használhatunk.

TERVEZÉS

Legelőször azt döntjük el, hogy a subaszőnyeg milyen célra készüljön. A felhasználás egyben meghatározza a szőnyeg nagyságát is, tehát eldönthetjük, hogy mekkora darab kongrét vegyünk. A minta tervezésekor is nyomatékkal esik latba a felhasználás és az elhelyezés. (Pl. a gyermekszobában jól mutatnak az állat- és mesefigurák, a korszerűen berendezett lakószobában pedig nonfiguratív foltokkal díszített faliszőnyeg.)

Az elmondottakat vegyük figyelembe a színek kiválasztásakor is. Lehetőleg kerüljük a harsány színeket, a suba ne legyen rikító. Ha a mintázat figurális, igyekezzünk élet-hűséget, a valóságot megközelítő színeket alkalmazni. Aki úgy érzi, hogy nincs megfelelő forma- és színérzés, nézzen meg jól színes nyomtatokat, képeket, lapkivágásokat.

Ha kiválasztottuk a témát, fogjunk hozzá az előrajzoláshoz. A magunk elé terített alapvásznonra színes ceruzával (színes filctollakkal még könnyebb) rajzoljuk fel a körvonalakat és a felületeket színezzük ki. Az előrajzolás pontosságát kíván, hiszen (elméletileg) minden szál helyét szín szerint kell bejelölnünk.

MUNKAMENET

Helyezzük magunk elé egy asztalra az alapvásznot és a felső két sarkát rögzítsük valamilyen nehezékekkel. Válasszuk ki a megfelelő színű fonalakat és kezdjük el a darabolást. Tekerjünk fel a fonalból a vonalzóra (B), majd pengével vagy ollóval vágjuk fel a fonalat (C). A darabok számát becsléssel határozzuk meg. Miután mindegyik színű fonalból elég daraboltunk, következhet a hurkolás művelete, amit ábra- és képsorunkon mutatunk be olvasóinknak.

Dugjuk át a tű hegyét az egyik keresztmál alatt (2, D). Másik kezünkkel hajtsuk félbe a fonalat s azt a felezőpontjánál akasszuk a tű hurkába (E). Ezután húzzuk át a fonalat (3), s a keletkezett hurkon keresztül dugjuk vissza a tűt (4), majd akasszuk annak hurkába a visszamaradt két szálát (5, F). Ekkor a tűt teljesen húzzuk vissza (6), hogy a két szál kicsússzon. Végül mutató és hüvelyk ujjunkkal fogjuk meg a két

szál végét és húzzuk meg (G), tehát erősítsük meg a tűvel készített csomót.

A minták kialakításával magunk felé haladjunk, lehetőleg soronként, mert ha egy mintával lemaradunk, a már csomózott szálak miatt nehéz oda „visszamenni”. Fontos a tű helyes tartása is. (ami címképünkön és hátsó színes borító oldalunkon látható).

TANÁCSOK


A fonal mennyiségét nehéz előre kiszámítani, mert függ a minőségtől, súlyától és a subaszőnyeg szálainak hosszától is. Ezért inkább néhány dekával több fonalat vegyünk, mert később esetleg nem kapunk


azonos színűt. Célszerű előbb kisebb darabokat készíteni (például párnaborítást), mert azon megtanulhatjuk, gyakorolhatjuk a hurkolást és viszonyítási alapot kapunk ahhoz, hogy nagyobb méretű szőnyeghez mennyi fonalat vásároljunk.

A kongré szélei mentén mindig hagyjunk kb. 20 mm széles szabad területet, s azt munkánk végeztével visszahajtás után — varrjuk végig. A felhasznált fonalak színei egymással is összhangban legyenek (például szőnyeghez minden fonal egységesen pasztell színű lehet).

Ha a tű mozgó része nehezen torog, egy csepp olajjal kenjük meg. Subát nemcsak fonalból, hanem valódi vagy műanyag rafiából is készíthetünk.

★★ BÁGYI





Ezer mestert pótol az Ezermester Boltból!

SKIL 1430 H típusú fúrópisztoly, 220 V, 320 W, $\varnothing$ 10 mm, szabályozható fordulatszámmal 0-tól 2500 f/perc.

SKIL 1429 típusú fúrópisztoly, 220 V, 320 W, 2660 f/perc, $\varnothing$ 10 mm. Különböző spray-k: Kontakt 60, Kontakt WL, Kontakt 61, Tuner 600, Plastic 70, Isoler 72, Kálte-spray 75, Grafit-spray 33, Fluid 101, Video-spray 90, Positiv 20.

SKIL 552 H típusú kézi körfűrész 220 V, 1050 W, tárcsa $\varnothing$ 165 mm, 5800 f/perc.

Mistrál-Triumph festékszóró.

Stanley-reszelők: fához, műanyaghoz, könnyűfémhez.

Speciális fémalapú csiszolólap (PERMA-GRIT).

Vízpumpa-fogók, 8"-10"-12".

Fazonvésők, U és V alakban, 2-14 mm-ig.

Menetfúró hajtóvasak, $\square$ 2-32 mm-ig.

Csavarhúzó, csavarhúzó készletek. A-17 típusú autó és motorkerékpár akkumulátor töltő, 6-12 V-ig 0-4 A-ig szabályozható.

Kisfeszültségű tápegység, 6-12-24 V.

Pákatrafó: 220/6-12-24 V, 50 W.

Hálózati trafó: 220/6, 3 V, 3 A, 2x250 V, 90 mA.

10x10 mm; 20x20 mm fázisfordító és kimenő trafók.

ARS 744 hangfal, 25 W, 4 ohm.

AMD 710 mikfonon.

Miniatűr relék és miniatűr villanymotorok 1,5-3-4-5-6-9-12 V.

Jelzőlámpa-foglalat négyféle színben.

Lécek, deszkák, színes farost lemezek, balsa-fák.

Alucső $\varnothing$ 6, $\varnothing$ 10, $\varnothing$ 20, $\square$ 10, $\square$ 15 mm.

Közületi rendeléseket felvesz minden fővárosi és vidéki Üttörő- és Ezermester-boltunk.



NAGYKERESKEDELMI EGYSÉGÜNK:

Budapest VI., Káldy Gy. u. 6. Telefon: 226-887.

ERŐSÁRAMÚ EGYSÉGÜNK:

Budapest VIII., Zichy Jenő u. 44. Telefon: 121-566.





„Garantált kapcsolások”

Aktív hangszínszabályozó

Az EM-ben már jó néhány erősítőkapcsolás jelent meg, de nem mindegyiknek volt hangszínszabályozója. Az itt ismertetett aktív hangszínszabályozó (1. ábra) a jelek kiemelésén és vágásán túl 14-szeres erősítést is végez.

A bemeneten a T1 tranzisztor földelt kollektoros kapcsolásban működik, erősítést nem, csak illesztést végez. A T1 és T2 tranzisztorok közé egy szokásos lepke hangszínszabályozót építünk. A T2 és a T3 tranzisztorok negatív visszacsatolású, galvanikusan csatolt erősítőt alkotnak.



A hangszínszabályozó torzitása rendkívül kicsi, ezért az igen jöminőségű végerősítőkhöz is megépíthető. Nyomtatott áramkörének rajza a 2. ábrán látható. Az áramkört lehetőleg kisméretű alkatrészekből építsük meg. Nagyobb alkatrészek esetén azokat állítva növelhetjük és a panelt arányosan növelhetjük. Ha csak egy-két alkatrész nagyméretű, úgy azokat „emeljük” a kisebb alkatrészek fölé (3. ábra).

A hangszínszabályozó fő paramétere:

- Erősítés: 14-szeres
- Bemenő feszültség: 100 mV
- Kimenő feszültség: 1,4 V
- Maximális bemenő feszültség: 200 mV
- Mély szabályozás: ± 15 dB
- Magas szabályozás: ± 15 dB
- Bemenő ellenállás: 100 kohm
- Kimenő ellenállás: 10 kohm
- Tápfeszültség: 18...32 V
- Áramfelvétel: 10 mA


T. S.

2



1

3



Az elmúlt télen alig hutlott hó, ami megkönnyítette a téli autózást. Várható hát, hogy az idén a télapó annál ataposabban razza majd a szakállát. Mindenesetre jobb, ha az előrelátó autótulajdonosok a meteorológiai előrejelzéstől függetlenül felkészülnek a váratlan hoakadályokra is. Tehát legyen a kocsiban hólapát is. S hogy a hosszú nyelű lapát elhelyezése ne okozzon gondot, olyan kis lapát készítesz technológiáját adjuk közre, amelynek a nyele mindössze 1000 mm hosszú. A „hóhányó” lapátja alig igényel helyet, mindössze 300x400 mm-es. Elkészítéséhez elegendő egy délután.


A hólapát nyele seprőnyél, amit alaposan esiszotjunk simára. Magát a lapátot régi csővázas szék (MÉIT-nél kaphatók!) rétegelt lemezekből készült ülőrészből percek alatt kialakíthatjuk. (De ha ilyenre nem tudnánk szert tenni, a lapunk 73/1. számában leírtak alapján magunk is hajlíthatunk 6 mm vastag rétegelt lemezből.) A lapát két párhuzamos élére 1 mm vastagságú alumínium lemezből hajlítsunk egy-egy U-alakú élvédőt. A felső élre kb. 70 mm, az alsóra pedig legalább 130 mm széles csikkból hajlított élvédő szegélyeket 4x15 mm-es alumínium szegecssekkel erősítsük a helyükre.

Ezt követően alakítsuk ki a lapát csavarozható nyél végét. A lapát ívet figyelembe véve reszeljük le az ásonyvet végét, majd készítsük el a felerősítő csavarok lyukait. A lapátra ezután szegecseljünk fel két, trapéz alakú, 2 mm-es alumíniumlemezről kivágott darabot. A nyél furatát jelöljük át a lapát szegecselt lemezekre, majd fúrjunk lyukakat. A furatokba üssünk két, M 6x50-es kapapántcsavart, s a nyelet M 6-os szárnycsavarokkal rögzítsük a lapát. A farrészeket — különösen a rétegelt lemez eleit — jól itassuk át felolajjal. Végül a lapátot és a nyelet kétszer kenjük be esónakkal. Száradás után a szerszámot szétszerelve helyezzük a csomagtar-tóba.

— 51 —



Hóhányó, — autósoknak!



**„CSINÁLD
NEKÜNK”**
**pályázatunk
eredmény-
hirdetése:**


MEGJELENTETETT MŰVEK

Olah Zoltán	Hódmező- vásárhely	Magyar Utörök Országos Szövetsége	külföldi utazás
Vincze László	Nyergesújfalu	Ravill Ezermester és Utörök Bolt V.	rádióépítő Skill-gép
Vigh Lajos	Budapest	BUDALAKK	Akril-spray
Farkas Ervin	Budapest	VASEKT SZÖVBER	500,— Ft-os utalvány
Szalay István	Vác	RAVILL	500,— Ft-os utalvány
Mayer Ferenc	Budapest	RAMOVILL	rádióépítő
Molnár G. László	Budapest	RAVILL	táskarádió
Paulik János	Budapest	RAVILL	rádióépítő
dr. Terjék József	Budapest	RAVILL	rádióépítő
Mátes Ilona	Budapest	RAVILL	rádióépítő
B. Mészáros Judit	Budapest	RAVILL	rádióépítő


VIGASZ-JUTALMAK

BRG-brigád	Kecskemét	Magyar Utörök Országos Szövetsége	1000,— Ft-os utalvány
Dobó László	Alsónyék	KERAVILL	2 tranzisztor
Litvai János	Nyergesújfalu	KERAVILL	2 tranzisztor
Molnár Béla	Petőfibánya	KERAVILL	2 hangszóró + 2 tranzisztor
Gulyás Endre	Nyárlőrinc	KERAVILL	2 potméter + 2 termisztor
Kanász László	Budapest	KERAVILL	2 tranzisztor
Marion József	Szeged	KERAVILL	2 tranzisztor
Köröskényi Zoltán	Salgótarján	KERAVILL	2 hangszóró + 2 tranzisztor
Thaly Béla	Csobánka	KERAVILL	2 potméter + 2 termisztor
Márki Lajos	Tokaj	KERAVILL	2 tranzisztor
Baki Győző	Budapest	KERAVILL	2 hangszóró + 2 tranzisztor
Paulik János	Budapest	KERAVILL	2 potméter + 2 termisztor
Horinka Ferenc	Budapest	KERAVILL	2 tranzisztor
Dudás József	Sárospatak	KERAVILL	2 tranzisztor
Németh Béla	Hegyeshalom	KERAVILL	2 hangszóró + 2 tranzisztor
			2 potméter + 2 termisztor

rajz: BÉRCZI OTTÓ



A MAXX
CSALÁD
MINI ÖTLETEI





Ára: 4,— Ft

ZERMESTER

1. Zsebes maci (5. oldal)
2. Subaszőnyeg (28. oldal)
3. Varró-kotlós (4. oldal)

